

Solid-State Memory Camcorder

Mode d'emploi

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence.

PXW-FS7

XDCM

XQD™

HDMI

MPEG HD422

Exmor
Super35 CMOS

XAVC

Table des matières

Présentation

Configuration du système	6
Localisation et fonctions des pièces	7
Viseur	11
Oculaire	11
Objectif (PXW-FS7K uniquement)	11
Télécommande de poignée	11
Télécommande infrarouge	12
Unité d'extension (optionnelle)	12
Affichage de l'écran	13
Ecran du viseur	13
Ecran d'état	15

Préparatifs

Alimentation	18
Utilisation d'un pack batterie	18
Fixation de dispositifs	20
Fixation du support de microphone	20
Fixation du viseur	21
Fixation de l'oculaire	22
Fixation d'un objectif	23
Fixation de la télécommande à poignée	24
Réglage de l'horloge	25
Configuration des opérations de base du caméscope	26
Shooting Mode	26
Color Space	26
Utilisation de cartes mémoire XQD	26
A propos des cartes mémoire XQD	26
Insertion d'une carte mémoire XQD	27
Ejection de cartes mémoire XQD	27
Passage d'une carte mémoire XQD à l'autre	27
Formatage (initialisation) de cartes mémoire XQD	27
Vérification de la durée d'enregistrement restante	28
Utilisation d'une carte Utility SD	28
Cartes SD prises en charge	28
Insertion d'une carte SD	28
Ejection de la carte SD	28

Formatage (initialisation) de cartes SD	29
Vérification de la capacité restante	29
Utilisation de l'unité XDCA-FS7	29
Fixation de l'unité XDCA-FS7	29
Retrait de l'unité XDCA-FS7	30
Fixation du pack batterie	30
Retrait du pack batterie	31
Commutation de l'entrée/sortie de code temporel	31
Utilisation de l'unité HXR-IFR5 et AXS-R5	31
Connexion de l'unité HXR-IFR5 au caméscope	31
Retrait de l'unité HXR-IFR5	31
Utilisation de la télécommande à infrarouge	32
Utilisation de la commande à distance Wi-Fi	33

Prise de vue

Procédure d'opération de base	35
Réglage automatique de la mise au point	36
Réglage manuel de la mise au point	36
Surveillance de l'audio	37
Passage d'une carte mémoire XQD à l'autre	37
Modification des réglages de base	38
Sélection du format d'enregistrement	38
Réglage de la luminosité	38
Réglage pour des couleurs naturelles (équilibre des blancs)	39
Réglage de l'audio sur Record	40
Spécification des données temporelles	41
Fonctions utiles	42
Touches/molettes personnalisables	42
Slow & Quick Motion	43
Enregistrement en mode de cache d'image (Picture Cache Rec)	43
Passage en revue d'un enregistrement (Rec Review)	44
Mode Self Portrait	44
Affichage du contour de couleur	45
Affichage des zébrures	46
Obtention d'informations de lieu (GPS)	46
Prise de vue en mode Cine EI	46
Enregistrement d'une vidéo au format RAW	47
Connexion de dispositifs à l'aide du LAN sans fil	48
Fixation de l'IFU-WLM3	48
Fixation du CBK-WA100	48

Connexion une touche des dispositifs équipés de la technologie NFC (à l'aide de l'IFU-WLM3 uniquement)	49
Affichage de Wi-Fi remote control	50

Ecran de miniatures

Ecran de miniatures	51
Disposition de l'écran	51
Lecture de plans	52
Lecture de plans enregistrés	52
Opérations sur les plans	53
Opérations sur le menu de miniatures	53
Éléments du menu de miniatures	53

Affichage et réglages de menu

Configuration et hiérarchie du menu de configuration	54
Organisation du menu de configuration	54
Opérations du menu de configuration	56
Liste du menu de configuration	57
Menu User	57
Menu Edit User	58
Menu Camera	58
Menu Paint	63
Menu Audio	70
Menu Video	71
Menu VF	74
Menu TC/UB	78
Menu Recording	79
Menu Thumbnail	80
Menu Media	81
Menu File	82
Menu System	84

Connexion de dispositif externe


Connexion des moniteurs externes et des dispositifs d'enregistrement	91
Synchronisation externe	92
Gestion/Édition de plans grâce à un ordinateur	93
Connexion à l'aide d'un câble USB	93

Précautions d'utilisation	95
Formats de sortie et limites	96
Formats vidéo et signaux de sortie	96
Avertissements de fonctionnement	107
Messages d'erreur	107
Messages d'avertissement	107
Messages de précaution concernant l'opération	108
Licences	109
Licence MPEG-4 AVC Patent Portfolio	109
Licence MPEG-2 Video Patent Portfolio	109
Obtention d'un logiciel sous licence GPL/LGPL	109
AUTORISATION DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL	109
Licences de logiciels libres	114
Caractéristiques techniques	115
Généralités	115
Section de caméra	116
Section audio	117
Section entrée/sortie	117
Section d'affichage	117
Section de logement de support	117
Accessoires fournis	118
Téléchargements de logiciels	119
Marques commerciales	119

Présentation

Configuration du système

Cette section contient un exemple configuration du système de la caméra.



SELP28135G
SEL1635Z
SELP18200
Objectif



LA-EA3, LA-EA4
Adaptateur de
monture A



UWP-D11, UWP-D12
Système de microphone
sans fil



HVL-LBPC
Lampe vidéo




ECM-MS2
Microphone




IFU-WLM3
Module USB LAN sans fil
(fourni)



Série S/N/H/G
Carte mémoire XQD



MRW-E80
Lecteur de carte
XQD




PXW-FS7



RMT-845
Télécommande infrarouge
(fournie)

Télécommande de poignée
(fournie)



VCT-FS7
Adaptateur d'épaule




BP-U30, BP-U60,
BP-U60T, BP-U90
Pack batterie
(BP-U30 fourni)




BC-U1, BC-U2
Chargeur de batterie
(BC-U1 fourni)




Adaptateur CA (fourni)¹⁾



HXR-IFR5
Unité
d'interface



AXS-R5
Enregistreur
à mémoire
portable



XDCA-FS7
Unité
d'extension



BP-GL65A, BP-GL95A, BP-L60S,
BP-L80S, BP-FL75
Pack batterie


Adaptateur sans fil
CBK-WA100

1) MPA-AC1 (modèle pour les Etats-Unis et le Canada uniquement)

AC-NB12A (modèle pour pays autres que les Etats-Unis et le Canada)

Localisation et fonctions des pièces

Pour plus de détails concernant l'utilisation et la fonction de chaque pièce, consultez la page indiquée.




1. **Fiche du viseur** (page 21)
2. **Connecteur REMOTE** (page 24)
3. **Commutateur INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V)** (page 40)
4. **Commutateur INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V)**(page 40)
5. **Fixation de la poignée** (page 24)
6. **Connecteur du module USB LAN sans fil**
7. **Indicateur d'enregistrement** (page 87)
Clignote lorsque la capacité restante de la batterie ou du support est faible.
8. **Crochet pour mètre à ruban**
Le crochet pour mètre à ruban se trouve au même niveau que le capteur d'image. Pour mesurer la distance entre le caméscope et le sujet de manière précise, utilisez ce crochet comme point de référence. Vous pouvez fixer l'extrémité d'un mètre à ruban au crochet pour mesurer la distance à partir du sujet.
9. **Touche WB SET (réglage de l'équilibre des blancs)** (page 40)
10. **Goupille de verrouillage de l'objectif** (page 23)
11. **Touche de déverrouillage de l'objectif** (page 23)
12. **Griffe pour accessoire**
13. **Touche d'enregistrement START/STOP de la poignée**
La touche d'enregistrement ne peut pas être actionnée lorsque le levier de verrouillage est en position verrouillée.
14. **Levier de zoom sur la poignée** (page 61)
15. **Griffe à interfaces multiples**

ni Multi
Interface Shoe


Pour plus de détails sur les accessoires pris en charge par la griffe à interfaces multiples, prenez contact avec votre représentant commercial.

Fixation de la griffe pour accessoire

- 1 Soulevez l'avant de la plaque à ressort de la griffe et poussez la plaque à ressort dans la direction opposée à la flèche gravée sur la plaque.





- 2 Positionnez la griffe pour accessoire sur le dispositif de montage de griffe pour accessoire, en alignant les saillies de la griffe sur les points correspondants du dispositif de montage, puis serrez les quatre vis.
- 3 Insérez la plaque à ressort de la griffe dans la direction de la flèche, de manière à ce que la partie en forme de U s'enclenche au fond de la griffe pour accessoire.




Retrait de la griffe pour accessoire

Retirez la plaque à ressort de la griffe comme indiqué à l'étape 1 de « Fixation de la griffe pour accessoire », desserrez les quatre vis et retirez la griffe pour accessoire.



1. Touche START/STOP
2. Commutateur ND FILTER (page 39)
3. Touches ASSIGN (personnalisables) 1 à 3 (page 42)
4. Touche PUSH AUTO IRIS (page 38)
5. Touche PUSH AUTO FOCUS (page 37)
6. Commutateur FOCUS (page 36)
7. Touche DISPLAY (page 13)
8. Touche FULL AUTO (page 35)
9. Commutateur POWER (page 18)
10. Molette IRIS (page 42)
11. Touche STATUS CHECK (page 15)
12. Commutateur HOLD (page 87)
13. Commutateur CH1 (AUTO/MAN) (page 40)
14. Molette AUDIO LEVEL (CH1) (page 40)
15. Commutateur CH2 (AUTO/MAN) (page 40)
16. Molette AUDIO LEVEL (CH2) (page 40)
17. Touche SLOT SELECT (sélection de carte mémoire XQD) (page 27)
18. Touche CANCEL/BACK (page 52)
19. Touche MENU (page 54)
20. Touche THUMBNAIL (page 51)


21. Touche droite
Utilisée pour régler des valeurs numériques et pour déplacer le curseur vers la droite sur les menus et écrans de miniatures.
22. Molette SEL/SET (sélection/réglage)
Tournez la molette pour déplacer le curseur vers le haut/bas pour sélectionner des éléments ou des réglages de menu. Appuyez pour appliquer l'élément sélectionné.
23. Touche gauche
Utilisée pour régler des valeurs numériques et pour déplacer le curseur vers la gauche sur les menus et écrans de miniatures.
24. Touche SHUTTER (page 39)
25. Commutateur WHT BAL (sélection de mémoire d'équilibre des blancs) (page 39)
26. Touche WHT BAL (équilibre des blancs) (page 39)
27. Commutateur GAIN (sélection du gain) (page 38)
28. Touche ISO/Gain (page 38)



1. Connecteur pour casque (page 37)
2. Logement pour carte mémoire XQD A (page 27)
3. Logement pour carte SD (pour la sauvegarde de données de configuration) (page 28)
4. Indicateur d'accès XQD (A) (page 27)
5. Indicateur d'accès à la carte SD (page 28)
6. Indicateur d'accès XQD (B) (page 27)
7. Connecteur USB
Raccordez à un ordinateur grâce à un câble USB pour accéder au support d'enregistrement dans un logement pour carte mémoire XQD sur le caméscope.
8. Logement pour carte mémoire XQD B (page 27)
9. Haut parleur intégré (page 37)
10. Touche de déverrouillage du cache du support (page 27)
11. Connecteur d'unité d'extension (page 29)
12. Indicateur d'enregistrement arrière (page 35)
13. Connecteur DC IN (page 19)
14. Touche BATT RELEASE (éjection batterie) (page 18)
15. Batterie (page 18)
16. Fixation du pack batterie (page 18)

17. Capteur de réception de la télécommande à infrarouge (page 32)
18. Microphone interne (page 40)
19. Connecteur INPUT1 (entrée audio 1) (page 40)
20. Connecteur INPUT2 (entrée audio 2) (page 40)
21. Connecteur SDI OUT 1 (page 91)
22. Connecteur SDI OUT 2 (page 91)
23. Connecteur HDMI OUT (page 91)

Dessous




1. Orifice de vis pour trépied (1/4 de pouce, 3/8 de pouce)

Compatible avec les vis 1/4-20UNC et les vis 3/8-16UNC.

Attachez à un trépied (en option, vis de 5,5 mm ou moins).

Visueur


Pour plus de détails sur la fixation du viseur (fourni) et de l'oculaire, voir page 21.



1. Bouton CONTRAST
2. Touche PEAKING
3. Touche ZEBRA
4. Commutateur MIRROR
5. Crochets de fixation de l'oculaire

Oculaire

Pour plus de détails sur la fixation de l'oculaire (fourni), voir page 22.





1. Bouton d'ajustement de dioptrie
2. Œilleton

Objectif (PXW-FS7K uniquement)

Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'objectif.


Télécommande de poignée

Pour plus de détails sur la fixation de la télécommande à poignée (fournie), voir page 24.



1. Levier de zoom
2. Touche ASSIGN (personnalisable) 4
3. Molette personnalisable
4. Touche ASSIGN (personnalisable) 6
5. Touche d'enregistrement START/STOP
6. Sélecteur multiple
7. Touche de rotation de la poignée
8. Touche ASSIGN (personnalisable) 5


Télécommande infrarouge



1. Touche DATA CODE
Pas utilisée sur cette version.
2. Touche TC RESET
3. Touche SCAN/SLOW
4. Touche ◀◀/▶▶ (PREV/NEXT)
5. Touche PLAY
6. Touche STOP
7. Touche DISPLAY
8. Emetteur de télécommande
9. Touche START/STOP
10. Levier de zoom
11. Touche PAUSE
12. Touche MODE
Pas utilisée sur cette version.
13. Touche ◀/▶/▲/▼/ENTER

Unité d'extension (optionnelle)

Pour plus de détails sur la fixation d'une unité d'extension (optionnelle), voir page 29.



1. Touche BATT RELEASE
2. Connecteur de batterie
3. GENLOCK IN
4. DC IN
5. DC OUT
6. Indicateur d'enregistrement
7. REF OUT
8. TC IN/OUT
9. Commutateur TC IN/OUT
10. RAW OUT

Affichage de l'écran

Ecran du viseur


Pendant la prise de vue (enregistrement/veille) et la lecture, l'état du caméscope et ses réglages sont superposés sur l'image affichée dans le viseur.

Vous pouvez afficher/masquer ces informations en utilisant la touche DISPLAY.

Vous pouvez également choisir d'afficher/masquer chaque élément de manière indépendante (page 74).

L'image au rapport d'aspect de 17:9 capturée par le capteur d'image est affichée sur le viseur. En formats d'enregistrement 16:9, les parties sombres sur les bords gauche et droit ne sont pas enregistrées.

Informations affichées sur l'écran pendant la prise de vue



1. Indicateur du mode/de la vitesse d'obturation (page 39)

2. Indicateur de filtre ND (page 39)

3. Indicateur de gain (page 38)

Affiché comme une valeur IE lorsque Base Setting (page 84) > Shooting Mode dans le menu System est réglé sur « Cine EI ».



4. Indicateur de position de mise au point


Affiche la position de mise au point (si un objectif prenant en charge l'affichage du réglage de mise au point est fixé).

5. Indicateurs de mode d'enregistrement, d'icône de logement A/B et d'état

S&Q [A]/[B] ●Rec	Enregistrement en mode ralenti et accéléré ou mode de fréquence d'images élevée
S&Q [A]/[B] Stby	Veille en mode ralenti et accéléré ou mode de fréquence d'images élevée
[A]/[B] ●Rec	Enregistrement
[A]/[B] Stby	Veille
[A]/[B] ●	Enregistrement en mode de cache d'image
[A]/[B] ●Cache	Veille en mode de cache d'image

6. Indicateurs d'icône et d'état de logement
B

 ● Rec	Enregistrement
 ○ Stby	Veille

- 7. Indicateur d'enregistrement RAW externe (page 47)**
- 8. Indicateur de profondeur de champ**
- 9. Indicateur de température de couleur (page 39)**
- 10. Indicateur de fréquence d'images de S&Q Motion (page 79)**
- 11. Indicateur de capacité restante de la batterie/de tension DC IN (page 19)**
- 12. Indicateur de format d'enregistrement (taille d'image) (page 84)**
Affiche la taille d'image pour l'enregistrement sur des cartes mémoire XQD.
- 13. Indicateur de format d'enregistrement (fréquence d'images et méthode de balayage)**
- 14. Indicateur de format d'enregistrement (codec) (page 38)**
Affiche le nom du format pour l'enregistrement sur des cartes mémoire XQD.
- 15. Indicateur de gamma/moniteur LUT (page 65, page 72)**
Affiche le réglage de gamma. Lorsque Shooting Mode (page 84) est réglé sur « Cine EI » cela affiche le réglage de gamma ou moniteur LUT pour l'enregistrement de vidéo sur des cartes mémoire XQD.
- 16. Indicateur de format de sortie externe (page 71)**
- 17. Indicateur de verrouillage externe du code temporel**
Affiche « EXT-LK » en cas de verrouillage sur le code temporel d'un dispositif externe.
- 18. Indicateur d'état de connexion Wi-Fi (page 48)**
S'affiche lorsque la fonction Wi-Fi est réglée sur « Enable ». Lorsque l'IFU-WLM3 n'est pas installé sur le caméscope,  n'est pas affiché.

19. Indicateur d'état du GPS (page 46)
Affiche l'état du GPS.

- 20. Indicateur d'aide à la mise au point (page 43)**
Affiche un cadre de détection (repère de zone de mise au point) indiquant la zone de détection de mise au point, et une barre de niveau (indicateur d'aide à la mise au point) indiquant le degré de mise au point dans cette zone.
- 21. Indicateur de signal vidéo (page 16)**
Affiche une forme d'onde, un vecteurscope ou un histogramme.
- 22. Indicateur d'état du support du logement A/B/ de la capacité restante (page 28)**
Enregistrement sur le support lorsque le côté gauche de l'icône est orange.
Lecture du support lorsque l'indicateur vert en haut à droite de l'icône est allumé.
- 23. Indicateur de niveau à bulle**
Affiche le niveau horizontal et la pente d'avant en arrière en incréments de $\pm 1^\circ$ à $\pm 20^\circ$.
- 24. Vumètre audio**
- 25. Indicateur de nom de plan (page 51)**
- 26. Indicateur de mise au point**
- 27. Indicateur de données temporelles (page 41)**
- 28. Indicateur de carte SD**
- 29. Indicateur d'état de commande de sortie SDI (page 91)**
- 30. Indicateur de mode d'équilibre des blancs (page 39)**

W:P	Mode prédéfini
W:A	Mode mémoire A
W:B	Mode mémoire B
- 31. Indicateur de mode AE (page 38)**
- 32. Indicateur de diaphragme automatique (page 38)**
- 33. Indicateur AGC (page 38)**
- 34. Indicateur d'obturateur automatique (page 39)**
- 35. Indicateur de mode de mise au point**
- 36. Indicateur de mode de stabilisation d'image**

37. Indicateur de position de zoom


Affiche la position du zoom dans une plage de 0 (grand angle) à 99 (téléobjectif) (si un objectif prenant en charge l'affichage du réglage de zoom est fixé).

38. Indicateur de position du diaphragme

Affiche la position du diaphragme (si un objectif prenant en charge l'affichage du réglage du diaphragme est fixé).

Informations affichées sur l'écran pendant la lecture

Les informations suivantes sont superposées sur l'image de lecture.



1. Numéro de plan/Nombre total de plans

2. Mode de lecture


3. Indicateur de capacité restante de la batterie

4. Indicateur de format de lecture (taille d'image)

5. Indicateur de format de lecture (fréquence d'images)

6. Indicateur de format de lecture (codec)

7. Indicateur d'état de connexion Wi-Fi (page 48)

S'affiche lorsque la fonction Wi-Fi est réglée sur « Enable ». Lorsque l'IFU-WLM3 n'est pas installé sur le caméscope,  n'est pas affiché.

8. Indicateur de support

9. Indicateur de niveau audio

Affiche le niveau audio pendant l'enregistrement.

10. Indicateur de données temporelles

Lorsque Display On/Off > Timecode dans le menu VF est réglé sur « On », les données temporelles sont affichées lorsque la touche DISPLAY est pressée.

Ecran d'état

Pour afficher l'écran d'état :

- Appuyez sur la touche STATUS CHECK.

Pour basculer vers l'écran d'état :

- Tournez la molette SEL/SET.
- Déplacez le sélecteur multiple vers le haut ou vers le bas.

Pour masquer l'écran d'état :

- Appuyez sur la touche STATUS CHECK.

Ecran d'état de la caméra

Affiche le réglage d'obturateur électronique de la caméra et l'état de l'objectif.

ISO/Gain/EI<H>	Réglage ISO/Gain/EI<H>
ISO/Gain/EI<M>	Réglage ISO/Gain/EI<M>
ISO/Gain/EI<L>	Réglage ISO/Gain/EI<L>
Shutter	Réglage d'obturation (Speed/Angle/ECS/Off)
Iris	Valeur F-stop obtenue à partir de l'objectif
Zebra1	Réglage Zebra1 On/Off et niveau
Zebra2	Réglage Zebra2 On/Off et niveau
Gamma	Réglage de sélection de gamma
White	Réglages et mode d'équilibre des blancs
Focal Length	Valeur de longueur focale obtenue à partir de l'objectif
AE Level	Réglage du niveau AE
AE Speed	Réglage de la vitesse de commande AE
AGC Limit	Réglage de gain maximum de la fonction AGC
A.SHT Limit	Vitesse d'obturation la plus élevée de la fonction d'obturateur automatique
AE Mode	Réglage du mode AE (Backlight/Standard/Spotlight)

Écran d'état audio

Affiche le réglage d'entrée, le réglage de vumètre audio et de réduction anti-vent pour chaque canal.

CH1 level meter	Vumètre audio du canal 1
CH1 Source	Source d'entrée du canal 1
CH1 Ref./Sens.	Niveau de référence d'entrée du canal 1
CH1 Wind Filter	Réglage du filtre de réduction anti-vent du microphone du canal 1
CH2 level meter	Vumètre audio du canal 2
CH2 Source	Source d'entrée du canal 2
CH2 Ref./Sens.	Niveau de référence d'entrée du canal 2
CH2 Wind Filter	Réglage du filtre de réduction anti-vent du microphone du canal 2
Monitor CH	Réglage de canal de contrôle
Headphone Out	Réglage du type de sortie casque

Écran d'état du système

Affiche les réglages de signal vidéo.

Country	Réglage de région NTSC ou PAL
Rec Format	Format pour l'enregistrement sur des cartes mémoire XQD
Picture Size	Format d'image pour l'enregistrement sur des cartes mémoire XQD
Frame Rate	Fréquence d'images pour l'enregistrement sur des cartes mémoire XQD
Rec Function	Réglages et format d'enregistrement spécial activé
Simul Rec	Etat de Simul Rec On/Off
Picture Cache Rec	Etat de Picture Cache Rec On/Off
Video Light Set	Indicateur d'activation/désactivation de la lampe vidéo HVL-LBPC

Écran d'état de sortie vidéo

Affiche les réglages de sortie SDI, HDMI et vidéo.

SDI1	Taille d'image de sortie Espace de couleurs Sortie d'affichage d'écran Gamma
SDI2	Taille d'image de sortie Espace de couleurs Sortie d'affichage d'écran Gamma
HDMI	Taille d'image de sortie Espace de couleurs Sortie d'affichage d'écran Gamma
REF	Taille d'image de sortie
RAW	Taille d'image de sortie

Écran d'état de touche attribuable

Affiche les fonctions attribuées à chacune des touches attribuables.

1	Fonction attribuée à la touche ASSIGN 1
2	Fonction attribuée à la touche ASSIGN 2
3	Fonction attribuée à la touche ASSIGN 3
4	Fonction attribuée à la touche ASSIGN 4
5	Fonction attribuée à la touche ASSIGN 5
6	Fonction attribuée à la touche ASSIGN 6
IRIS Dial	Fonction attribuée à la molette IRIS
Assignable Dial	Fonction attribuée à la molette personnalisable

Écran d'état de la batterie

Affiche des informations à propos de la batterie et de la source DC IN.

Detected Battery	Type de batterie
Remaining	Capacité restante (%)
Charge Count	Nombre de charges
Capacity	Capacité restante (Ah)
Voltage	Tension (V)
Manufacture Date	Date de fabrication de la batterie
Video Light Remaining	Affiche la capacité restante de la batterie de la lampe vidéo.
Power Source	Source d'alimentation
Supplied Voltage	Tension de la source d'alimentation

Écran d'état du support

Affiche la capacité restante et la durée d'enregistrement restante du support d'enregistrement (cartes mémoire XQD A et B).

Informations du support A	Affiche l'icône de support lorsque le support d'enregistrement est inséré dans le logement A.
Protection du support A	Affiche l'icône de verrou lorsque le support d'enregistrement inséré dans le logement A est protégé (verrouillé). Remarque Les cartes mémoire XQD ne peuvent pas être protégées lors de l'utilisation du caméscope.
Mesure de la capacité restante du support A	Affiche la capacité restante du support d'enregistrement inséré dans le logement A, exprimée en pourcentage sur un graphique en barres.
Durée d'enregistrement restante du support A	Affiche une estimation de la durée d'enregistrement restante sur le support d'enregistrement inséré dans le logement A, en minutes et sous les conditions d'enregistrement actuelles.
Informations du support B	Affiche l'icône de support lorsque le support d'enregistrement est inséré dans le logement B.
Protection du support B	Affiche l'icône de verrou lorsque le support d'enregistrement inséré dans le logement B est protégé (verrouillé). Remarque Les cartes mémoire XQD ne peuvent pas être protégées lors de l'utilisation du caméscope.
Mesure de la capacité restante du support B	Affiche la capacité restante du support d'enregistrement inséré dans le logement B, exprimée en pourcentage sur un graphique en barres.
Durée d'enregistrement restante du support B	Affiche une estimation de la durée d'enregistrement restante sur le support d'enregistrement inséré dans le logement B, en minutes et sous les conditions d'enregistrement actuelles.
Informations de la carte SD	Affiche l'icône de support lorsque le support (pour la sauvegarde des données de configuration) est inséré dans le logement de carte SD.

Protection de carte SD	Affiche l'icône de verrou lorsque le support inséré dans le logement de carte SD (pour la sauvegarde des données de configuration) est protégé (verrouillé).
Mesure de la capacité restante de la carte SD	Affiche la capacité restante du support inséré dans le logement de carte SD (pour la sauvegarde des données de configuration), exprimé en pourcentage sur un graphique en barres.
Capacité restante de la carte SD	Affiche la capacité restante du support inséré dans le logement de carte SD (pour la sauvegarde des données de configuration), exprimée en Go.
Durée de vie de la carte SD	Affiche l'autonomie du support dans le logement de carte SD (pour la sauvegarde de données de configuration), exprimée en pourcentage.

Écran de réglages de la touche Rec

Affiche les réglages des touches d'enregistrement START/STOP sur le caméscope et sur la poignée.

Rec Button	Affiche les logements pour enregistrement commandés par la touche d'enregistrement START/STOP.
Handle Rec Button	Affiche les logements pour enregistrement commandés par la touche d'enregistrement START/STOP sur la poignée.

Alimentation

Vous pouvez utiliser un pack batterie ou une alimentation CA à partir d'un adaptateur CA. Pour des raisons de sécurité, utilisez uniquement les packs batterie et les adaptateurs CA Sony énumérés ci-dessous.

Pack batterie au lithium-ion

BP-U30 (fournis)

BP-U60

BP-U60T

BP-U90

Chargeurs de batteries

BC-U1 (fournis)

BC-U2

Adaptateur CA (fourni)

MPA-AC1 (modèle pour les Etats-Unis et le Canada uniquement)

AC-NB12A (modèle pour pays autres que les Etats-Unis et le Canada)

Danger


Ne rangez pas les packs batteries dans des endroits exposés aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à des températures élevées.

Remarques


- Le caméscope ne peut pas être alimenté à partir du chargeur de batterie BC-U1/BC-U2 utilisé comme source d'alimentation externe.
- En cas d'alimentation à partir d'une prise électrique, utilisez l'adaptateur CA fourni.

Utilisation d'un pack batterie

Pour raccorder un pack batterie, branchez le pack batterie dans la prise (page 10), en l'enfonçant le plus loin possible, puis abaissez-le pour le verrouiller en place.



Pour enlever un pack batterie, maintenez la touche BATT RELEASE (page 10) enfoncée, faites glisser le pack batterie vers le haut et retirez-le de sa fixation.









Remarques

- Avant de raccorder un pack batterie, chargez la batterie en utilisant le chargeur de batterie BC-U1 ou BC-U2 dédié.
- Le fait de recharger une batterie immédiatement après son utilisation, alors qu'elle est encore chaude, peut empêcher le chargement total de la batterie.

Vérification de la capacité restante

En cas de prise de vue/lecture à l'aide d'un pack batterie, la capacité restante de la batterie est affichée dans le viseur (*page 13*).

Icône	Capacité restante
	91 % à 100 %
	71 % à 90 %
	51 % à 70 %
	31 % à 50 %
	11 % à 30 %
	0 % à 10 %

Le caméscope indique la capacité restante en calculant l'autonomie du pack batterie si l'appareil continue de fonctionner selon son niveau de consommation électrique actuel.

Lors de l'utilisation d'une unité d'extension

Lors de l'utilisation de l'unité d'extension XDCA-FS7, la tension de batterie ou la capacité restante de la batterie est affichée, en fonction de la batterie utilisée.

Remarque

Le pack batterie du caméscope ne peut pas être utilisé quand une unité XDCA-FS7 est fixée au caméscope. Vous devez raccorder un pack batterie au XDCA-FS7 ou brancher l'appareil sur une source d'alimentation externe.

Si le niveau de charge du pack batterie devient faible

Si le niveau de charge restant de la batterie tombe au-dessous d'un certain niveau au cours du fonctionnement (état Low BATT), un message de batterie faible s'affiche, l'indicateur d'enregistrement commence à clignoter et un signal sonore vous avertit.


Si la charge restante de la batterie tombe au-dessous du niveau auquel le fonctionnement ne peut pas continuer (état BATT Empty), un message de batterie vide s'affiche. Remplacez pack par un pack batterie chargé.

Modification des niveaux d'avertissement

Par défaut, le niveau Low BATT est réglé sur 10 % de la charge de batterie complète et le niveau BATT Empty est réglé sur 3 %. Vous pouvez changer les réglages de niveau d'avertissement en utilisant Camera Battery Alarm (*page 89*) dans le menu System.

Utilisation de l'alimentation CA

Le raccordement du caméscope à une prise électrique vous permet de l'utiliser sans avoir à vous inquiéter de recharger le pack batterie.



Connectez l'adaptateur CA au connecteur DC IN du caméscope et branchez le cordon d'alimentation (fourni) sur la prise électrique.

Si la tension de sortie de l'adaptateur CA devient faible

Si la tension de sortie de l'adaptateur CA tombe au-dessous d'un certain niveau au cours du fonctionnement (état DC Low Voltage1), un message vous informant que la tension de sortie de l'adaptateur CA a chuté s'affiche, l'indicateur d'enregistrement commence à clignoter et un signal sonore est émis.

Si la tension de sortie de l'adaptateur CA tombe au-dessous du niveau auquel le fonctionnement ne peut pas continuer (état DC Low Voltage2), un message vous informant que la tension de sortie de l'adaptateur CA est trop faible s'affiche. Si cela se produit, l'adaptateur CA peut être défectueux. Vérifiez l'adaptateur CA, le cas échéant.

Modification des niveaux d'avertissement

Le niveau DC Low Voltage1 est réglé sur 11,5 V et le niveau DC Low Voltage2 est réglé sur 11,0 V par défaut. Vous pouvez changer les réglages de niveau d'avertissement en utilisant Camera DC IN Alarm (page 89) dans le menu System.

Adaptateurs CA

- Ne connectez pas et n'utilisez pas un adaptateur CA dans un espace confiné, comme par exemple entre un mur et des meubles.
- Connectez l'adaptateur CA à la prise électrique la plus proche. Si un problème se produit lors du fonctionnement, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise.
- Ne court-circuitez pas les pièces métalliques de la fiche de l'adaptateur CA. Cela entraînerait un dysfonctionnement.
- La batterie ne peut pas être chargée lorsqu'elle est fixée au caméscope, même si l'adaptateur CA est branché.


Fixation de dispositifs

Fixation du support de microphone


Remarques

- Le support de microphone est fixé dès l'envoi depuis l'usine.
- Fixez/retirez le support de microphone lorsque le caméscope est hors tension.
- Fixez/retirez le support de microphone avec le capuchon de monture fixé afin de ne pas endommager le capteur d'image.

1 Insérez le support de microphone dans la poignée.



2 Insérez la pièce d'arrêt dans la cavité, puis serrez la vis pour fixer le support.



Retrait du support de microphone


Retirez la pièce d'arrêt, puis utilisez la procédure inverse de celle utilisée pour fixer le support de microphone.

Fixation du viseur


Remarque

Fixez/retirez le viseur lorsque le caméscope est hors tension.

- 1 Détachez l'attache du viseur et insérez le viseur dans la saillie sur l'avant de la poignée.**



- 2 Ajustez le positionnement gauche/droit du viseur, serrez l'attache, puis connectez le câble du viseur au connecteur de viseur du caméscope.**




Remarque

Vérifiez que le viseur est bien fixé. Le viseur peut tomber pendant la prise de vue si l'attache est desserrée.

Ajustement de l'angle du viseur


Inclinez le viseur vers le haut/bas pour ajuster l'angle du viseur.



Vous pouvez ajuster l'angle de sorte que le viseur fasse face au sujet. Le fait de régler le commutateur MIRROR (page 44) sur le B/T inverse les côtés gauche et droit de l'image sur l'écran LCD, mais l'image est enregistrée dans l'orientation correcte.

Ajustement du contraste du viseur

Tournez le bouton CONTRAST pour ajuster le contraste.



Vous pouvez ajuster la luminosité dans le viseur à l'aide de VF Setting > Brightness (page 74) dans le menu VF.

Retrait du viseur


Détachez l'attache du viseur et utilisez la procédure inverse de celle utilisée pour la fixation du viseur.

Fixation de l'oculaire

Remarque


Fixez/retirez le viseur lorsque le caméscope est hors tension.

- 1 Fixez les attaches métalliques de l'oculaire aux crochets de fixation de l'oculaire sur le viseur.**



Crochets de fixation de l'oculaire


- 2 Appuyez sur la plaque de verrouillage situé sous l'oculaire dans la direction de la flèche pour verrouiller l'oculaire.**




Plaque de verrouillage

Ouverture de l'oculaire

Appuyez sur le bouton indiqué par la flèche.



Ouvrez l'oculaire vers le haut après avoir déverrouillé la pièce. Le viseur est directement visible lorsque l'oculaire est ouvert.



Retrait du viseur

Retirez le verrou de l'oculaire puis retirez l'oculaire du viseur.

Fixation d'un objectif

Objectifs recommandés

SELP28135G
SEL1635Z
SELP18200

Pour de plus amples informations concernant les objectifs pouvant être utilisés avec le caméscope, contactez votre technicien Sony.

Danger


Ne laissez pas l'objectif orienté en plein soleil. Les rayons directs du soleil peuvent entrer par l'objectif, se concentrer dans le caméscope et provoquer un incendie.

Remarques

- Fixez/retirez l'objectif lorsque le caméscope est hors tension.
- Un objectif est un composant de précision. Ne placez pas l'objectif sur une surface avec le côté de la monture d'objectif tourné vers le bas. Fixez le capuchon de la monture d'objectif fourni.


Fixation d'un objectif à monture E

- 1 Retirez le capuchon de l'objectif et le couvercle du caméscope et de l'objectif.



- 2 Alignez le repère de monture d'objectif (blanc) avec le caméscope, insérez prudemment l'objectif, puis tournez l'objectif dans le sens des aiguilles d'une montre.

L'objectif émet un clic lorsqu'il se verrouille en position.



Fixation d'un objectif à monture A

Pour utiliser un objectif à monture A, fixez un adaptateur de monture d'objectif (optionnel), puis fixez l'objectif à monture A.

Remarques

- Lors de l'utilisation d'un objectif à monture A, Iris est réglé sur Manual.
- Lorsque la mise au point est réglée sur AF avec un LA-EA2 ou LA-EA4 fixé, Iris est réglé sur F3.5 ou est complètement ouvert.

Retrait d'un objectif

Retirez un objectif en suivant la procédure suivante.

- 1 Maintenez le bouton de déverrouillage d'objectif enfoncé et tournez l'objectif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- 2 Tirez l'objectif vers l'avant pour l'extraire.

Remarque

Si aucun autre objectif ne va être fixé dans l'immédiat, placez la monture d'objectif dans la partie creuse du capuchon de monture d'objectif puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Réglages de diaphragme pour les objectifs dotés d'un commutateur Auto Iris

- Quand l'objectif Auto Iris est réglé sur AUTO, le diaphragme est automatiquement ajusté et peut également être ajusté manuellement depuis le caméscope.
- Quand l'objectif Auto Iris est réglé sur MANUAL, le diaphragme peut uniquement être ajusté grâce à la bague d'objectif. L'utilisation du diaphragme depuis le caméscope n'a aucun effet.

Réglages de mise au point pour les objectifs avec commutateur de mise au point


- Quand le commutateur de mise au point de l'objectif est réglé sur AF/MF ou AF, la mise au point est automatiquement ajustée et peut également être ajustée manuellement depuis le caméscope.
- Quand le commutateur de mise au point de l'objectif est réglé sur Full MF ou MF, la mise au point peut uniquement être ajustée grâce à la bague d'objectif. L'utilisation de la mise au point depuis le caméscope n'a aucun effet.

Fixation de la télécommande à poignée


Remarque

Fixez/retirez la télécommande à poignée lorsque le caméscope est hors tension.

- 1** Fixez le bras sur la fixation de poignée, puis serrez la vis.



- 2** Branchez le câble de télécommande à poignée sur le connecteur REMOTE du caméscope.



Remarques


- Vérifiez que le bras et la télécommande à poignée sont bien fixés. Ils peuvent tomber pendant la prise de vue si les vis sont desserrées.
- Ne soutenez pas le poids du caméscope en tenant uniquement la télécommande à poignée.

Ajustement de la position de la télécommande à poignée

Ajustez l'angle de bras (①).

Desserrez les deux vis à l'arrière du bras en utilisant une pièce de monnaie ou un objet similaire, ajustez la longueur du bras (②), puis serrez les deux vis.

Appuyez sur la touche de rotation de la poignée (page 11) pour ajuster l'angle de la télécommande à poignée (③).



Retrait de la télécommande à poignée

- 1 Débranchez le câble de télécommande à poignée du connecteur REMOTE du caméscope.**
- 2 Retirez le bras du caméscope.**

Réglage de l'horloge

L'écran de réglages initiaux s'affiche dans le viseur la première fois que le caméscope est mis sous tension ou après le déchargement total de la batterie de secours.

Réglez la date et l'heure de l'horloge interne en utilisant cet écran.

Time Zone

La fonction Time Zone définit le décalage horaire par rapport au temps universel. Changez le réglage si nécessaire.

Réglage de la date et de l'heure

Tournez la molette SEL/SET (page 9) pour sélectionner des éléments et des réglages, puis appuyez sur la molette SEL/SET pour appliquer les réglages et pour lancer le fonctionnement de l'horloge.

Une fois que l'écran de réglages est fermé, vous pouvez changer la date, l'heure et le fuseau horaire à l'aide de Clock Set (page 88) dans le menu System.

Remarques

- Si le réglage d'horloge est perdu pour cause de déchargement complet de la batterie de secours suite à une longue déconnexion de l'alimentation (pas de pack batterie et pas de source d'alimentation DC IN), l'écran de réglages initiaux s'affiche lors de la mise sous tension suivante du caméscope.
- Pendant que l'écran de réglages initiaux est affiché, aucune autre opération n'est possible, sauf la mise hors tension, jusqu'à ce que vous finissiez les réglages sur cet écran.
- Le caméscope possède une batterie rechargeable intégrée afin de stocker la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque le caméscope est éteint. Pour en savoir plus sur la batterie rechargeable intégrée, voir page 95.

Configuration des opérations de base du caméscope

Avant la prise de vue, configurez les opérations de base du caméscope pour les adapter à l'application nécessaire.

Shooting Mode

Vous pouvez commuter le mode de prise de vue, entre le mode « Custom » pour créer une souplesse d'images sur place et le mode « Cine EI » (pour lequel le caméscope fonctionne comme une caméra de film, les métrages étant développés en postproduction).

Vous pouvez sélectionner le mode à l'aide de Base Setting (page 84) > Shooting Mode dans le menu System.

Color Space

Color Space permet de sélectionner la gamme de couleurs de base pour les signaux enregistrés et les signaux de sortie.

Quand le mode de prise de vue est réglé sur Custom, Color Space est réglé sur « Matrix ».

Matrix : sélectionne la gamme de couleurs à l'aide du réglage Matrix, semblable aux caméras vidéo traditionnelles.

Quand le mode de prise de vue est réglé sur le mode Cine EI, Color Space sélectionne la gamme de couleurs de la sortie vidéo avec MLUT réglé sur Off.

S-Gamut3.Cine/SLog3 : gamme de couleurs facile à ajuster pour le mode de cinéma numérique (DCIP3).

S-Gamut3/SLog3 : large gamme de couleurs, permettant la compatibilité avec de futures gammes de couleurs standards, optimisée à l'aide de la technologie de correction de la distorsion d'images de Sony.

Vous pouvez sélectionner la gamme de couleurs à l'aide de Base Setting (page 84) > Color Space dans le menu System.

Utilisation de cartes mémoire XQD

Ce caméscope permet d'effectuer des enregistrements audio et vidéo sur des cartes mémoire XQD (disponibles séparément) insérées dans les logements pour cartes.

A propos des cartes mémoire XQD

Utilisez les cartes mémoire XQD Sony suivantes dans le caméscope.

Pour plus de détails sur le fonctionnement avec des supports provenant d'autres fabricants, reportez-vous aux instructions d'utilisation du support ou consultez les informations du fabricant.

Cartes mémoire XQD de la série S

Cartes mémoire XQD de la série H

Cartes mémoire XQD de la série N

Cartes mémoire XQD de la série G

Le support recommandé varie en fonction du format d'enregistrement. Pour en savoir plus, contactez votre représentant commercial Sony.

L'utilisation de cartes mémoire autres que des cartes mémoire Sony XQD n'est pas garantie.

Pour de plus amples informations concernant l'utilisation des cartes mémoire XQD et les précautions d'utilisation les concernant, reportez-vous au mode d'emploi de la carte mémoire XQD.

XQD est une marque commerciale de Sony Corporation.

Insertion d'une carte mémoire XQD

- 1 Appuyez sur la touche de déverrouillage du cache du support (page 10) pour ouvrir le cache du support de la section de logement pour carte.
- 2 Insérez une carte mémoire XQD avec l'étiquette XQD tournée vers la gauche. L'indicateur d'accès (page 10) est allumé en rouge, puis passe au vert si la carte est utilisable.
- 3 Fermez le cache du support.

Remarque

La carte mémoire, le logement de carte mémoire et les données d'images sur la carte mémoire peuvent être endommagés si la carte est enfoncée de force dans le logement dans le mauvais sens.

Ejection de cartes mémoire XQD

Appuyez sur la touche de déverrouillage du cache du support (page 10) pour ouvrir le cache du support de la section de logement pour carte et appuyez légèrement sur la carte mémoire insérée pour l'éjecter.

Remarques

- Si le caméscope est arrêté ou la carte mémoire enlevée pendant que le système accède à la carte mémoire, l'intégrité des données sur la carte ne peut pas être garantie. Toutes les données enregistrées sur la carte peuvent être supprimées. Assurez-vous toujours que l'indicateur d'accès est vert ou éteint avant d'arrêter le caméscope ou d'enlever la carte mémoire.
- Si une carte mémoire XQD est retirée immédiatement après l'enregistrement, elle peut être chaude, mais cela n'indique pas un problème.

Passage d'une carte mémoire XQD à l'autre

Quand des cartes mémoire XQD sont chargées dans les logements pour carte A et B, vous pouvez changer la carte utilisée pour enregistrer en appuyant sur la touche SLOT SELECT (page 9). Si une carte devient pleine pendant l'enregistrement, le caméscope passe automatiquement à l'autre carte.

Remarque

La touche SLOT SELECT est désactivée pendant la lecture. Les cartes mémoire ne sont pas commutées même si vous appuyez sur la touche. La touche est activée lorsque l'écran de miniatures (page 51) est affiché.

Formatage (initialisation) de cartes mémoire XQD

Si une carte mémoire XQD non formatée ou une carte mémoire XQD formatée selon une spécification différente est insérée, le message « Media Needs to be Formatted » s'affiche dans le viseur.

Formatez la carte en utilisant la procédure suivante.

Sélectionnez Format Media (page 81) >Media(A) ou Media(B) dans le menu Media, puis sélectionnez Exécute. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, sélectionnez « Exécute » de nouveau.

Un message s'affiche pendant le formatage et le voyant d'accès est allumé en rouge.

Une fois le formatage terminé, un message indiquant la fin de l'opération s'affiche. Appuyez sur la molette SEL/SET pour ignorer le message.

En cas d'échec du formatage

Les cartes mémoire XQD protégées et les cartes mémoire non prises en charge par le caméscope ne peuvent pas être formatées.

Un message d'avertissement est affiché. Suivez les instructions pour remplacer la carte par une carte mémoire XQD prise en charge.

Remarque


Le formatage d'une carte mémoire efface toutes les données, y compris les données vidéo et les fichiers de configuration enregistrés.

Vérification de la durée d'enregistrement restante

Lors d'une prise de vue (enregistrement/veille), vous pouvez surveiller la capacité restante de la carte mémoire XQD dans chacun des logements à l'aide des indicateurs de capacité de support des logements A/B dans le viseur (*page 13*).

Le temps d'enregistrement restant est calculé à partir de la capacité restante du support de chaque logement et du format vidéo actuel (débit binaire d'enregistrement) et est affiché en unités de minutes.

Remarque

Un repère  s'affiche si le support est protégé.

Synchronisation de remplacement de carte mémoire XQD

- Quand le temps d'enregistrement total restant sur les deux cartes mémoire devient inférieur à 5 minutes, le message « Media Near Full » s'affiche, l'indicateur d'enregistrement commence à clignoter et un signal sonore (émis à partir du casque) vous avertit. Remplacez les cartes par un support ayant de l'espace libre.
- Si vous continuez d'enregistrer jusqu'à ce que le temps total d'enregistrement restant atteigne 0, le message passe à « Media Full » et l'enregistrement s'arrête.

Remarque

Un maximum de 600 plans environ peut être enregistré sur une carte mémoire XQD.

Si le nombre de plans enregistrés atteint la limite, l'indicateur de temps d'enregistrement restant passe à « 0 » et le message « Media Full » s'affiche.

Utilisation d'une carte Utility SD

Vous pouvez sauvegarder les données de configuration de caméra du caméscope sur une carte SD (disponible séparément). Des fichiers de données sauvegardés peuvent être importés à partir de la carte SD.

Cartes SD prises en charge

Cartes mémoire SDHC*

Cartes mémoire SD*

* Désignées collectivement sous le nom de « Cartes SD » dans ce manuel.

Insertion d'une carte SD

- 1 Appuyez sur la touche de déverrouillage du cache du support (*page 10*) pour ouvrir le cache du support de la section de logement pour carte.**
- 2 Insérez la carte mémoire SD avec l'étiquette SD tournée vers la gauche.**
L'indicateur d'accès (*page 10*) est allumé en rouge, puis s'éteint si la carte est utilisable.
- 3 Fermez le cache du support.**

Ejection de la carte SD

Appuyez sur la touche de déverrouillage du cache du support (*page 10*) pour ouvrir le cache du support de la section de logement pour carte et appuyez légèrement sur la carte SD insérée pour l'éjecter.

Remarques

- Si le caméscope est arrêté ou la carte SD enlevée pendant que le système accède à la carte SD, l'intégrité des données sur la carte ne peut pas être garantie. Toutes les données enregistrées sur la carte peuvent être supprimées. Assurez-vous toujours que l'indicateur d'accès est éteint avant d'arrêter le caméscope ou d'enlever la carte SD.
- Prenez des précautions pour éviter que la carte SD ne soit expulsée lors de l'insertion/éjection de la carte.

Formatage (initialisation) de cartes SD

Les cartes SD doivent être formatées lors de leur première utilisation dans le caméscope. Les cartes SD devant être utilisées dans le caméscope doivent être formatées à l'aide de la fonction de formatage du caméscope. Si un message s'affiche quand la carte SD est insérée dans le caméscope, formatez la carte SD.

Sélectionnez Format Media (page 81) >SD Card dans le menu Media, puis sélectionnez Exécute. Lorsqu'un message de confirmation apparaît, sélectionnez « Exécute » de nouveau.

Un message et l'état de progression s'affichent pendant le formatage et l'indicateur d'accès est allumé en rouge.

Une fois le formatage terminé, un message indiquant la fin de l'opération s'affiche. Appuyez sur la molette SEL/SET pour ignorer le message.


Remarque

Le formatage d'une carte SD efface toutes les données sur la carte. La carte ne peut pas être restaurée.

Vérification de la capacité restante

Vous pouvez vérifier la capacité restante sur une carte SD sur l'écran Media Status (page 17).

Remarque

Un repère  s'affiche si la carte SD est protégée.

Pour utiliser une carte SD formatée sur le caméscope dans la fente d'un autre dispositif
Effectuez d'abord une copie de sauvegarde de la carte, puis reformatez la carte dans le dispositif à utiliser.

Utilisation de l'unité XDCA-FS7


Vous pouvez ajouter des fonctions au caméscope, comme une batterie à griffe en V ou un signal de synchronisation externe, en fixant une unité d'extension XDCA-FS7 (optionnelle) au caméscope.

Fixation de l'unité XDCA-FS7


Remarques

- Le pack batterie du caméscope ne peut pas être utilisé quand une unité XDCA-FS7 est fixée au caméscope. Vous devez raccorder un pack batterie au XDCA-FS7 ou brancher l'appareil sur une source d'alimentation externe.
- Fixez/retirez l'unité XDCA-FS7 pendant que le caméscope est hors tension.


- 1 Enlevez le pack batterie (page 18) fixé au caméscope.**
- 2 Enlevez le cache du connecteur de l'unité d'extension.**




- 3** Alignez les saillies de l'unité XDCA-FS7 avec les cannelures gauche et droite du caméscope et faites-les glisser entièrement, puis faites glisser l'unité XDCA-FS7 dans la section du connecteur.



- 4** Serrez les deux vis sur le dessus de l'unité XDCA-FS7 pour la fixer.



Le cache du connecteur de l'unité d'extension peut être inséré dans la partie supérieure de l'unité d'extension.



Retrait de l'unité XDCA-FS7

Desserrez les deux vis sur le dessus de l'unité XDCA-FS7 et enlevez l'unité XDCA-FS7 du caméscope.

Fixation du pack batterie

Insérez le pack batterie dans la fixation de pack batterie sur l'unité XDCA-FS7.

Les packs batterie d'origine de Sony suivants sont pris en charge.

Pack batterie au lithium-ion

BP-GL65A
BP-GL95A
BP-L60S
BP-L80S
BP-FL75

Retrait du pack batterie

Retirez le pack batterie de la fixation de pack batterie sur l'unité XDCA-FS7 tout en maintenant la touche BATT RELEASE enfoncée.

Commutation de l'entrée/sortie de code temporel

Vous pouvez commuter l'entrée/sortie de code temporel en utilisant le commutateur TC IN/OUT (page 12).

Pour en savoir plus, voir page 93.


Utilisation de l'unité HXR-IFR5 et AXS-R5

Vous pouvez enregistrer une vidéo au format RAW (page 47) sur un enregistreur RAW AXS-R5 (optionnel) à l'aide d'une unité d'interface HXR-IFR5 (optionnelle) et d'une unité XDCA-FS7.

Pour plus de détails sur l'installation des unités HXR-IFR5 et AXS-R5, consultez le mode d'emploi de l'unité HXR-IFR5.

Connexion de l'unité HXR-IFR5 au caméscope

- 1 Fixez le XDCA-FS7 au caméscope (page 29).
- 2 Raccordez le connecteur RAW OUT de l'unité XDCA-FS7 au connecteur SDI IN (RAW) de l'unité HXR-IFR5 à l'aide d'un câble SDI.




Retrait de l'unité HXR-IFR5

Débranchez le câble SDI du connecteur RAW OUT de l'unité XDCA-FS7.

Utilisation de la télécommande à infrarouge

Lors de la première utilisation

Retirez la feuille isolante du support de batterie lors de la première utilisation de la télécommande à infrarouge fournie.



Une batterie lithium-ion CR2025 est installée dans le support de batterie en usine.

Commande du caméscope à l'aide de la télécommande

Pour utiliser la télécommande, commencez par mettre le caméscope sous tension, puis activez la fonction de télécommande.

Utilisez le menu de configuration pour activer/désactiver la fonction de télécommande.

Pour activer à l'aide du menu

Appuyez sur la touche MENU pour faire passer le caméscope au mode menu, puis réglez IR Remote (page 89) dans le menu System sur On.

Remarques


- Dirigez la télécommande vers le capteur du récepteur de la télécommande sur le caméscope.
- Installez le caméscope de sorte que le capteur du récepteur de la télécommande ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil ou à la lumière forte d'autres sources. Une lumière forte peut empêcher le bon fonctionnement de la télécommande.
- D'autres platines vidéo peuvent être actionnées par erreur lorsque la télécommande est utilisée pour actionner le caméscope. Dans ce cas, commutez le commutateur de mode de télécommande sur la platine vidéo sur DVD2 ou cachez le capteur du récepteur de la télécommande à l'aide d'un papier noir.

Remplacement de la pile de la télécommande

La télécommande utilise une pile CR2025 standard.

N'utilisez pas d'autres piles que celles du type CR2025.

- 1** Poussez la languette vers l'intérieur et retirez le support de pile en plaçant un ongle dans la cannelure.
- 2** Insérez une nouvelle pile avec la borne + tournée vers le haut.
- 3** Insérez le support de pile jusqu'à ce qu'il se mette en place en émettant un déclic.



Danger

Ne rangez pas les packs batteries dans des endroits exposés aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à des températures élevées.

Remarque

Le remplacement de la pile par une pile non-spécifiée peut entraîner la défaillance de l'appareil. Remplacez toujours la pile par une pile spécifiée. Mettez les piles usagées au rebut conformément aux lois fédérales et locales.

Utilisation de la commande à distance Wi-Fi


Vous pouvez faire fonctionner le caméscope depuis un navigateur Web en raccordant un smartphone, une tablette ou un autre dispositif prenant en charge un navigateur Web au caméscope à l'aide d'une connexion LAN sans fil. Cette fonction est appelée télécommande Wi-Fi.

Cette fonction est utile pour faire fonctionner le caméscope à distance, par exemple, lorsque le caméscope est monté sur une grue.

Pour en savoir plus sur la procédure de configuration de la télécommande Wi-Fi, voir *page 50*.


Écran Wi-Fi Remote (smartphone)

Écran Main




- Réglages S&Q FPS, Shutter, White, Sensitivity/Gain/Exposure Index, Gamma, MLUT, Color Bars, Auto Black, Auto White, Rec Start/Stop, Lock, Iris, Focus, Zoom, Auto Iris, Auto Shutter, AGC, ATW

Écran Playback



- Etat
- Touches de lecture Play/Pause, Stop, Fwd, F Rev, Next, Prev

Écran Cursor



- Etat
- Touches de curseur Up, Down, Left, Right, Set, Cancel/Back, Menu, Status, Thumbnail, User Menu


Écran Assign



- Etat
- Touches personnalisables Touches personnalisables 1 à 6


Ecran Wi-Fi Remote (tablette)

Ecran Main




- Réglages
S&Q FPS, Shutter, White, Sensitivity/Gain/Exposure Index, Gamma, MLUT, Color Bars, Auto Black, Auto White, Rec Start/Stop, Lock, Iris, Focus, Zoom, Auto Iris, Auto Shutter, AGC, ATW

Ecran Playback




- Etat
- Touche de lecture
Play/Pause, Stop, F Fwd, F Rev, Next, Prev

Ecran Cursor



- Etat
- Touches de curseur
Up, Down, Left, Right, Set, Cancel/Back, Menu, Status, Thumbnail, User Menu

Ecran Assign



- Etat
- Touches personnalisables
Touches personnalisables 1 à 6

Procédure d'opération de base

La prise de vue de base s'effectue à l'aide de la procédure suivante.

1 Connectez les dispositifs nécessaires et vérifiez que l'alimentation est branchée.

2 Insérez la/les carte(s) mémoire.

3 Réglez le commutateur POWER sur ON.

L'image de caméra s'affiche dans le viseur.

4 Appuyez sur la touche d'enregistrement (page 7).

L'indicateur d'enregistrement s'allume et le caméscope commence à enregistrer.

5 Pour cesser d'enregistrer, appuyez de nouveau sur le bouton d'enregistrement.

L'enregistrement s'arrête et le caméscope passe au mode STBY (veille).

Prise de vue (mode Full Auto)

Appuyez sur la touche FULL AUTO ; le voyant de la touche s'allume alors.

Les fonctions de diaphragme automatique (objectifs compatibles uniquement), AGC, d'obturateur automatique, ATW (suivi automatique de l'équilibre des blancs) sont activées pour contrôler automatiquement la luminosité et l'équilibre des blancs (mode Full Auto).

Pour contrôler manuellement chaque fonction, désactivez le mode Full Auto.

Enregistrement ininterrompu en cas de passage d'une carte mémoire à l'autre (Enregistrement relais)

Quand des cartes mémoire sont insérées dans les logements A et B, l'enregistrement passe automatiquement à la seconde carte mémoire juste avant que la capacité restante sur la première carte atteigne 0.

Remarques

- N'éjectez pas une carte mémoire pendant que des données y sont en cours d'enregistrement. Remplacez uniquement les cartes mémoire des logements pour lesquels l'indicateur d'accès de logement est éteint.
- Quand la capacité restante sur la carte mémoire en cours d'enregistrement descend au-dessous d'une minute et qu'une carte mémoire enregistrable est insérée dans l'autre logement, un message « Will Switch Slots Soon » s'affiche. Le message disparaît après l'échange de logement de carte mémoire.
- L'enregistrement relais peut ne pas fonctionner si l'enregistrement est lancé alors que la capacité restante de la carte mémoire est inférieure à une minute. Pour un enregistrement relais correct, vérifiez que la capacité restante de la carte mémoire est supérieure à une minute avant de commencer l'enregistrement.
- La vidéo créée à l'aide de la fonction d'enregistrement relais du caméscope ne peut pas être lue sans problème sur le caméscope.
- Pour combiner la vidéo créée en utilisant la fonction d'enregistrement relais du caméscope, utilisez le logiciel Content Browser.

Enregistrement simultané sur les cartes mémoire A et B (Simul Rec)

Vous pouvez enregistrer simultanément sur les cartes mémoire A et B.

Réglez Simul Rec >Setting dans le menu Recording sur « On ».

Remarque

L'enregistrement simultané n'est pas pris en charge en mode ralenti et accéléré (page 79) ou en mode d'enregistrement de cache d'images (page 79). En outre, l'enregistrement simultané n'est pas pris en charge pour les formats d'enregistrement suivants (page 84).

Région NTSC

XAVC-I

3840 × 2160 59.94P, 3840 × 2160 29.97P,
3840 × 2160 23.98P, 1920 × 1080 59.94P

XAVC-L

3840 × 2160 59.94P, 3840 × 2160 29.97P,
3840 × 2160 23.98P

RAW (avec XDCA-FS7, HXR-IFR5, et AXS-R5 connectés)

4096 × 2160 59.94P, 4096 × 2160 29.97P,
4096 × 2160 23.98P, 2160 × 1080 59.94P,
2160 × 1080 29.97P, 2160 × 1080 23.98P

RAW & XAVC-I (avec XDCA-FS7, HXR-IFR5, et AXS-R5 connectés)

4096 × 2160 59.94P, 2160 × 1080 59.94P

Région PAL

XAVC-I

3840 × 2160 50P, 3840 × 2160 25P,
1920 × 1080 50P

XAVC-L

3840 × 2160 50P, 3840 × 2160 25P

RAW (avec XDCA-FS7, HXR-IFR5, et AXS-R5 connectés)

4096 × 2160 50P, 4096 × 2160 25P,
2160 × 1080 50P, 2160 × 1080 25P

RAW & XAVC-I (avec XDCA-FS7, HXR-IFR5, et AXS-R5 connectés)

4096 × 2160 50P, 2160 × 1080 50P

Changement des réglages des touches d'enregistrement sur le caméscope et la poignée

Lorsque l'enregistrement simultané (Simul Rec) est activé, vous pouvez démarrer/arrêter l'enregistrement vers chaque carte mémoire indépendamment à l'aide des touches d'enregistrement START/STOP sur le caméscope et la poignée.

Par défaut, les deux touches sont réglées pour démarrer/arrêter simultanément l'enregistrement vers les deux cartes mémoire A et B.

- « Rec Button [SlotA SlotB] Handle Rec Button [SlotA SlotB] »

Pour modifier le réglage

Sélectionnez la touche Simul Rec >Rec Button Set dans le menu Recording.

Rec Button Set	Touches et cartes mémoire
« Rec Button [SlotA SlotB] Handle Rec Button [SlotA SlotB] »	Démarez/arrêtez simultanément l'enregistrement vers les cartes mémoire A et B à l'aide de l'une des touches.
« Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB] »	La touche d'enregistrement START/STOP démarre/arrête l'enregistrement vers la carte mémoire A et la touche d'enregistrement START/STOP de la poignée démarre/arrête l'enregistrement vers la carte mémoire B.
« Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA] »	La touche d'enregistrement START/STOP démarre/arrête l'enregistrement vers la carte mémoire B et la touche d'enregistrement START/STOP de la poignée démarre/arrête l'enregistrement vers la carte mémoire A.

Réglage automatique de la mise au point

Un objectif prenant en charge la mise au point automatique est requis. Réglez le commutateur FOCUS (*page 9*) sur le caméscope sur la position « AUTO ». Si l'objectif est pourvu d'un commutateur de sélection de mise au point, réglez le commutateur sur la position « AF/MF » ou « AF ». Si le commutateur est réglé sur la position « Full MF » ou « MF », la mise au point de l'objectif ne peut pas être réalisée depuis le caméscope (*page 24*).

Arrêt temporaire de la mise au point automatique (Focus Hold)

Appuyez sur la touche PUSH AUTO FOCUS (*page 9*) en mode de mise au point automatique pour changer la mise au point automatique. Cela est utile, par exemple, lorsque quelque chose passe devant le sujet et que vous ne voulez pas faire la mise au point sur cet élément, ou lorsque la mise au point automatique est perdue.

Réglage manuel de la mise au point

Pour ajuster manuellement la mise au point, réglez le commutateur FOCUS (*page 9*) sur « MAN. »

Ceci vous permet d'ajuster manuellement la mise au point en fonction des conditions de prise de vue.

La mise au point manuelle est utile pour les types suivants de sujets.

- Sujets de l'autre côté d'une fenêtre couverte de gouttelettes d'eau
- Sujets avec un contraste faible par rapport à l'arrière-plan
- Sujets plus éloignés que les sujets proches

Réglage rapide de la mise au point grâce à la mise au point manuelle (Push Auto Focus)

Positionnez le sujet sur lequel vous souhaitez régler la mise au point au centre de l'image, puis appuyez sur la touche PUSH AUTO FOCUS (page 9).

La mise au point revient au réglage précédent quand vous relâchez la touche.

Cela est utile lorsque vous voulez faire rapidement la mise au point sur un sujet avant de lancer une prise de vue.

Remarques

- La fonction Push Auto Focus ne fonctionne pas si l'objectif est réglé pour la mise au point manuelle.
- Pendant l'utilisation de Push Auto Focus lors de l'utilisation de LA-EA2/4, le mode Full Auto est activé.

Indicateur de mise au point

Indique l'état de la mise au point.

- (Allumé) : le sujet est mis au point.
- (Clignotant) : le sujet n'est pas mis au point. Puisque la mise au point n'est pas automatique, modifiez les réglages de composition et de mise au point pour réaliser la mise au point.

Mise au point à l'aide de l'agrandissement de la mise au point (Focus Magnifier)

Par défaut, la fonction Focus Magnifier x4/x8 est affectée à la touche ASSIGN4 sur la télécommande à poignée (page 42).

Appuyez sur la touche ASSIGN4.

L'écran Focus Magnifier s'affiche avec le centre agrandi environ quatre fois. Appuyez de nouveau sur la touche pour augmenter l'agrandissement jusqu'à environ huit fois. Cette fonction est utile pour vérifier la mise au point.

Appuyez de nouveau sur la touche pour revenir à l'écran normal.

Remarques

- L'image enregistrée ou l'image de sortie SDI/HDMI n'est pas agrandie lorsque la mise au point est agrandie.
- Pendant l'agrandissement de la mise au point, la touche STATUS CHECK et les touches de menu ne fonctionnent pas.

Surveillance de l'audio

Vous pouvez surveiller l'audio en cours d'enregistrement grâce au casque.

En connectant un casque sur le connecteur de casque (page 10), vous pourrez surveiller l'audio qui est en cours d'enregistrement. Vous pouvez également surveiller l'audio lu (page 52) en utilisant le haut-parleur intégré (page 10) ou le casque.

Vous pouvez sélectionner le canal audio à surveiller et ajuster le volume à l'aide d'Audio Output (page 70) dans le menu Audio.

Passage d'une carte mémoire XQD à l'autre

Lorsque deux cartes mémoire XQD sont chargées, appuyez sur la touche SLOT SELECT (page 9) pour passer d'une carte à l'autre.

Remarque

Vous ne pouvez pas passer d'une carte mémoire à l'autre en mode de lecture. En outre, la lecture continue d'un plan situé sur plusieurs supports dans la fente A et la fente B n'est pas prise en charge.

Plans (données enregistrées)

Quand vous cessez l'enregistrement, la vidéo, l'audio et les données correspondantes du début à la fin de l'enregistrement sont sauvegardées sous forme de « plan » unique sur une carte mémoire XQD.

Noms de plans

Chaque plan enregistré par le caméscope reçoit automatiquement un nom de plan comportant le terme « Clip » et un nombre à 4 chiffres. Le nombre à 4 chiffres augmente automatiquement d'une unité à chaque enregistrement.

Vous pouvez changer le préfixe « clip » grâce à Clip, dans le menu Media.

Durée maximum d'un plan

La durée maximum d'un plan varie en fonction du format d'enregistrement.

La durée maximum d'un enregistrement continu est identique à la durée maximum d'un plan. Quand le temps d'enregistrement atteint la durée maximum, l'enregistrement s'arrête.

Modification des réglages de base

Vous pouvez modifier les réglages en fonction de l'application vidéo ou des conditions d'enregistrement.

Sélection du format d'enregistrement

Les formats disponibles pour la sélection varient en fonction des réglages Country (région d'utilisation) et Codec.

Sélectionnez un format à l'aide de Rec Format >Video Format dans le menu System.

Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité en réglant le diaphragme, le gain et la vitesse d'obturation ainsi qu'en utilisant les filtres ND pour ajuster le niveau de lumière.

Lors de l'ajustement de la luminosité sans utiliser de filtres ND, désactivez le mode Full Auto (page 35).

Vous pouvez régler le niveau cible de contrôle de la luminosité dans le menu de configuration.

Réglage du niveau cible de contrôle

Réglez le niveau à l'aide d'Auto Exposure (page 59) >Level dans le menu Camera.

Remarque

La luminosité ne peut pas être ajustée automatiquement en mode Cine EI.

Réglage automatique du diaphragme

Cette fonction règle la luminosité en fonction du sujet. Un objectif prenant en charge le diaphragme automatique est requis.

1 Si un objectif avec commutateur Auto Iris est fixé, placez le commutateur sur AUTO.

2 Appuyez sur la touche IRIS (page 42) pour activer Auto Iris.

Le réglage bascule entre les modes d'activation et de désactivation chaque fois que la touche IRIS est enfoncée.

Réglage manuel du diaphragme

Appuyez sur la touche IRIS pour désactiver Auto Iris, puis ajustez le réglage en utilisant la molette IRIS.

Vous pouvez également affecter la fonction IRIS à une molette personnalisable (page 42).

Activation temporaire du diaphragme automatique

Maintenez la touche PUSH AUTO IRIS enfoncée pour activer temporairement le diaphragme automatique.

Le diaphragme revient au réglage précédent quand vous relâchez la touche.

Remarque

Quand le commutateur Auto Iris de l'objectif est réglé sur « MANUAL », les fonctions Auto Iris et Push Auto Iris du caméscope n'ont aucun effet. Les réglages manuels de diaphragme sur le caméscope ne fonctionnent également pas.

Réglage automatique du gain

Appuyez sur la touche ISO/Gain (page 9) pour activer l'AGC.

Ou sélectionnez Auto Exposure (page 59) >AGC dans le menu Camera et réglez-le sur « On ».

Réglage manuel du gain

Vous pouvez surveiller le gain lorsque vous souhaitez ajuster l'exposition tout en utilisant un réglage de diaphragme fixe ou lorsque vous souhaitez éviter que le gain n'augmente à cause de l'AGC.

1 Appuyez sur la touche ISO/Gain (page 9) pour désactiver l'AGC.

2 Réglez le commutateur GAIN (page 9) sur H, M ou L.

Contrôle du gain (réglage précis)

Tournez la molette IRIS, ou la molette personnalisable à laquelle la fonction ISO/Gain/EI est attribuée, pour ajuster la valeur de gain définie par le commutateur GAIN.

Cela est utile lorsque vous souhaitez régler l'exposition d'un seul incrément sans changer la profondeur de champ.

Le valeur de gain réglée est annulée lors de la commutation du commutateur GAIN ou de l'activation d'AGC.

Prise de vue à l'aide de la fonction d'obturateur automatique

Cette fonction règle automatiquement la vitesse d'obturateur par rapport à la luminosité de l'image.

Appuyez sur la touche SHUTTER (page 9).

Si l'écran de réglages était affiché, appuyez à nouveau sur cette touche.

Ou définissez Auto Exposure (page 59) >Auto Shutter dans le menu Camera sur On.

Prise de vue avec un obturateur fixe

Vous pouvez effectuer une prise de vue avec une vitesse d'obturateur fixe.

Appuyez sur la touche SHUTTER pour afficher un écran avec les valeurs d'obturateur prises en charge, puis sélectionnez et réglez une valeur en utilisant la molette SEL/SET. Si vous appuyez sur la touche SHUTTER à nouveau au lieu de la molette SEL/SET, l'obturateur automatique est activé.

Réglage dans le menu Camera

Sélectionnez Shutter (page 61) dans le menu Camera et réglez le mode et la vitesse d'obturateur.

Réglage du niveau de luminosité (filtre ND)

Lorsque l'éclairage est trop fort, vous pouvez régler la luminosité appropriée en changeant le filtre ND.

Tournez le commutateur ND FILTER (page 9) pour sélectionner Clear → 1/4 → 1/16 → 1/64 → Clear, dans l'ordre.

Réglage pour des couleurs naturelles (équilibre des blancs)

Vous pouvez sélectionner le mode de réglage pour vous adapter aux conditions de prise de vue.

ATW (suivi automatique de l'équilibre des blancs)

Cette fonction ajuste l'équilibre des blancs automatiquement à un niveau approprié. L'équilibre des blancs est automatiquement ajusté quand la température de couleur de la source de lumière change.

Appuyer sur la touche WHT BAL (page 9) permet d'activer/désactiver ATW.

Vous pouvez sélectionner la vitesse de réglage (cinq incréments) à l'aide de White >ATW Speed (page 63) dans le menu Paint.

Vous pouvez geler le réglage d'équilibre des blancs actuel en assignant la fonction ATW Hold à une touche personnalisable (page 42) et en appuyant sur la touche personnalisable pour mettre temporairement le mode ATW en pause.

Remarques

- ATW ne fonctionne pas en mode Cine EI. De même, lorsque le mode ATW est réglé sur Preset, les options de température de couleur disponibles sont 3200K, 4300K, et 5500K uniquement et la fonction d'équilibre des blancs automatique ne fonctionne pas.
- Il peut ne pas être possible de s'ajuster sur les couleurs appropriées à l'aide d'ATW, en fonction des conditions d'éclairage et de sujet.

Exemples :

- Quand une couleur unique domine le sujet, comme par exemple le ciel, la mer, la terre ou des fleurs.
- Quand la température de couleur est extrêmement élevée ou faible.

Si l'effet approprié ne peut pas être obtenu parce que la vitesse de suivi automatique d'ATW est lente ou pour d'autres raisons, utilisez l'équilibre des blancs automatique.

Réglage manuel de la balance des blancs

1 Désactivez le mode Full Auto (page 35).

2 Quand l'équilibre des blancs est réglé sur le mode ATW, appuyez sur la touche WHT BAL (page 9) pour régler le mode manuel.

3 Sélectionnez B, A ou PRESET à l'aide du commutateur WHT BAL (page 9).

B : mode de mémoire B *

A : mode de mémoire A

PRESET : mode prédéfini

* B peut être attribué à ATW ON.

Mode prédéfini

Ce mode ajuste la température de couleur sur une valeur pré réglée (la valeur par défaut est 3200K).

Mode de mémoire A/mémoire B

Ce mode ajuste l'équilibre des blancs au réglage sauvegardé sous la mémoire A ou la mémoire B, respectivement.

Utilisation de l'équilibre des blancs automatique

- 1 Appuyez sur la touche ISO/Gain (page 9) pour activer l'AGC.
Ou sélectionnez Auto Exposure (page 59) >AGC dans le menu Camera et réglez-le sur « On ».
- 2 Pour sauvegarder une valeur de réglage dans la mémoire, sélectionnez le mode de mémoire A ou de mémoire B.
- 3 Placez une feuille de papier blanc (ou tout autre objet) dans un lieu présentant la même source et les mêmes conditions de lumière que le sujet, puis effectuez un zoom avant sur le papier pour montrer la zone blanche sur l'écran.
- 4 Réglez la luminosité.
Ajustez le diaphragme à l'aide de la procédure dans « Réglage manuel du diaphragme » (page 38).
- 5 Appuyez sur la touche WB SET (page 7).
Si l'équilibre des blancs automatique est réglé sur le mode mémoire, la valeur de réglage est sauvegardée dans la mémoire (A ou B) sélectionnée à l'étape 2.
Si l'équilibre des blancs automatique est réglé sur le mode ATW, le réglage de l'équilibre des blancs repasse à l'équilibre des blancs du mode ATW à la fin du réglage.

Remarques

- Vous pouvez activer l'équilibre des blancs automatique lorsque vous vous trouvez en mode prédéfini à l'aide de White >AWB Enable<P> dans le menu Paint. Le réglage est à nouveau désactivé lorsque le caméscope est mis hors tension.
- Si l'ajustement échoue, un message d'erreur s'affiche sur l'écran pendant environ trois secondes. Si le message d'erreur persiste après plusieurs tentatives de réglage de l'équilibre des blancs, contactez votre technicien Sony.

Réglage de l'audio sur Record

Vous pouvez spécifier l'audio à enregistrer à l'aide des connecteurs, des commutateurs et des molettes d'entrée du caméscope.

Connecteurs et commutateurs d'entrée audio externe

Connecteur INPUT1 (page 10)

Connecteur INPUT2 (page 10)

Commutateur INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) (page 7)

Commutateur INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) (page 7)

Commutateurs permettant de régler le niveau audio

Commutateur CH1 (AUTO/MAN) (page 9)

Commutateur CH2 (AUTO/MAN) (page 9)

Molette AUDIO LEVEL (CH1) (page 9)

Molette AUDIO LEVEL (CH2) (page 9)

Sélection du dispositif d'entrée audio

- 1 Sélectionnez le connecteur d'entrée audio.
Sélectionnez l'entrée audio en utilisant Audio Input >CH1 Input Select ou CH2 Input Select dans le menu Audio.
Réglez sur « INPUT1 » ou « INPUT2 » pour que l'entrée corresponde au connecteur pour le dispositif connecté. Si vous utilisez un microphone à griffe, spécifiez « Shoe 1 » ou « Shoe 2 » de la même manière.
- 2 Sélectionnez la source audio d'entrée.
Réglez les commutateurs INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) sur les dispositifs raccordés aux connecteurs INPUT1/INPUT2, respectivement.

Dispositif raccordé	Position de commutateur
Source audio externe (p. ex., table de mixage)	LINE
Microphone dynamique, microphone à piles	MIC
Microphone à alimentation fantôme de +48 V	MIC+48V

- Le fait de sélectionner « MIC+48V » et de connecter un microphone qui n'est pas compatible avec une source de +48 V peut endommager le dispositif connecté. Vérifiez le réglage avant de connecter le dispositif.
- Si le bruit est un problème sur des connecteurs sur lesquels aucun dispositif n'est connecté, réglez les commutateurs INPUT1/INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) correspondants sur « LINE ».

Réglage automatique du niveau d'enregistrement audio

Réglez les commutateurs CH1/CH2 (AUTO/MAN) des canaux sur « AUTO » pour qu'ils s'ajustent automatiquement.

Réglage manuel du niveau d'enregistrement audio

Utilisez la procédure suivante pour ajuster le niveau d'enregistrement audio.

- 1 Réglez les commutateurs CH1/CH2 (AUTO/MAN) des canaux sur « MAN » pour pouvoir les ajuster manuellement.**
- 2 Pendant la prise de vue ou la veille, tournez les molettes AUDIO LEVEL (CH1)/(CH2) des canaux correspondants pour régler le niveau audio.**

Vous pouvez également ajuster le niveau d'enregistrement en utilisant la molette personnalisable (page 42) si la fonction Audio Input Level y est attribuée, ou depuis le menu de configuration.

Remarques

- Si Audio Input >CH1 Level et CH2 Level dans le menu Audio sont tous les deux réglés sur « Side », Audio Input Level est désactivé dans le menu car il n'y a aucune cible pour le réglage Audio Input Level. Dans ce cas, une molette personnalisable à laquelle Audio Input Level est affecté ne peut également pas être utilisée pour ajuster le niveau audio.
- Si Audio Input >CH1 Level ou CH2 Level dans le menu Audio est réglé sur « Lvl + Side », la valeur de réglage est le résultat du réglage Audio Input Level et du niveau réglé à l'aide de la molette AUDIO LEVEL. Si l'un des niveaux est réglé au minimum, le son est coupé. Si les deux niveaux sont réglés à la valeur maximum, le niveau maximum est sélectionné.

Spécification des données temporelles

Réglage du code temporel

Réglez le code temporel à enregistrer à l'aide de Timecode (page 78) dans le menu TC/UB.

Affichage des données temporelles

Appuyez sur le bouton DISPLAY pour afficher les données temporelles sur l'écran (page 14). Réglez le code temporel à afficher à l'aide de TC Display (page 78) >Display Select dans le menu TC/UB.

L'activation d'une touche personnalisable (page 42) à laquelle DURATION/TC/U-BIT est assigné commute l'affichage entre le code temporel, les bits d'utilisateur et la durée, dans l'ordre.

Fonctions utiles

Touches/molettes personnalisables

Il y a six touches personnalisables (*page 9*, *page 11*) sur le caméscope, auxquelles vous pouvez assigner des fonctions.

Vous pouvez également assigner des fonctions à la molette IRIS (*page 9*) sur le caméscope et à la molette personnalisable (*page 11*) sur la télécommande à poignée.

Changement de la fonction d'une touche

Utilisez Assignable Button (*page 85*) dans le menu System.

Vous pouvez visionner les fonctions assignées sur l'écran Assignable Button Status (*page 16*).

Les fonctions suivantes sont assignées à chaque touche assignable par défaut.

Touche 1	S&Q Motion
Touche 2	IRIS
Touche 3	User Menu
Touche 4	Focus Magnifier x4/x8
Touche 5	User Menu
Touche 6	Off

Fonctions personnalisables

- Off
- Marker
- Zebra
- Peaking
- Video Signal Monitor
- DURATION/TC/U-BIT
- Focus Magnifier x4/x8
- Focus Magnifier x4
- Focus Magnifier x8
- Push AF/Focus Hold
- VF Mode
- IRIS
- AGC
- SHUTTER
- Auto Exposure Level
- Push Auto Iris
- Push AGC
- Spotlight
- Backlight
- ATW

- ATW Hold
- SteadyShot
- Color Bars
- User Menu
- Rec Lamp
- S&Q Motion
- Picture Cache Rec
- Rec Review
- Thumbnail
- Shot Mark1
- Shot Mark2
- Clip Flag OK
- Clip Flag NG
- Clip Flag Keep
- High/Low Key

Changement de la fonction d'une molette

Utilisez Assignable Dial (*page 87*) dans le menu System.

Vous pouvez visionner les fonctions assignées sur l'écran Assignable Button Status (*page 16*). IRIS est assigné par défaut.

Fonctions personnalisables

- Off
- IRIS
- ISO/GAIN/EI
- Focus
- Audio Input Level

Slow & Quick Motion

Quand le format vidéo (*page 84*) est réglé sur une des valeurs suivantes, vous pouvez spécifier une valeur différente pour la fréquence d'images d'enregistrement et la fréquence d'images de lecture.

Région NTSC

XAVC-I

3840 × 2160 59.94P, 3840 × 2160 29.97P,
3840 × 2160 23.98P, 1920 × 1080 59.94P,
1920 × 1080 29.97P, 1920 × 1080 23.98P

XAVC-L

3840 × 2160 59.94P, 3840 × 2160 29.97P,
3840 × 2160 23.98P, 1920 × 1080 59.94P 50,
1920 × 1080 59.94P 35, 1920 × 1080 29.97P
50, 1920 × 1080 29.97P 35, 1920 × 1080
23.98P 50, 1920 × 1080 23.98P 35

Région PAL

XAVC-I

3840 × 2160 50P, 3840 × 2160 25P,
1920 × 1080 50P, 1920 × 1080 25P

XAVC-L

3840 × 2160 50P, 3840 × 2160 25P,
1920 × 1080 50P 50, 1920 × 1080 50P 35,
1920 × 1080 25P 50, 1920 × 1080 25P 35

Remarques

- Le mode Slow & Quick Motion ne peut pas être réglé pendant l'enregistrement, la lecture ou pendant l'affichage de l'écran de miniatures.
- L'enregistrement audio n'est pas pris en charge en mode ralenti et accéléré.
- La fonction de mise au point automatique est désactivée en mode ralenti et accéléré.
- Les conditions suivantes s'appliquent lors d'une prise de vue à des fréquences d'images supérieures à 60 ips.
 - L'indicateur d'aide à la mise au point, l'indicateur de profondeur de champ, l'indicateur de position de mise au point, l'indicateur de position de diaphragme et l'indicateur de position de zoom sont tous éteints.

Région NTSC

Format	Résolution	Fréquence d'images	Fréquence d'images élevée
XAVC-I	2160	1 à 60 ips	– (59.94P, 29.97P, 23.98P)
	1080	1 à 60 ips	72/75/80/90/96/ 100/110/120/125/ 135/144/150/160/ 168/175/180 ips (59.94P, 29.97P, 23.98P)
XAVC-L	2160	1 à 60 ips	– (59.94P, 29.97P, 23.98P)
	1080	1 à 60 ips	72/75/80/90/96/ 100/110/120 ips (59.94P 50, 59.94P 35, 29.97P 50, 29.97P 35, 23.98P 50, 23.98P 35)

Région PAL

Format	Résolution	Fréquence d'images	Fréquence d'images élevée
XAVC-I	2160	1 à 60 ips	– (59P, 25P)
	1080	1 à 60 ips	72/75/80/90/96/ 100/110/120/125/ 135/144/150 ips (59P, 25P)
XAVC-L	2160	1 à 60 ips	– (59P, 25P)
	1080	1 à 60 ips	72/75/80/90/96/ 100/110/120 ips (50P 50, 50P 35, 25P 50, 25P 35)

Enregistrement en mode de cache d'image (Picture Cache Rec)

La fonction d'enregistrement en mode de cache d'image vous permet de tourner des vidéos à posteriori lorsque vous démarrez l'enregistrement, puis de les enregistrer sur des cartes mémoire XQD en maintenant une mémoire cache interne d'une durée déterminée lors du tournage. La durée d'enregistrement en mode de cache d'image est réglée grâce à Picture Cache Rec >Cache Rec Time (*page 79*) dans le menu Recording.

Remarques

- Picture Cache Rec ne peut pas être activé en même temps que Frame Rec, Interval Rec, ou Slow & Quick Motion. Lorsque Picture Cache Rec est activé, ces autres modes d'enregistrement sont désactivés de force.
- Le mode Picture Cache Rec ne peut pas être sélectionné lorsqu'un enregistrement ou Rec Review est en cours.
- Lorsque Picture Cache Rec est activé, le code temporel est enregistré en mode Free Run, quel que soit le réglage dans le menu TC/UB (page 78).

Configuration avant la prise de vue

Configurez Picture Cache Rec (page 79) dans le menu Recording avant la prise de vue.

Vous pouvez également attribuer la fonction Picture Cache Rec à une touche personnalisable (page 42) et activer/désactiver Picture cache Rec en utilisant cette touche.

Lorsqu'il est configuré, l'indicateur ● (vert) apparaît dans le viseur (page 13).

Enregistrement en mode de cache d'image

Lorsque vous appuyez sur la touche d'enregistrement, celui-ci démarre et la vidéo est inscrite sur les cartes mémoire XQD, en commençant par la vidéo stockée dans la mémoire cache.

Pour annuler Picture Cache Rec

Désactivez Picture Cache Rec >Setting dans le menu Recording ou appuyez sur une touche personnalisable à laquelle est attribuée la fonction Picture Cache Rec.

Remarques

- Si vous modifiez le format d'enregistrement, la vidéo dans la mémoire cache stockée jusqu'à présent est effacée, et la mise en cache d'une nouvelle vidéo démarre. Ainsi, il est impossible d'enregistrer des images en mode d'enregistrement de cache d'image avant le changement de format, même si vous commencez immédiatement à enregistrer après avoir changé le format.
- Si Picture Cache Rec est activé/désactivé immédiatement après avoir inséré une carte mémoire XQD, les données de cache peuvent ne pas être enregistrées sur la carte.
- La vidéo est stockée dans la mémoire cache lorsque la fonction d'enregistrement en cache est activée. La vidéo précédant l'activation de la fonction n'est pas mise en cache.
- La vidéo n'est pas stockée dans la mémoire cache tant qu'une carte mémoire XQD est en cours d'accès, comme lors de la lecture, de Rec Review ou de l'affichage de l'écran de miniatures. Il est impossible

d'enregistrer des vidéos en mode d'enregistrement de cache d'image pendant cet intervalle.

- Vous pouvez changer le réglage de durée d'enregistrement de cache en utilisant le menu pendant que l'enregistrement est en cours, mais la nouvelle valeur ne devient effective qu'une fois l'enregistrement terminé.

Passage en revue d'un enregistrement (Rec Review)

Vous pouvez vérifier à l'écran la vidéo du plan le plus récemment enregistré.

Quand l'enregistrement est arrêté, appuyez sur la touche personnalisable (page 42) à laquelle Rec Review est assigné.

Le plan est lu jusqu'à la fin, Rec Review prend fin et le caméscope revient en mode STBY (veille).

Pour arrêter Rec Review

Appuyez sur la touche personnalisable à laquelle Rec Review est assigné.


Remarque

Rec Review n'est pas pris en charge si le format vidéo est modifié après l'enregistrement d'un plan.

Mode Self Portrait

Vous pouvez renverser l'image dans le viseur (page 11) verticalement ou horizontalement/verticalement à l'aide du commutateur MIRROR.

Ceci vous permet de tourner le viseur à 180° vers l'objectif.




OFF

L'image n'est pas inversée.





B/T

L'image est renversée verticalement.
L'affichage des informations est renversé verticalement et horizontalement.



ROT

L'image est renversée verticalement et horizontalement.
L'affichage des informations est également renversé verticalement et horizontalement.



Remarque

Les affichages B/T et ROT sont affichés uniquement dans le viseur. La vidéo produite et enregistrée reste inchangée.

Affichage du contour de couleur

Vous pouvez activer/désactiver le contour de couleur en appuyant sur la touche PEAKING sur le viseur (*page 11*).

Vous pouvez activer/désactiver le contour de couleur et régler le type et la fréquence de contour de couleur à l'aide de Peaking (*page 74*) dans le menu VF.


Affichage des zébrures

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage des zébrures en appuyant sur la touche ZEBRA sur le viseur (page 11).

Vous pouvez activer/désactiver l'affichage des zébrures et régler le type et le niveau d'affichage des zébrures à l'aide de Zebra (page 74) dans le menu VF.






Obtention d'informations de lieu (GPS)

Réglez GPS sur « On » dans le menu System.

 est affiché lorsque le caméscope cherche des satellites GPS. Lorsque la géolocalisation est établie, les informations de lieu sont enregistrées lors du tournage d'une vidéo.

Remarques

- Le réglage GPS dans le menu System ne peut pas être activé/désactivé lorsque la poignée n'est pas fixée.
- L'icône affichée varie, en fonction de la réception du signal des satellites GPS.

Etat de géolocalisation	Affichage	Etat de réception GPS
Off	Pas d'affichage	GPS est réglé sur « Off » ou une erreur s'est produite.
Géolocalisation non disponible		Les informations de lieu n'ont pas pu être obtenues car aucun signal GPS n'a pu être reçu. Déplacez-vous vers un lieu présentant une vision dégagée du ciel.
Recherche de satellites		Recherche de satellites GPS. L'acquisition des satellites peut prendre plusieurs minutes.
Géolocalisation		Un signal GPS faible est reçu.
		Un signal GPS est reçu. Les informations de lieu peuvent être acquises.
		Un signal GPS fort est reçu. Les informations de lieu peuvent être acquises.

- GPS est réglé sur « On » par défaut. Lorsque la géolocalisation est activée, les informations de lieu et d'heure de la vidéo tournée sont enregistrées par le caméscope.
- Si une icône de positionnement ne s'affiche pas au bout de plusieurs minutes, il se peut qu'il y ait un problème de réception du signal. Commencez à filmer sans informations de lieu ou déplacez-vous vers un endroit disposant d'une vision dégagée du ciel. Le fait de filmer quand l'icône de géolocalisation n'est pas affichée signifie que les informations de lieu ne sont pas enregistrées.
- Le signal de GPS peut ne pas être reçu en intérieur à proximité de structures élevées. Déplacez-vous vers un lieu présentant une vision dégagée du ciel.
- L'enregistrement des informations de lieu peut être interrompu, en fonction de la force du signal reçu, même si une icône de positionnement est affichée.

Prise de vue en mode Cine EI

Ce mode reproduit la manière dont une caméra de film fonctionne, et part du principe que le « développement » est réalisé en postproduction.

Contraintes du mode Cine EI

- Fonctions ne pouvant pas être ajustées automatiquement (suivi)
 - Equilibre des blancs
 - Gain
 - Obturateur
 - Diaphragme
 - Exposition automatique
- Fonctions ne pouvant pas être configurées
 - Gain
 - Suppression du bruit
 - Réglages du menu Paint
 - Fichier de scène
 - Fichier d'objectif

Fonctions disponibles en mode Cine EI uniquement

- Index d'exposition
- Moniteur LUT
- Enregistrement d'une vidéo RAW

Enregistrement d'une vidéo au format RAW

Vous pouvez enregistrer une vidéo au format RAW sur une unité AXS-R5 (optionnelle) en convertissant la sortie de signal du connecteur RAW OUT d'une unité XDCA-FS7 (optionnelle) raccordée au caméscope à l'aide d'une unité HXR-IFR5 (optionnelle) (page 31).

1 Installez l'unité d'enregistreur RAW externe (page 31).

2 Réglez Codec >Select dans le menu System sur RAW.

La sélection de RAW & XAVC-I permet d'enregistrer simultanément la vidéo RAW sur l'enregistreur RAW externe et la vidéo HD sur les cartes mémoire XQD dans le caméscope.

3 Réglez Rec Format dans le menu System sur RAW Output Format.

4 Vérifiez que l'enregistreur externe est activé, puis appuyez sur la touche d'enregistrement sur le caméscope.

Les formats de sortie RAW pris en charge sont indiqués ci-dessous.

Région NTSC

Réglage Codec >Select	Formats de sortie RAW
RAW / RAW &	4096 × 2160 59.94P
XAVC-I / RAW &	4096 × 2160 29.97P
XAVC-L / RAW &	4096 × 2160 23.98P
MPEG HD422	2048 × 1080 59.94P
	2048 × 1080 29.97P
	2048 × 1080 23.98P

Région PAL

Réglage Codec >Select	Formats de sortie RAW
RAW / RAW &	4096 × 2160 50P
XAVC-I / RAW &	4096 × 2160 25P
XAVC-L / RAW &	2048 × 1080 50P
MPEG HD422	2048 × 1080 25P

Indicateur de l'état d'enregistrement

Si Display On/Off (page 76) >HXR-IFR5 Rec Control dans le menu VF est réglé sur « On », l'état d'enregistrement RAW est affiché dans le viseur à l'aide d'une icône.

Enregistrement en ralenti et accéléré

Si S&Q Motion >Setting dans le menu Recording est réglé sur « On », la vidéo RAW est enregistrée en mode ralenti et accéléré.

La sortie RAW Slow & Quick Motion est prise en charge uniquement pour la résolution 2K à 120/240 ips (NTSC) et 100/200 ips (PAL).

Remarque

Le connecteur RAW OUT du caméscope contrôle uniquement l'enregistrement en transmettant un signal Rec Control à l'enregistreur externe. C'est pourquoi le caméscope peut indiquer que l'enregistrement vidéo RAW est en cours alors que l'enregistreur externe n'est pas réellement en train d'enregistrer. Vérifiez l'indicateur sur l'enregistreur externe pour connaître l'état de fonctionnement réel.

Connexion de dispositifs à l'aide du LAN sans fil

Le caméscope peut se connecter à des smartphones, tablettes et autres dispositifs à l'aide d'une connexion LAN sans fil s'il est raccordé au module USB LAN sans fil IFU-WLM3 (fourni) ou à un adaptateur sans fil CBK-WA100 (optionnel).

Remarque

Les modules sans fil USB autres que l'IFU-WLM3 ne sont pas pris en charge.

Les fonctions suivantes sont prises en charge depuis des dispositifs connectés par LAN sans fil.

- Commande à distance
Permet de commander à distance le caméscope.
- Surveillance audio et vidéo (CBK-WA100 uniquement)
Permet de surveiller la vidéo et l'audio depuis la caméscope.
Le CBK-WA100 (optionnel) et l'application Content Browser Mobile sont nécessaires.

Pour de plus amples informations concernant l'application Content Browser Mobile, contactez un représentant ou un technicien Sony.

Dispositifs compatibles

Vous pouvez utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour configurer et utiliser le caméscope. Les dispositifs, le système d'exploitation et les navigateurs pris en charge sont affichés dans le tableau suivant.

Dispositif	Système d'exploitation	Navigateur
Smartphone	Android 4.3	Chrome
	iOS7	Safari
Tablette	Android 4.3	Chrome
	iOS7	Safari
Ordinateur	Microsoft Windows 7/	Chrome
	Microsoft Windows 8.1	
	Mac OS 10.8/10.9	Safari

Fixation de l'IFU-WLM3

Branchez l'IFU-WLM3 dans le connecteur de module USB LAN sans fil (page 7). Après avoir fixé l'unité, réglez Wi-Fi > Wi-Fi (page 88) dans le menu System sur « Enable » pour activer le LAN sans fil.

Remarque


Fixez/retirez l'IFU-WLM3 pendant que le caméscope est hors tension.

Fixation du CBK-WA100


Remarque

Fixez/retirez le CBK-WA100 pendant que le caméscope est hors tension.


- 1 Fixez le CBK-WA100 sur le support de montage, et serrez les deux vis.



- 2** Fixez le support de montage CBK-WA100 sur le caméscope, et serrez les vis.



- 3** Raccordez le câble USB CBK-WA100 au connecteur du module LAN sans fil USB (①), et le câble SDI sur le connecteur SDI OUT (②).



- 4** Allumez le CBK-WA100, puis mettez le caméscope sous tension.

- 5** Lorsque le branchement est terminé, le LAN sans fil doit être activé en réglant Wi-Fi > Wi-Fi (page 88) dans le menu System sur Enable.

Remarque


Le réglage de sortie SDI OUT doit être configuré pour utiliser le CBK-WA100 avec le caméscope (page 79).


A propos du CBK-WA100

Le CBK-WA100 possède des fonctions d'enregistrement de fichiers proxy (fichiers à basse résolution) sur une carte SD et de transfert de fichiers vers un serveur par LAN sans fil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du CBK-WA100.

Connexion une touche des dispositifs équipés de la technologie NFC (à l'aide de l'IFU-WLM3 uniquement)

Les dispositifs prenant en charge la technologie NFC peuvent être connectés (connexion une touche) à l'aide de la NFC.

- 1** Fixez un IFU-WLM3 sur le caméscope (page 48) et réglez Wi-Fi > Wi-Fi (page 88) dans le menu System sur « Enable » pour activer le LAN sans fil.  s'affiche à l'écran.




- 2** Ouvrez « Settings » sur le dispositif, sélectionnez « More », et cochez la case NFC.


Les différents réglages varient en fonction du dispositif. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif.

3 Touchez le caméscope avec le dispositif.

Le dispositif se connecte au caméscope, lance un navigateur Web et affiche la commande à distance Wi-Fi. Une authentification est nécessaire la première fois que le dispositif se connecte.



Remarques

- Certains dispositifs comportant une marque  prennent en charge la technologie NFC. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif.
- Désactivez le mode de veille et le verrouillage d'écran à l'avance.
- Touchez et maintenez le dispositif immobile jusqu'à ce que l'application « Content Browser Mobile » démarre (1 à 2 secondes).

Affichage de Wi-Fi remote control

L'écran Wi-Fi Remote est automatiquement redimensionné pour s'adapter à la taille de l'écran du dispositif connecté.

1 Connectez le caméscope et le dispositif à l'aide d'une connexion LAN sans fil (page 49).

2 Démarrez un navigateur sur le dispositif et saisissez « [Par exemple, si l'adresse IP est 192.168.1.1, saisissez « <http://192.168.1.1/rm.html> » dans la barre d'URL.](http://<adresse IP du caméscope (Wi-Fi >IP Address dans le menu System)/rm.html » dans la barre d'URL.</p></div><div data-bbox=)

3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (Basic Authentication >User Name and Password dans le menu System).

Quand la connexion est réussie, l'écran Wi-Fi Remote s'affiche sur le dispositif. Vous utilisez l'écran Wi-Fi Remote pour commander le caméscope.

Vous pouvez désactiver le fonctionnement de la touche d'enregistrement en faisant glisser le bouton Lock vers la droite.

Remarques

- Pour afficher la page pour un smartphone, remplacez « [rm.html](#) » par « [rms.html](#) » dans l'URL. Pour afficher la page pour une tablette, remplacez « [rm.html](#) » par « [rmt.html](#) » dans l'URL. Quand « [rm.html](#) » est saisi, la page s'affiche automatiquement sur le dispositif correspondant. Cependant, la page appropriée peut ne pas être affichée, en fonction du dispositif.
- L'écran Wi-Fi Remote peut ne pas correspondre aux réglages du caméscope dans les circonstances suivantes. Si ceci se produit, rechargez la fenêtre du navigateur.
 - Si le caméscope est remis en marche alors qu'il est connecté
 - Si le caméscope est utilisé directement alors qu'il est connecté
 - Si le dispositif a été reconnecté
 - Si les touches Forward/Back du navigateur ont été utilisées
- Wi-Fi remote control peut ne pas fonctionner si la force du signal sans fil devient faible.

Ecran de miniatures

L'écran de miniatures apparaît si vous appuyez sur la touche THUMBNAIL (page 9). L'écran de miniatures affiche les plans stockés sur les cartes mémoire XQD sous forme de miniatures (images d'index).

Vous pouvez sélectionner un plan dans l'écran de miniatures et démarrer la lecture de ce plan. L'image de lecture peut être affichée sur le viseur et sur un moniteur externe.


Appuyer à nouveau sur la touche THUMBNAIL ferme l'écran de miniatures et revient à l'image de caméra.

Remarque

Seuls les plans enregistrés au format d'enregistrement actuellement sélectionné sont affichés dans l'écran de miniatures. Si un plan enregistré que vous vous attendiez à voir n'est pas affiché, vérifiez le format d'enregistrement. Gardez ceci à l'esprit avant de formater (initialiser) le support.

Disposition de l'écran

Les informations du plan à la position du curseur sont affichées au bas de l'écran.



1. Miniature (image d'index)

Affiche l'image d'index d'un plan. Lorsqu'un plan est enregistré, sa première image est automatiquement définie comme image d'index.

Les informations du plan/de l'image sont affichées sous la miniature. Vous pouvez changer les informations affichées en utilisant Customize View (page 80) >Thumbnail Caption dans le menu de miniatures.

2. Nom de plan

Affiche le nom du plan sélectionné.

3. Format vidéo pour l'enregistrement

Affiche le format de fichier du plan sélectionné.

4. Informations d'enregistrement spécial

Affiche le mode d'enregistrement uniquement si le plan a été enregistré à l'aide d'un mode d'enregistrement spécial.

Pour les plans en ralenti et accéléré, la fréquence d'images est affichée à droite.

5. Durée du plan

6. Date de création

Lecture de plans

Lecture de plans enregistrés

Lorsque le caméscope est en mode de veille d'enregistrement (Stby), vous pouvez lire les plans enregistrés.

- 1 Insérez une carte mémoire XQD pour la lecture.**
- 2 Appuyez sur la touche THUMBNAIL.**
- 3 Tournez la molette SEL/SET (page 9) pour déplacer le curseur vers la miniature du plan que vous souhaitez lire.**
- 4 Appuyez sur la molette SEL/SET.**

La lecture commence au début du plan sélectionné.

Vous pouvez contrôler la lecture en appuyant sur l'une des touches suivantes.

Molette SEL/SET :

Fait une pause dans la lecture.

Appuyez de nouveau sur la molette pour revenir à la lecture normale.

Appuyez sur les touches gauche/droite :

Passes au début du plan/du plan suivant.

Appuyez et maintenez les touches gauche/droite enfoncées :

Lecture accélérée arrière/avant.

Reviens en lecture normale lorsque vous relâchez la touche.

Touche CANCEL/BACK :

Arrête la lecture et revient en mode de veille d'enregistrement.

Remarques

- Il peut y avoir une interruption temporaire de l'image ou une image fixe entre les clips. Vous ne pouvez pas utiliser le caméscope durant cette période.
- Lorsque vous sélectionnez un plan dans l'écran de miniatures et commencez la lecture, il peut y avoir une interruption temporaire de l'image au début du plan. Pour voir le début du plan sans interruption, mettez le caméscope en mode de lecture, mettez la lecture en pause, puis utilisez la touche gauche de la molette SEL/SET pour revenir au début du plan et redémarrez la lecture.
- Vous pouvez également contrôler la lecture en utilisant la télécommande fournie.

Opérations sur les plans

Sur l'écran de miniatures, vous pouvez utiliser des plans ou vérifier les propriétés d'un plan en utilisant le menu de miniatures. Le menu de miniatures (*page 80*) apparaît lorsque vous appuyez sur la touche MENU et sélectionnez une miniature.

Opérations sur le menu de miniatures

Tournez la molette SEL/SET (*page 9*) pour sélectionner une fonction, puis appuyez sur la molette SEL/SET. Appuyez sur la touche CANCEL/BACK (*page 9*) pour retourner à l'écran précédent.

Remarque

Certains éléments ne peuvent pas être sélectionnés, selon l'état lorsque le menu a été affiché.

Éléments du menu de miniatures

Display Clip Properties
Set Index Picture
Thumbnail View
Set Shot Mark
Set Clip Flag
Lock/Unlock Clip
Delete Clip
Filter Clips
Customize View

Pour plus de détails concernant les menus d'opérations sur les plans, voir « *Menu Thumbnail* » (*page 80*).

Affichage des propriétés de plan

Sélectionnez Display Clip Properties (*page 80*) dans le menu de miniatures pour afficher l'écran de propriétés de plan.

Affichage de l'écran de miniatures de repères

Sélectionnez Thumbnail View (*page 80*) >Essence Mark Thumbnail dans le menu de miniatures et sélectionnez le type de repère pour afficher un affichage en miniature des images possédant le repère spécifié.

Affichage de l'écran de miniatures de plans filtré

Sélectionnez Filter Clips (*page 80*) dans le menu de miniatures et sélectionnez un type de balise de plan pour afficher uniquement les plans qui possèdent la balise spécifiée.

Suppression de plans

Vous pouvez supprimer des plans sur les cartes mémoire XQD.

Sélectionnez Delete Clip >Select Clip ou All Clips dans le menu de miniatures.

Select Clip :

Supprime le plan sélectionné. Il est possible de sélectionner plusieurs plans.

All Clips :

Supprime tous les plans affichés.

Modification des informations affichées sur l'écran de miniatures

Vous pouvez modifier les informations de plans/images affichées sous la miniature.

Sélectionnez Customize View >Thumbnail Caption dans le menu de miniatures et sélectionnez les informations à afficher.

Date Time :

Affiche la date et l'heure à laquelle le plan a été créé et modifié pour la dernière fois.

Time Code :

Affiche le code temporel.

Duration :

Affiche la durée du plan.

Sequential Number :

Affiche un numéro séquentiel sur chaque miniature.

Configuration et hiérarchie du menu de configuration

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de configuration dans le viseur pour spécifier divers éléments pour la prise de vue, l'enregistrement et la lecture (le menu peut également être affiché sur un moniteur externe). Le menu de configuration se compose des menus suivants.

Menu User :

Contient des éléments de menu configurés par l'utilisateur depuis le menu Edit User.

Menu Edit User :

Contient des éléments de menu pour éditer le menu User.

Menu Camera :

Contient des réglages liés à la prise de vue.

Menu Paint :

Contient des réglages liés à la qualité d'image.

Menu Audio :

Contient des réglages liés à l'audio.

Menu Video :

Contient des réglages liés à la sortie vidéo.

Menu VF :

Contient des réglages pour l'affichage du viseur.

Menu TC/UB :

Contient des réglages liés au code temporel et aux bits d'utilisateur.

Menu Recording :

Contient des réglages liés à l'enregistrement.

Menu Thumbnail :

Contient des réglages liés à l'affichage de miniatures.

Menu Media :

Contient des réglages liés aux supports.

Menu File :

Contient des réglages liés aux fichiers.

Menu System :

Contient des réglages liés au système.

Organisation du menu de configuration

User (réglages par défaut)	Country
	Base Setting
	Rec Format
	Codec
	S&Q Motion
	Picture Cache Rec
	Simul Rec
	Output Format
	Monitor LUT
	Clip
	VF Setting
	Assignable Button
	Assignable Dial
	Format Media
	Edit User Menu
Edit User	Add Item
	Customize Reset
Camera	ISO/Gain/EI
	Auto Exposure
	Focus
	Shutter
	Color Bars
	Noise Suppression
	Flicker Reduce
	SteadyShot
	Handle Zoom
	Auto Black Balance
	AF Micro Adjustment
	Video Light Set
Paint	White
	Offset White
	Black
	Gamma
	Black Gamma
	Knee
	White Clip
	Detail(HD Mode)
	Skin Detail
	Aperture
	Matrix
	Multi Matrix
	Maintenance

Audio	Audio Input
	Audio Output
Video	Output On/Off
	Output Format
	Output Setting
	Monitor LUT
	Output Display
VF	VF Setting
	Peaking
	Zebra
	Marker
	Display On/Off
TC/UB	Timecode
	TC Display
	Users Bit
	HDMI TC Out
Enregistrement	S&Q Motion
	Picture Cache Rec
	Simul Rec
	SDI/HDMI Rec Control
Thumbnail	Display Clip Properties
	Set Index Picture
	Thumbnail View
	Set Shot Mark
	Set Clip Flag
	Lock/Unlock Clip
	Delete Clip
	Filter Clips
	Customize View
	Support
Format Media	
Clip	
File	All File
	Scene File
	User Menu Item
	User Gamma
	Monitor LUT
	Monitor 3D LUT
	Lens File

System	Base Setting
	Codec
	Rec Format
	Genlock
	Assignable Button
	Assignable Dial
	Rec Lamp
	Fan Control
	HOLD Switch Setting
	Lens
	Language
	Clock Set
	Country
	Hours Meter
	Basic Authentication
	Wi-Fi
	GPS
	IR Remote
	Camera Battery Alarm
	Camera DC IN Alarm
	Ext. Unit Battery Alarm
	Ext. Unit DC IN Alarm
	All Reset
	APR
	Camera Config
	Version

Opérations du menu de configuration

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu de configuration dans le viseur pour spécifier divers éléments pour la prise de vue, l'enregistrement et la lecture (le menu peut également être affiché sur un moniteur externe).

Commandes de menu

Touche MENU (page 9)

Active/désactive le mode de menu pour les commandes du menu de configuration.

Touche gauche/droite (page 9) et molette SEL/SET (page 9)

Appuyez sur la touche gauche/droite pour déplacer le curseur vers la gauche/droite pour sélectionner des éléments ou des réglages de menu.

Tournez la molette SEL/SET pour déplacer le curseur vers le haut/bas pour sélectionner des éléments ou des réglages de menu.

Appuyez sur la molette SEL/SET pour appliquer l'élément sélectionné.

Touche CANCEL/BACK (page 9)

Annule un réglage avant qu'il soit appliqué et fait avancer d'un niveau dans la hiérarchie de menu.

Remarque

Le menu de configuration ne peut pas être actionné en mode Focus magnifier (page 37).

Réglage d'éléments de menu


Tournez la molette SEL/SET pour déplacer le curseur vers l'élément de menu à régler, puis appuyez sur la molette SET/SEL pour sélectionner l'élément.

- La zone de sélection d'élément de menu affiche jusqu'à huit lignes. Si les options disponibles pour un élément ne peuvent pas être affichées en même temps, faites défiler l'affichage en déplaçant le curseur vers le haut/bas.
- Si un élément dispose d'une large gamme d'options disponibles (Exemple : - 99 à +99), la zone de sélection ne s'affiche pas. Le paramètre actuel est mis en surbrillance pour indiquer que la valeur peut être changée.

- Le fait de sélectionner [Execute] pour une fonction permet d'exécuter la fonction correspondante.
- Le fait de sélectionner un élément qui nécessite confirmation avant exécution cache temporairement le menu et affiche un message de confirmation. Vérifiez le message, puis sélectionnez l'exécution ou l'annulation de la fonction.

Saisie d'une chaîne de caractères

Quand vous sélectionnez un élément, tel qu'un nom de fichier, qui exige la saisie de caractères, l'écran de saisie de caractères s'affiche.



1 Tournez la molette SEL/SET pour sélectionner un type de caractère, puis appuyez sur la molette.

ABC : lettres majuscules
abc : lettres minuscules
123 : caractères numériques
!#\$: caractères spéciaux

2 Sélectionnez un caractère du type de caractères sélectionné, puis appuyez sur la molette.

Le curseur passe au champ suivant.
Espace : permet de saisir un espace au niveau du curseur.
←/→ : permet de déplacer le curseur.
BS : permet de supprimer le caractère à gauche du curseur (espacement arrière).

3 Lorsque vous avez terminé, sélectionnez [Done] et appuyez sur la molette.

La chaîne de caractères est confirmée et l'écran de saisie de caractères disparaît.

Liste du menu de configuration

Cette section décrit la fonction et les réglages des éléments de chaque menu. Les réglages par défaut sont affichés en gras (par exemple, **18dB**).

Menu User

User		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Country Réglages de région	Voir Country dans le menu System.	
Base Setting Réglages de base	Voir Base Setting dans le menu System.	
Rec Format Réglages du format d'enregistrement	Voir Rec Format dans le menu System.	
Codec Réglages de codec	Voir Codec dans le menu System.	
S&Q Motion Réglages du mode ralenti et accéléré	Voir S&Q Motion dans le menu Recording.	
Picture Cache Rec Réglages du mode d'enregistrement de cache d'images	Voir Picture Cache Rec dans le menu Recording.	
Simul Rec Réglages d'enregistrement simultané	Voir Simul Rec dans le menu Recording.	
Output Format Réglages du format de sortie	Voir Output Format dans le menu Video.	
Monitor LUT Réglages de Monitor LUT	Voir Monitor LUT dans le menu Video.	
Clip Réglages relatifs aux noms de plans	Voir Clip dans le menu Media.	
VF Setting Réglages du viseur	Voir VF Setting dans le menu VF.	
Assignable Button Réglages permettant d'assigner des fonctions aux touches personnalisables	Voir Assignable Button dans le menu System.	
Assignable Dial Réglages permettant d'assigner des fonctions aux molettes personnalisables	Voir Assignable Dial dans le menu System.	
Format Media Formate (initialise) les cartes mémoire	Voir Format Media dans le menu Media.	

User		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Edit User Menu		Edite les éléments dans le menu User.
Editer les éléments du menu User		Quand « Edit User Menu » est sélectionné, le menu Edit User passe au niveau supérieur et les éléments de menu s'affichent.

Menu Edit User

Le menu Edit User est affiché au niveau supérieur quand « Edit User Menu » est sélectionné dans le menu User.

Edit User		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Add Item		Ajoute un élément de menu au menu User.
Ajouter un élément au menu User		
Customize Reset		Restaure les éléments de menu enregistrés dans le menu User aux réglages par défaut.
Réinitialiser les éléments dans le menu User		
Élément de menu sélectionné pendant l'édition	Delete	Supprime l'élément de menu enregistré du menu User.
	Move	Réorganise les éléments de menu enregistrés du menu User.
	Edit Sub Item	Supprime les sous-éléments de menu enregistrés dans le menu User.

Menu Camera

Camera		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
ISO/Gain/El	Mode	Sélectionne le mode de réglage du gain.
Réglages du gain	ISO/dB	
	ISO/Gain<H>	Règle la valeur prédéfinie de gain <H>.
	Lorsque Mode est réglé sur ISO et la plage dynamique est 460 %.	Quand le mode est réglé sur ISO et que la plage dynamique est de 1 300 % (la catégorie gamma est réglée sur S-Log3).
	ISO 800 / ISO 1000 /	ISO 2000 / ISO 2500 / ISO 3200 /
	ISO 1250 / ISO 1600 /	ISO 4000 / ISO 5000 / ISO 6400 /
	ISO 2000 / ISO 2500 /	ISO 8000 / ISO 10000 / ISO 12500 /
	ISO 3200 / ISO 4000 /	ISO 16000
	ISO 5000 / ISO 6400	Quand le mode est réglé sur dB.
	Lorsque Mode est réglé sur ISO et la plage dynamique est 800 %.	-3dB / 0dB / 3dB / 6dB /
	ISO 1600 / ISO 2000 /	9dB / 12dB / 18dB
	ISO 2500 / ISO 3200 /	
	ISO 4000 / ISO 5000 /	
	ISO 6400 / ISO 8000 /	
	ISO 10000 / ISO 12500	
	ISO/Gain<M>	Règle la valeur prédéfinie de gain <M>.
	(Mêmes réglages que ISO/ Gain<H>)	

Camera		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
	ISO/Gain<L> (Mêmes réglages que ISO/ Gain<H>)	Règle la valeur prédéfinie de gain <L>.
	Exposure Index<H> 500EI / 4.0E 640EI / 4.3E 800EI / 4.7E 1000EI / 5.0E 1250EI / 5.3E 1600EI / 5.7E 2000EI / 6.0E 2500EI / 6.3E 3200EI / 6.7E 4000EI / 7.0E 5000EI / 7.3E 6400EI / 7.7E 8000EI / 8.0E	Règle la valeur d'indice de pose <H>. Disponible en mode Cine EI uniquement.
	Exposure Index<M> (Mêmes réglages qu'Exposure Index<H>)	Règle la valeur d'indice de pose <M>.
	Exposure Index<L> (Mêmes réglages qu'Exposure Index<H>)	Règle la valeur d'indice de pose <L>.
	Shockless Gain On/ Off	Active/désactive la fonction Shockless gain.
Auto Exposure Réglages d'ajustement de l'exposition automatique	Level -2.0 / -1.75 / -1.5 / -1.25 / -1.0 / -0.75 / -0.5 / -0.25 / 0 / +0.25 / +0.5 / +0.75 / +1.0 / +1.25 / +1.5 / +1.75 / +2.0	Règle le niveau de luminosité pour l'exposition détectée de manière automatique.
	Mode Backlight/ Standard /Spotlight	Règle le mode de commande. Backlight : Mode rétroéclairage (mode qui atténue l'obscurité d'un sujet lorsque le sujet est rétroéclairé) Standard : Mode standard Spotlight : Mode spotlight (mode qui atténue les blancs écrêtés lorsque le sujet est éclairé par la lumière d'un spot)
	Speed -99 à +99 (±0)	Règle la vitesse d'ajustement.
	AGC On/ Off	Active/désactive la fonction AGC (commande de gain automatique).

Camera		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
	AGC Limit Quand le mode >ISO/Gain/EI est réglé sur dB. 3dB / 6dB / 9dB / 12dB / 15dB / 18dB Lorsque le mode >ISO/Gain/EI est réglé sur ISO et la plage dynamique est 460 %. ISO1000 / ISO1600 / ISO2000 / ISO3200 / ISO4000 / ISO6400 Lorsque le mode >ISO/Gain/EI est réglé sur ISO et la plage dynamique est 800 %. ISO2000 / ISO3200 / ISO4000 / ISO6400 / ISO8000 / ISO12500 Lorsque le mode >ISO/Gain/EI est réglé sur ISO et la plage dynamique est 1 300 %. ISO2500 / ISO4000 / ISO5000 / ISO8000 / ISO10000 / ISO16000	Règle le gain maximum de la fonction AGC.
	Auto Shutter On/ Off	Active/désactive la fonction de commande d'obturateur automatique.
	A.SHT Limit 1/100 / 1/150 / 1/200 / 1/250 / 1/2000	Règle la vitesse d'obturateur la plus rapide de la fonction d'obturateur automatique.
	Clip High light On/ Off	Active/désactive la fonction qui ignore les zones les plus lumineuses pour fournir une réaction plus plate à une luminance élevée.
	Detect Window 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	Règle la plage d'intégrateur de lumière pour l'ajustement automatique de la pose en fonction de la luminosité du sujet. (Non disponible en cas de réglage manuel de la pose)
	Detect Window Indication On/ Off	Active/désactive la fonction Detect Window.
Focus Réglages de mise au point	AF Assist On/ Off	Quand ce réglage est réglé sur On, il est possible de changer temporairement la mise au point automatique et d'effectuer la mise au point manuellement.

Camera		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Shutter Réglages des conditions de fonctionnement de l'obturateur électronique	Mode Speed / Angle / ECS / Off	Sélectionne le mode de fonctionnement de l'obturateur électronique. Speed/angle (mode standard) : Utilisé pour filmer de manière nette des sujets se déplaçant rapidement. Sélectionne le mode pour régler la vitesse d'obturateur en secondes (Speed) ou comme angle d'obturateur (Angle). ECS (Extended Clear Scan) : Utilisé pour filmer sans faire défiler les barres horizontales apparaissant dans le viseur.
	Shutter Speed 1/3 à 1/9000	Règle la vitesse d'obturateur quand Mode est réglé sur Speed. Les réglages disponibles varient en fonction de la fréquence d'images du format vidéo sélectionné.
	Shutter Angle 5.625° / 11.25° / 22.5° / 45° / 90° / 120° / 144° / 150° / 172.8° / 180° / 216° / 300°	Règle l'angle d'obturateur quand Mode est réglé sur Angle.
	ECS Frequency 23.99 à 8000 (60)	Règle la fréquence d'ECS quand Mode est réglé sur ECS. Les réglages disponibles varient en fonction de la fréquence d'images du format vidéo sélectionné.
Color Bars Réglages de barres de couleur	Setting On / Off	Active/désactive les barres de couleur.
	Type ARIB / SMPTE / 75% / 100%	Sélectionne le type de barres de couleur.
Noise Suppression Réglages de suppression de bruit	Setting On / Off	Active/désactive la fonction de suppression de bruit. (Activé lorsque Base Setting > Shooting Mode dans le menu System est réglé sur Custom)
	Level Low / Mid / High	Règle le niveau de suppression de bruit.
Flicker Reduce Réglages de correction de scintillement	Mode Auto / On / Off	Règle le mode de correction de scintillement.
	Frequency 50Hz / 60Hz	Règle la fréquence de la source d'alimentation qui fournit l'éclairage qui cause le scintillement.
SteadyShot Réglages de stabilisation d'image	Setting Active SteadyShot / SteadyShot / Off	Active/désactive la fonction de stabilisation d'image. Remarque Activé lorsqu'un objectif compatible est fixé.
	Handle Zoom Réglages de zoom à poignée	Zoom Speed Type Fix / Variable / Off
Zoom Speed 1 à 8 (3)		Règle la vitesse du zoom à poignée. (Activé quand Zoom Speed Type est réglé sur Fix) Remarque Désactivé lorsque la poignée n'est pas fixée.

Camera		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Auto Black Balance Réglages automatiques de l'équilibre des noirs	Auto Black Balance Execute/Cancel	Exécute la fonction automatique d'équilibre des noirs.
		<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Remarques</div> <ul style="list-style-type: none"> • La fonction automatique d'équilibre des noirs ne peut pas être utilisée si le diaphragme n'est pas fermé. Fixez le capuchon de l'objectif, puis réalisez l'opération. • Ne peut pas être utilisé pendant l'enregistrement ou l'affichage de la barre de couleur. • Ne peut pas être utilisé sous les modes Interval Rec, Frame Rec, Slow & Quick Motion ou Slow Shutter.
AF Micro Adjustment Micro-réglage de la position de mise au point (Activé quand LA-EA2/4 (optionnel) est utilisé)	Setting On/Off	Active/désactive la fonction de micro-réglage de mise au point automatique.
	Amount -20 à 0 à +20	Règle le niveau de micro-réglage de mise au point automatique. Utilisez la procédure suivante pour ajuster les objectifs à monture A. 1 Fixez l'objectif que vous souhaitez ajuster grâce à un LA-EA2/4 (optionnel). 2 Réglez Setting sur On, puis ajustez la valeur Amount. Les valeurs positives déplacent la mise au point derrière le sujet, et les valeurs négatives déplacent la mise au point à l'avant du sujet. Il est recommandé de vérifier le résultat grâce à la fonction one-push AF, par exemple pendant l'ajustement de la mise au point.
	Clear All Execute/Cancel	Initialise les valeurs de réglage sauvegardées.
Video Light Set Réglages de lampe vidéo (lors de l'utilisation de HVL-LBPC (optionnel))	Video Light Set Power Link / Rec Link / Rec Link + Stby	Règle la méthode de contrôle d'éclairage pour la lumière vidéo fixée à la griffe d'interface multiple.
		Power Link : Active/désactive l'éclairage vidéo quand le caméscope est en marche/à l'arrêt. Rec Link : Active/désactive l'éclairage vidéo quand le caméscope commence/arrête l'enregistrement. Rec Link + Stby : Active/désactive l'éclairage vidéo quand le caméscope enregistre ou est en mode de veille.

Menu Paint

Paint		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
White Réglages de l'équilibre des blancs	Color Temp <A> 1500K à 50000K (3200K)	Affiche la température de couleur de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire A.
	Color Temp. Balance<A> -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de gain de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire A (gain R et gain B associés).
	R Gain <A> -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de gain R de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire A.
	B Gain <A> -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de gain B de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire A.
	Color Temp 1500K à 50000K (3200K)	Affiche la température de couleur de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire B.
	Color Temp. Balance -99 à +99 (±0)	Règle les valeurs de gain de l'équilibre des blancs stockées dans la mémoire B (gain R et gain B associés).
	R Gain -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de gain R de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire B.
	B Gain -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de gain B de l'équilibre des blancs stockée dans la mémoire B.
	Filter White Memory On/Off	Active/désactive la fonction de réglage de la zone de mémoire d'équilibre des blancs pour chaque filtre ND. On : règle la mémoire d'équilibre des blancs pour chaque filtre ND. Off : règle la mémoire d'équilibre des blancs commune à tous les filtres ND.
	Shockless White Off/1/2/3	Règle la vitesse de réaction d'équilibre des blancs en cas de commutation du mode d'équilibre des blancs. Off : commute instantanément. 1 à 3 : plus la valeur est élevée, plus la commutation est lente.
	White Switch Memory /ATW	Sélectionne le mode de réglage d'équilibre des blancs sélectionné quand le commutateur WHT BAL est réglé sur B.
	ATW Speed 1 / 2 / 3 / 4 / 5	Règle la vitesse de réaction en mode ATW. 1 : vitesse de réaction la plus rapide
	Color Temp<P> 1500K à 50000K (3200K)	Règle la valeur prédéfinie de l'équilibre des blancs.
	C.Temp BAL <P> -99 à +99 (±0)	Règle des réglages de température de couleur plus précis, à utiliser lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une vidéo satisfaisante avec le réglage Color Temp <P>.
	R Gain <P> -99 à +99 (±0)	Indique la valeur prédéfinie de gain R.
	B Gain <P> -99 à +99 (±0)	Indique la valeur prédéfinie de gain B.
	AWB Enable <P> On/Off	Active/désactive l'exécution de la fonction automatique d'équilibre des blancs lorsque le commutateur WHT BAL est réglé sur PRESET.

Paint		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Offset White Réglages de correction de l'équilibre des blancs	Offset White <A> On/ Off	Choisit d'ajouter (On) ou non (Off) une valeur de décalage à l'équilibre des blancs dans la mémoire A.
	Warm Cool <A> -99 à +99 (±0)	Règle la correction supplémentaire ajoutée à l'équilibre des blancs dans la mémoire A comme une température de couleur quand Offset White <A> est réglé sur « On ».
	Warm Cool Balance<A> -99 à +99 (±0)	Règle une température de couleur plus précise, à utiliser lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une image satisfaisante avec le réglage Warm Cool <A>.
	Offset White On/ Off	Permet de choisir d'ajouter (On) ou de ne pas ajouter (Off) une valeur de correction à l'équilibre des blancs dans la mémoire B.
	Warm Cool -99 à +99 (±0)	Règle la correction supplémentaire ajoutée à l'équilibre des blancs dans la mémoire B comme une température de couleur quand Offset White est réglé sur « On ».
	Warm Cool Balance -99 à +99 (±0)	Règle une température de couleur plus précise, à utiliser lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une image satisfaisante avec le réglage Warm Cool .
	Offset White<ATW> On/ Off	Permet de choisir d'ajouter (On) ou de ne pas ajouter (Off) une valeur de correction à l'équilibre des blancs ATW.
	Warm Cool <ATW> -99 à +99 (±0)	Règle la correction supplémentaire ajoutée à l'équilibre des blancs ATW comme une température de couleur quand Offset White <ATW> est réglé sur « On ».
	Warm Cool Balance<ATW> -99 à +99 (±0)	Règle une température de couleur plus précise, à utiliser lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir une image satisfaisante avec le réglage Warm Cool <ATW>.
Black Réglages des noirs	Setting On/ Off	Active/désactive la correction des noirs.
	Master Black -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de noir maître. Remarque Le réglage précis est pris en charge lorsque vous tournez lentement la molette SEL/SET. Dans ce cas, il est possible que la valeur affichée ne change pas.
	R Black -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de noir R.
	B Black -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de noir B.

Paint			
Elément	Réglage de sous-éléments	Description	
Gamma Réglages de correction gamma	Setting On/Off	Active/désactive la fonction de correction gamma.	
	Step Gamma 0.35 à 0.45 à 0.90	Définit une valeur de correction gamma par incréments de 0,05.	
	Master Gamma -99 à +99 (±0)	Définit le niveau gamma maître.	
	R Gamma -99 à +99 (±0)	Définit le niveau gamma R.	
	G Gamma -99 à +99 (±0)	Définit le niveau gamma V.	
	Gamma Category STD / HG / User / S-Log3	Sélectionne l'utilisation de gamma standard (STD), d'HyperGamma (HG), de gamma utilisateur (User) ou de S-Log3.	
	Gamma Select Quand la catégorie Gamma est réglée sur STD. STD1 DVW / STD2 x 4.5 / STD3 x 3.5 / STD4 240M / STD5 R709 / STD6 x 5.0 Quand la catégorie Gamma est réglée sur HG. HG1 3250G36 / HG2 4600G30 / HG3 3259G40 / HG4 4609G33 / HG7 8009G40 / HG8 8009G33 Quand la catégorie Gamma est réglée sur User. User 1 / User 2 / User 3 / User 4 / User 5 Quand la catégorie Gamma est réglée sur S-Log3. S-Log3	Sélectionne le tableau gamma utilisé pour la correction gamma.	
	Black Gamma	Setting On/Off	Active/désactive la fonction de correction gamma du noir.
			Remarque Les fonctions Black Gamma et Knee >Knee Saturation ne peuvent pas être utilisées en même temps.
		Range Low/Mid/ High	Sélectionne la plage effective de la correction gamma du noir.
	Master Black Gamma -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de gamma du noir maître.	

Paint		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Knee	Setting On/Off	Active/désactive la fonction de correction de courbe. (Activé quand Gamma > Gamma Category est réglé sur STD)
	Auto Knee On/Off	Active/désactive la fonction de correction de courbe automatique.
	Point 75% à 109% (90%)	Règle le point de courbe.
	Slope -99 à +99 (±0)	Règle la pente de courbe.
	Knee Saturation On/Off	Active/désactive le réglage de saturation de courbe (ajuste la coloration au-dessus du point de courbe).
White Clip Réglages d'ajustement d'écriteurage du blanc	Knee Saturation Level -99 à +99 (±0)	Règle le niveau d'ajustement de la coloration au-dessus du point de courbe (saturation de courbe).
	Setting On/Off	Active/désactive la fonction d'ajustement d'écriteurage du blanc.
	Level Quand Country n'est pas réglé sur PAL Area. 90.0% à 109.0% (108.0%) Quand Country est réglé sur PAL Area. 90.0% à 109.0% (105.0%)	Règle le niveau d'écriteurage du blanc.

Paint			
Elément	Réglage de sous-éléments	Description	
Detail Réglages d'ajustement des détails	Setting On/Off	Active/désactive la fonction d'ajustement de détail.	
	Level -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de détail.	
	H/V Ratio -99 à +99 (±0)	Règle le rapport de mélange entre le niveau de détail H et le niveau de détail V.	
	Crispening -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de netteté.	
	Level Depend On/Off	Active/désactive la fonction d'ajustement de dépendance du niveau.	
	Level Depend Level -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de dépendance du niveau.	
	Frequency -99 à +99 (±0)	Règle la fréquence centrale du détail (épaisseur de détail). Le détail est plus mince lorsque la fréquence centrale est plus élevée et plus épais lorsque la fréquence centrale est plus basse.	
	Knee Aperture On/Off	Active/désactive la fonction de correction d'ouverture de courbe.	
	Knee Aperture Level -99 à +99 (±0)	Règle le niveau d'ouverture de courbe.	
	Limit -99 à +99 (±0)	Règle les limites de détail pour les côtés blanc et noir.	
	White Limit -99 à +99 (±0)	Règle la limite de détail pour le côté blanc.	
	Black Limit -99 à +99 (±0)	Règle la limite de détail pour le côté noir.	
	V Black Limit -99 à +99 (±0)	Règle la limite de détail V pour le côté noir.	
	V Detail Creation NAM / Y / G / G+R	Règle la source de signal pour créer le détail V sur NAM (G ou R, en fonction de celui qui est le plus élevé), Y, G ou G+R.	
	Skin Detail Réglages de correction des détails du teint	Setting On/Off	Active/désactive la fonction de correction des détails du teint.
		Area Detection Execute/Cancel	Détecte la couleur utilisée pour la correction des détails de la peau. Execute : exécuter la détection
Area Indication On/Off		Active/désactive la fonction qui affiche les motifs de zébrure dans les zones de la couleur utilisée pour la correction des détails de la peau.	
Level -99 à +99 (±0)		Règle le niveau des détails du teint.	
Saturation -99 à +99 (±0)		Règle la saturation de la couleur cible pour la correction des détails du teint.	
Hue 0 à 359		Règle la teinte de la couleur cible pour la correction des détails du teint.	
Width 0 à 90 (40)		Règle la plage de la teinte de la couleur cible de la correction des détails du teint.	

Paint		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Aperture Réglages de correction d'ouverture	Setting On/Off	Active/désactive la correction d'ouverture (traitement qui améliore la résolution en ajoutant des signaux d'ouverture haute fréquence au signal vidéo, ce qui corrige la détérioration due aux caractéristiques de haute fréquence).
	Level -99 à +99 (±0)	Règle le niveau de correction d'ouverture.
Matrix Réglages de correction de matrice	Setting On/Off	Active ou désactive la fonction de correction de matrice.
	Adaptive Matrix On/Off	Active/désactive la fonction de matrice d'adaptation.
	Preset Matrix On/Off	Active/désactive la fonction de matrice prédéfinie.
	Preset Select Standard High Saturation FL Light Cinema F55 709 Like	Sélectionne une matrice prédéfinie.
	User Matrix On/Off	Active ou désactive la fonction de correction de matrice utilisateur.
	Level -99 à +99 (±0)	Ajuste la saturation de couleur de l'image entière.
	Phase -99 à +99 (±0)	Ajuste la nuance de couleur (phase) de l'image entière.
	User Matrix R-G -99 à +99 (±0)	Règle une matrice utilisateur R-V définie par l'utilisateur.
	User Matrix R-B -99 à +99 (±0)	Règle une matrice utilisateur R-B définie par l'utilisateur.
	User Matrix G-R -99 à +99 (±0)	Règle une matrice utilisateur V-R définie par l'utilisateur.
	User Matrix G-B -99 à +99 (±0)	Règle une matrice utilisateur V-B définie par l'utilisateur.
	User Matrix B-R -99 à +99 (±0)	Règle une matrice utilisateur B-R définie par l'utilisateur.
	User Matrix B-G -99 à +99 (±0)	Règle une matrice utilisateur B-V définie par l'utilisateur.

Paint		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Multi Matrix Réglages de correction de matrice multiple	Setting On/ Off	Active/désactive la fonction de correction de matrice multiple.
	Area Indication On/ Off	Active/désactive la fonction d'indication de zone.
	Color Detection Execute/Cancel	Détecte la couleur utilisée pour la correction de matrice multiple.
	Axis B/B+/MG-/MG/MG+/ R / R+ / YL- / YL / YL+ / G- / G / G+ / CY / CY+ / B-	Sélectionne l'axe.
	Hue -99 à +99 (±0)	Règle la teinte de la couleur utilisée pour la correction de matrice multiple.
	Saturation -99 à +99 (±0)	Règle la saturation de la couleur utilisée pour la correction de matrice multiple.
Maintenance Réglages d'entretien	Test Saw On/ Off	Active/désactive le signal test.

Menu Audio

Audio		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Audio Input Réglages d'entrée audio	CH1 Input Select INPUT1 / Internal MIC / Shoe 1	Commute la source d'entrée pour l'enregistrement sur le canal 1.
	CH2 Input Select INPUT1 / INPUT2 / Internal MIC / Shoe 2	Commute la source d'entrée pour l'enregistrement sur le canal 2.
	INPUT1 Reference -60dB / -50dB / -40dB	Règle le niveau d'enregistrement de référence pour l'entrée du microphone XLR à partir d'INPUT1.
	INPUT2 Reference -60dB / -50dB / -40dB	Règle le niveau d'enregistrement de référence pour l'entrée du microphone XLR à partir d'INPUT2.
	Audio Input Level 0 à +99	Règle le niveau d'entrée audio.
	CH1 Wind Filter On/ Off	Active/désactive le filtre de réduction anti-vent pour l'enregistrement sur le canal 1.
	CH2 Wind Filter On/ Off	Active/désactive le filtre de réduction anti-vent pour l'enregistrement sur le canal 2.
	Limiter Mode Off /-6dB/-9dB/-12dB/ -15dB/-17dB	Sélectionne la caractéristique du limiteur pour les forts signaux d'entrée lors du réglage manuel du niveau d'entrée audio.
	Mode AGC Mono /Stereo	Règle le mode automatique d'ajustement de niveau.
	AGC Spec -6dB /-9dB/-12dB/ -15dB/-17dB	Sélectionne la caractéristique AGC.
	1kHz Tone on Color Bars On/ Off	Active/désactive le signal de tonalité de référence de 1 kHz lors de l'affichage des barres de couleur.
	CH1 Level Audio Input Level / Side / Lvl+Side	Règle la combinaison des ajustements de niveau d'entrée audio activés pour le canal d'enregistrement 1.
	CH2 Level Audio Input Level / Side / Lvl+Side	Règle la combinaison des ajustements de niveau d'entrée audio activés pour le canal d'enregistrement 2.
	Audio Output Réglages de sortie audio	Monitor CH MIX / CH1 / CH2
Monitor Volume 0 à 15 (7)		Ajuste la sortie de niveau audio du moniteur vers le connecteur de casque et le haut-parleur intégré.
Headphone Out Mono /Stereo		Sélectionne le mode de sortie du connecteur de casque : monaural (Mono) ou stéréo (Stereo).
Alarm Volume 0 à 7 (4)		Ajuste le volume de l'alarme.
Output Limiter On/ Off		Active/désactive le limiteur de sortie audio.

Menu Video

Video		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Output On/Off Réglages de sortie vidéo	SDI On/Off	Active/désactive la sortie SDI.
	HDMI On/Off	Active/désactive la sortie HDMI.
Output Format Réglages du format de sortie	SDI	Règle la résolution de sortie SDI et HDMI.
	HDMI	Pour de plus amples informations concernant les réglages, reportez-vous à « <i>Formats vidéo et signaux de sortie</i> » (page 96).
Output Setting Réglages de mode de conversion de sortie	HDMI Target Device Recorder / Monitor	Règle le type de dispositif à entrée HDMI connecté à la sortie HDMI. Recorder : Applique les réglages SDI1 MLUT en mode Cine EI. Monitor : Applique les réglages SDI2 MLUT et Output Display en mode Cine EI.
	4K/2K à HD Conv. Edge Crop / Letter Box	Règle le 17:9 au mode de conversion de sortie vidéo 16:9.

Video		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Monitor LUT Réglages de Monitor LUT Disponible en mode Cine EI uniquement.	Category LUT / Look Profile / User 3D LUT	Règle le type de Look appliqué au Monitor LUT. LUT : Emet une vidéo avec le préréglage appliqué LUT ou User LUT. Look Profile : Emet une vidéo proche d'un film positif ou d'une vidéo qui est adaptée comme gradation de point de couleur de commencement, en sélectionnant un numéro Look. User 3D LUT : Emet une vidéo avec User 3D LUT appliqué.
	LUT Select P1 : 709(800%) P2 : HG8009G40 P3 : HG8009G33 P5 : S-Log3 U1 U2 U3 U4 U5 U6	Sélectionne le type LUT quand Monitor LUT >Category est réglé sur LUT. 709(800%) : Signal avec courbe de base ITU-R709 avec gamme dynamique étendue jusqu'à 800 %. HG8009G40 : Signal utilisant HyperGamma avec gamme dynamique de 800 %, limite blanche de 109 % et une carte grise de 18 % à 40 % de sortie vidéo. HG8009G33 : Signal utilisant HyperGamma avec gamme dynamique de 800 %, limite blanche de 109 % et carte grise de 18 % à 33 % de sortie vidéo. S-Log3 : Signal de journalisation avec gamme dynamique de 1 300 % qui reproduit des caractéristiques de film, proche de la courbe Cineon Log. (Activé lorsque Base Setting >Color Space dans le menu System est réglé sur SGamut3.Cine/SLog3) U1 à U6 : Signaux User LUT importés d'une carte SD.
	Look Profile Select 1 : LC-709 2 : LC-709typeA 3 : SLog2-709 4 : Cine+709	Sélectionne le type de profil Look, quand Monitor LUT >Category est réglé sur Look Profile.
	User 3D LUT Select User 3D-1 User 3D-2 User 3D-3 User 3D-4	Sélectionne le type d'utilisateur 3D LUT.
	SDI1 & Internal Rec MLUT On / MLUT Off	Sélectionne l'application ou non de Monitor LUT à la sortie vidéo SDI OUT1 et à la vidéo enregistrée sur des cartes mémoire XQD.
	SDI2 MLUT On / MLUT Off	Sélectionne l'application ou non de Monitor LUT à la sortie vidéo SDI OUT2.
	HDMI MLUT On / MLUT Off	Indique si Monitor LUT est appliqué ou non à la sortie vidéo HDMI.
	Visueur MLUT On / MLUT Off	Sélectionne l'application ou non de Monitor LUT à la sortie vidéo du viseur.

Video		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Output Display	SDI2	Sélectionne la superposition ou non des menus et des états sur le signal de sortie SDI et le signal de sortie HDMI.
Réglages du signal de sortie	On/Off	
	HDMI	
	On/Off	

Menu VF

VF		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
VF Setting Réglages du viseur	Brightness -99 à +99 (±0)	Permet d'ajuster la luminosité de l'image du viseur.
	Color Mode Color/B&W	Sélectionne le mode d'affichage du viseur dans le mode E-E/ enregistrement.
Peaking Réglages du contour	Setting On/Off	Active/désactive la fonction de réglage du contour.
	Peaking Type Normal / Color	Sélectionne le type de réglage du contour. Normal : réglage du contour normal Color : réglage de contour de couleur
	Frequency Normal/High	Sélectionne la fréquence de réglage du contour.
	Normal Peaking Level 0 à 99 (50)	Règle le niveau normal de réglage du contour.
	Color B&W / Red / Yellow / Blue	Sélectionne la couleur du signal de réglage du contour de couleur.
	Color Peaking Level 0 à 99 (50)	Règle le niveau de réglage du contour de couleur.
	Setting On/Off	Active/désactive la fonction des zébrures.
Zebra Réglages du motif de zébrures	Zebra Select 1 / 2 / Both	Sélectionne le type de motif de zébrures (Zebra 1, Zebra 2, Both).
	Zebra1 Level 50% à 107% (70%)	Définit le niveau d'affichage de Zebra 1.
	Zebra1 Aperture Level 1% à 20% (10%)	Définit le niveau d'ouverture de Zebra 1.
	Zebra2 Level 52% à 109% (100%)	Définit le niveau d'affichage de Zebra 2.

VF		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Marker Réglages d'affichage de repère	Setting On/Off	Active/désactive l'affichage de tous les repères.
	Color White / Yellow / Cyan / Green / Magenta / Red / Blue	Sélectionne la couleur du signal de repère.
	Center Marker 1 / 2 / 3 / 4 / Off	Active/désactive le repère central.
	Safety Zone On/Off	Active/désactive le repère de la zone de sécurité.
	Safety Area 80% / 90% / 92.5% / 95%	Sélectionne la taille du repère de la zone de sécurité (en tant que pourcentage de la taille totale de l'écran).
	Aspect Marker Line/Mask/Off	Sélectionne le type de marqueur de format.
	Aspect Mask 0 à 15 (12)	Règle le niveau du signal vidéo en dehors du marqueur, par rapport au signal à l'intérieur du marqueur, en tant que pourcentage.
	Aspect Safety Zone On/Off	Active/désactive le repère de la zone de sécurité.
	Aspect Safety Area 80% / 90% / 92.5% / 95%	Sélectionne la taille du repère de la zone de sécurité de format (en tant que pourcentage de la taille totale de l'écran).
	Aspect Select 4:3 / 1.66:1 / 1.85:1 / 2.35:1 / 2.4:1	Règle le mode en affichant le marqueur de format.
	User Box On/Off	Active/désactive l'affichage du curseur.
	User Box Width 3 à 479 (240)	Règle la largeur du curseur (distance du centre aux bords gauche et droit).
	User Box Height 3 à 269 (135)	Règle la hauteur du curseur (distance du centre aux bords haut et bas).
	User Box H Position -476 à +476 (0)	Règle la position horizontale du centre du curseur.
	User Box V Position -266 à +266 (0)	Règle la position verticale du centre du curseur.
	100% Marker On/Off	Active/désactive le repère 100 %.
Guide Frame On/Off	Active/désactive l'affichage du cadre guide.	

VF		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Display On/Off Réglages de l'élément d'affichage	Setting On/Off	Sélectionne les éléments à afficher dans le viseur.
	Shutter Setting On/Off	
	ND Filter Position On/Off	
	Gain Setting On/Off	
	Rec /Play Status On/Off	
	HXR-IFR5 Rec Control On/Off	
	Color Temp. On/Off	
	Frame Rate On/Off	
	Battery Remain On/Off	
	Timecode On/Off	
	Audio Manual On/Off	
	Audio Level Meter On/Off	
	Media Status On/Off	
	Focus Position Meter/Feet/Off	
	Iris Position On/Off	
	Zoom Position Number / Bar / Off	
	SteadyShot On/Off	
	Focus Mode On/Off	
	Focus Area Indicator On/Off	
	Focus Indicator On/Off	
	Auto Shutter On/Off	
	AGC On/Off	
	Auto Iris On/Off	
AE Mode On/Off		

Elément	Réglage de sous-éléments	Description
	Auto Exposure Level	On/Off
	White Balance Mode	On/Off
	SDI/HDMI Rec Control	On/Off
	Rec Format	On/Off
	Gamma	On/Off
	Timecode Lock	On/Off
	Wi-Fi Condition	On/Off
	Video Signal Monitor	Off / Waveform / Vector / Histogram
	Clip Name	On/Off
	Focus Assist Indicator	On/Off
	Focus Area Marker	On/Off
	Video Level Warning	On/Off
	Clip Number	On/Off
	GPS	On/Off
	Level Gauge	On/Off
	Lens Info	Meter/Feet/ Off
	Notice Message	On/Off

Menu TC/UB

TC/UB		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Timecode Réglages du code temporel	Mode Preset / Regen / Clock	Règle le mode de fonctionnement du code temporel. Preset : Commence à fonctionner à partir d'une valeur pré-réglée. Regen : Commence à fonctionner à partir du code temporel de la fin du plan précédent. Clock : Utilise l'horloge interne comme code temporel.
	Run Rec Run / Free Run	Rec Run : fonctionne uniquement en cours d'enregistrement. Free Run : fonctionne en permanence, quelle que soit l'opération réalisée par le caméscope.
	Setting	Règle le code temporel sur une valeur arbitraire. SET : règle la valeur.
	Reset Execute/Cancel	Réinitialise le code temporel sur 00:00:00:00. Execute : réinitialise le code temporel
	TC Format DF/NDF	Règle le format de code temporel. DF : mode temps réel NDF : mode temps non réel
	TC Display Réglages d'affichage des données temporelles	Display Select Timecode / Users Bit / Duration
Users Bit Paramètres liés aux bits d'utilisateur.	Mode Fix /Time	Règle le mode de bit d'utilisateur. Fix : utilise une valeur fixe arbitraire dans les bits d'utilisateur. Time : utilise la date et l'heure actuelles dans les bits d'utilisateur.
	Setting	Règle les bits d'utilisateur sur une valeur arbitraire.
HDMI TC Out	Setting On/Off	Règle s'il faut envoyer le code temporel vers des dispositifs à d'autres fins à l'aide de la sortie HDMI.

Menu Recording

Enregistrement

Elément	Réglage de sous-éléments	Description
S&Q Motion Réglages du mode ralenti et accéléré	Setting On/Off	Active/désactive le mode ralenti et accéléré.
	High Frame Rate Mode Off / Full Scan	Permet une imagerie à une vitesse supérieure à 60P. Off : L'imagerie à une vitesse supérieure à 60P est désactivée. Full Scan : Permet une imagerie à grande vitesse avec une taille d'image Super 35.
	Frame Rate Jusqu'à 240 ips	Règle la fréquence d'images pour la prise de vue au ralenti et accéléré (<i>page 43</i>).
Remarque		
La valeur initiale varie en fonction des réglages Codec, Country, Video Format et RAW Output Format.		
Picture Cache Rec Réglages du mode d'enregistrement de cache d'images	Setting On/Off	Active/désactive la fonction d'enregistrement de cache d'image.
	Cache Rec Time 0-2sec / 2-4sec / 4-6sec / 6-8sec / 8-10sec / 10-12sec / 12-14sec / 13-15sec	Règle le temps d'enregistrement de cache d'image, quand la fonction Picture Cache Rec est réglée sur On.
Simul Rec Réglages d'enregistrement simultané	Setting On/Off	Active/désactive la fonction d'enregistrement simultané et définit le support de destination d'enregistrement.
	Rec Button Set « Rec Button [SlotA SlotB] Handle Rec Button [SlotA SlotB] » / « Rec Button [SlotA] Handle Rec Button [SlotB] » / « Rec Button [SlotB] Handle Rec Button [SlotA] »	Assigne les touches d'enregistrement utilisées pour contrôler chaque support d'enregistrement.
SDI/HDMI Rec Control Réglages de contrôle d'enregistrement SDI/HDMI	Setting On/Off	Active/désactive le contrôle de démarrage/d'arrêt d'enregistrement pour un dispositif externe raccordé, à l'aide des sorties SDI/HDMI.

Menu Thumbnail

Thumbnail		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Display Clip Properties Afficher l'écran de propriétés de plans		Affiche l'écran de propriétés de plans.
Set Index Picture Réglages d'image d'index de plan		Règle l'image d'index d'un plan.
Thumbnail View Réglages d'écran miniature	Essence Mark Thumbnail All / Rec Start / Shot Mark1 / Shot Mark2 / Shot Mark3 / Shot Mark4 / Shot Mark5 / Shot Mark6 / Shot Mark7 / Shot Mark8 / Shot Mark9 / Shot Mark0	Affiche des miniatures d'images marquées de repères.
	Clip Thumbnail	Affiche des miniatures de plans enregistrés.
Set Shot Mark Réglages de repère de prise de vue	Add Shot Mark1	Ajoute le repère Shot Mark1.
	Delete Shot Mark1	Supprime le repère Shot Mark1.
	Add Shot Mark2	Ajoute le repère Shot Mark2.
	Delete Shot Mark2	Supprime le repère Shot Mark2.
Set Clip Flag Réglages de balises de plans	Add OK	Ajoute une balise OK.
	Add NG	Ajoute une balise NG.
	Add KEEP	Ajoute une balise KEEP.
	Delete Clip Flag	Supprime toutes les balises.
Lock/Unlock Clip Protection de plan	Select Clip	Sélectionne et verrouille/déverrouille un plan.
	Lock All Clips	Verrouille tous les plans.
	Unlock All Clips	Déverrouille tous les plans.
Delete Clip Supprime des plans	Select Clip	Supprime le plan sélectionné.
	All Clips	Supprime tous les plans affichés.
Filter Clips Réglages d'affichage du plan filtré	OK	Affiche uniquement les plans comportant une balise OK.
	NG	Affiche uniquement les plans comportant une balise NG.
	KEEP	Affiche uniquement les plans comportant une balise KEEP.
	None	Affiche uniquement les plans ne comportant pas de balise.
Customize View Réglages d'écran miniature	Thumbnail Caption Date Time / Time Code / Duration / Sequential Number	Commute l'information affichée sous les miniatures.

Menu Media

Media		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Update Media Met à jour les cartes mémoire	Media(A) Execute/Cancel	Met à jour le fichier de gestion sur la carte mémoire XQD dans la fente A. Execute : met à jour une carte
	Media(B) Execute/Cancel	Met à jour le fichier de gestion sur la carte mémoire XQD dans la fente B. Execute : met à jour une carte
Format Media Formate (initialise) les cartes mémoire	Media(A) Execute/Cancel	Initialise la carte mémoire XQD dans la fente A. Execute : initialise une carte
	Media(B) Execute/Cancel	Initialise la carte mémoire XQD dans la fente B. Execute : initialise une carte
	SD Card Execute/Cancel	Initialise la carte UTILITY SD. Execute : initialise une carte
Clip Réglages de noms de plans	Auto Naming Cam ID + Reel# / Title	Règle la méthode pour nommer les plans. Cam ID + Reel# : Camera ID + Reel Number + Shot Number + Date + chaîne aléatoire Title : Chaîne définie à l'aide du préfixe de titre + numéro de plan
	Camera ID A à Z	Règle l'ID de caméra quand Auto Naming est réglé sur Cam ID + Reel#.
	Reel Number 001 à 999	Règle la partie numérique de Reel Number quand Auto Naming est réglé sur Cam ID + Reel#.
	Camera Position C / L / R	Règle le préfixe de Shot Number quand Auto Naming est réglé sur Cam ID + Reel#.
	Title Prefix	Règle la portion de titre du nom de plan quand Auto Naming est réglé sur Title. (La valeur initiale est une identification spécifique à un modèle, comportant les trois derniers chiffres du numéro de série.) (La valeur est saisie à l'aide de l'écran de saisie de caractères (page 56).)
	Number Set 0001 à 9999	Règle la portion numérique du nom de plan quand Auto Naming est réglé sur Title.

Menu File

File		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
All File Réglages liés aux fichiers ALL.	Load SD Card Execute/Cancel	Charge un fichier ALL. Execute : charge un fichier
	Save SD Card Execute/Cancel	Sauvegarde un fichier ALL. Execute : sauvegarde un fichier
	File ID	Attribue un nom au fichier.
Scene File Réglages du fichier de scène	Recall Internal Memory Execute/Cancel	Charge un fichier de scène depuis la mémoire interne. Execute : charge un fichier
	Store Internal Memory Execute/Cancel	Sauvegarde un fichier de scène dans la mémoire interne. Execute : sauvegarde un fichier
	Load SD Card Execute/Cancel	Charge un fichier de scène depuis une carte SD. Execute : charge un fichier
	Save SD Card Execute/Cancel	Sauvegarde un fichier de scène sur une carte SD. Execute : sauvegarde un fichier
	File ID	Attribue un nom au fichier.
	Scene White Data On/Off	Règle l'application ou non des données d'équilibre des blancs lors du chargement de fichiers de scène.
User Menu Item Réglages d'éléments du menu User	Load SD Card Execute/Cancel	Charge les réglages du menu User sur une carte SD dans une mémoire interne. Execute : charge les réglages
	Save SD Card Execute/Cancel	Sauvegarde les réglages de menu User sur une carte SD. Execute : sauvegarde les réglages
	File ID	Affiche l'identification de fichier spécifiée pour le fichier chargé à l'aide de Load SD Card. Règle (édite) également l'identification de fichier lors de la sauvegarde d'un fichier à l'aide de ce menu.
User Gamma Réglages de fichiers gamma d'utilisateur	Current Settings	Affiche une liste des réglages de fichiers gamma d'utilisateur actuels (noms de fichiers).
	Load SD Card Execute/Cancel	Charge les réglages gamma d'utilisateur sur une carte SD dans une mémoire interne. Execute : charge le gamma
	Reset 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / All Valeur initiale : 709(800%)	Réinitialise les fichiers gamma d'utilisateur dans une mémoire interne aux valeurs par défaut. 1 à 5 : réinitialise le gamma d'utilisateur individuel All : réinitialise tous les gammas d'utilisateur
Monitor LUT Réglages de fichiers Monitor LUT	Current Settings	Affiche une liste des réglages actuels de fichiers Monitor LUT (noms de fichiers).
	Load SD Card Execute/Cancel	Charge les réglages de Monitor LUT d'une carte SD dans une mémoire interne. Execute : charge les réglages LUT
	Reset 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / All	Réinitialise les données de Monitor LUT dans une mémoire interne aux valeurs par défaut. 1 à 6 : réinitialise un Monitor LUT individuel All : réinitialise tous les Monitor LUT

File		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
Monitor 3D LUT Réglages de fichiers Monitor 3D LUT	Current Settings	Affiche une liste des réglages actuels de fichiers Monitor 3D LUT (noms de fichiers).
	Load SD Card Execute/Cancel	Charge les réglages de Monitor 3D LUT sur une carte SD dans une mémoire interne. Execute : charge les réglages 3D LUT
	Reset 1 / 2 / 3 / 4 / All	Réinitialise les données de Monitor 3D LUT dans une mémoire interne aux valeurs par défaut. 1 à 4 : réinitialise un Monitor 3D LUT individuel All : réinitialise tous les Monitor 3D LUT
Lens File Réglages du fichier d'objectif	White Offset R -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de correction du canal R de décalage d'équilibre des blancs dans le fichier d'objectif.
	White Offset B -99 à +99 (±0)	Règle la valeur de correction du canal B de décalage d'équilibre des blancs dans le fichier d'objectif.

Menu System

System		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Base Setting Réglages de base	Shooting Mode	Règle le mode de prise de vue.
	Custom / Cine EI	
	Color Space	Règle l'espace de couleur.
	S-Gamut3.Cine/SLog3 / S-Gamut3/SLog3 / Matrix	
Codec Réglages de codec	Select	Règle le mode d'enregistrement/de lecture.
	RAW / RAW & XAVC-I / RAW & XAVC-L / RAW & MPEG HD 422 / XAVC-I / XAVC-L / MPEG HD 422	Remarque RAW, RAW & XAVC-I, RAW & XAVC-L et RAW & MPEG HD 422 s'affichent quand une unité XDCA-FS7 est raccordée.
Rec Format Réglages du format d'enregistrement	Video Format	Règle le format d'enregistrement.
	<ul style="list-style-type: none"> Pour les systèmes NTSC : Lorsque Codec >Select est réglé sur XAVC-I. 3840x2160 59.94P 3840x2160 29.97P 3840x2160 23.98P 1920x1080 59.94P 1920x1080 59.94i 1920x1080 29.97P 1920x1080 23.98P Lorsque Codec >Select est réglé sur XAVC-L. 3840x2160 59.94P 3840x2160 29.97P 3840x2160 23.98P 1920x1080 59.94P 50 1920x1080 59.94i 50 1920x1080 59.94i 35 1920x1080 59.94i 25 1920x1080 29.97P 50 1920x1080 29.97P 35 1920x1080 23.98P 50 1920x1080 23.98P 35 Lorsque Codec >Select est réglé sur MPEG HD422. 1920x1080 59.94i 50 1920x1080 29.97P 50 1920x1080 23.98P 50 1280x720 59.94P 50 1280x720 29.97P 50 1280x720 23.98P 50 	<ul style="list-style-type: none"> Pour les systèmes PAL : Lorsque Codec >Select est réglé sur XAVC-I. 3840x2160 50P 3840x2160 25P 1920x1080 50P 1920x1080 50i 1920x1080 25P Lorsque Codec >Select est réglé sur XAVC-L. 3840x2160 50P 3840x2160 25P 1920x1080 50P 50 1920x1080 50P 35 1920x1080 50i 50 1920x1080 50i 35 1920x1080 50i 25 1920x1080 25P 50 1920x1080 25P 35 Lorsque Codec >Select est réglé sur MPEG HD422. 1920x1080 50i 50 1920x1080 25P 50 1280x720 50P 50 1280x720 25P 50
		Remarques
		<ul style="list-style-type: none"> « --- » est grisé lorsque Codec >Select est réglé sur RAW. Les valeurs fixées sont grisées lorsque Codec >Select est réglé sur RAW & XAVC-I, RAW & XAVC-L, ou RAW & MPEG HD 422.

System		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
	RAW Output Format • Pour les systèmes NTSC : Lorsque Codec >Select est réglé sur un élément qui comprend RAW. 4096×2160 59.94P 4096×2160 29.97P 4096×2160 23.98P 2160×1080 59.94P 2160×1080 29.97P 2160×1080 23.98P • Pour les systèmes PAL : Lorsque Codec >Select est réglé sur un élément qui comprend RAW. 4096×2160 50P 4096×2160 25P 2160×1080 50P 2160×1080 25P	Règle le format d'enregistrement pour un enregistreur RAW externe.
Genlock Réglages du verrouillage de la synchronisation	Reference Internal / External(HD) / External(SD)	Affiche l'état de verrouillage de la synchronisation. Affiche le type de signal si le verrouillage de la synchronisation est appliqué. Internal : verrouillage de la synchronisation externe non appliqué. External(HD) : verrouillage de la synchronisation au signal HD. External(SD) : verrouillage de la synchronisation au signal SD.
Assignable Button Réglages de touches personnalisables	<1> à <6> Off / Marker / Zebra / Peaking / Video Signal Monitor / Focus Magnifier x4/x8 / Focus Magnifier x4 / Focus Magnifier x8 / VF Mode / IRIS / Push Auto Iris / AGC / Push AGC / SHUTTER / Auto Exposure Level / Spotlight / Backlight / ATW / ATW Hold / Push AF/Focus Hold / SteadyShot / Color Bars / User Menu / Rec Lamp / S&Q Motion / Picture Cache Rec / Rec Review / Thumbnail / Shot Mark1 / Shot Mark2 / Clip Flag OK / Clip Flag NG / Clip Flag Keep / DURATION/TC/U-BIT / High/Low Key	Attribue des fonctions aux touches personnalisables. Marker : Active/désactive la fonction de marqueur. Zebra : Active/désactive la fonction des zébrures. Peaking : Active/désactive la fonction de réglage du contour. Video Signal Monitor : Commute l'affichage du signal vidéo (histogramme, etc.). Focus Magnifier x4/x8 : Focus Magnifier x4 : Focus Magnifier x8 : Active/désactive la fonction d'agrandissement de la mise au point. VF Mode : Commute l'affichage du viseur entre couleur et noir et blanc. IRIS : Commute la fonction de diaphragme entre automatique et manuel. Push Auto Iris : Active la fonction de diaphragme automatique pendant l'activation de la touche. AGC : Active/désactive la fonction AGC.

System		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
		<p>Push AGC : Active la fonction AGC pendant l'activation de la touche.</p> <p>SHUTTER : Commute la fonction d'obturateur entre automatique et manuel.</p> <p>Auto Exposure Level : Ouvre l'écran Auto Exposure Level.</p> <p>Spotlight : Bascule entre les fonctions Spotlight et Standard.</p> <p>Backlight : Bascule entre les fonctions Backlight et Standard.</p> <p>ATW : Active/désactive la fonction ATW.</p> <p>ATW Hold : Met la fonction ATW en pause.</p> <p>Push AF/Focus Hold : Exécute la fonction Push Auto Focus ou la fonction Focus Hold.</p> <p>SteadyShot : Commute entre Active SteadyShot, SteadyShot, et Off.</p> <p>Color Bars : Active/désactive les barres de couleur.</p> <p>User Menu : Ouvre/ferme le User Menu.</p> <p>Rec Lamp : Active/désactive l'indicateur d'enregistrement.</p> <p>S&Q Motion : Active/désactive le mode ralenti et accéléré.</p> <p>Picture Cache Rec : Active/désactive le mode d'enregistrement de cache d'image.</p> <p>Rec Review : Active/désactive la fonction Rec Review.</p> <p>Thumbnail : Ouvre/ferme l'écran de miniatures.</p> <p>Shot Mark1 : Exécute la fonction Add Shot Mark1.</p> <p>Shot Mark2 : Exécute la fonction Add Shot Mark2.</p> <p>Clip Flag OK : Exécute la fonction Add OK. Appuyez deux fois pour exécuter Delete Clip Flag.</p> <p>Clip Flag NG : Exécute la fonction Add NG. Appuyez deux fois pour exécuter Delete Clip Flag.</p> <p>Clip Flag Keep : Exécute la fonction Add KEEP. Appuyez deux fois pour exécuter Delete Clip Flag.</p> <p>DURATION/TC/U-BIT : Commute entre Time Code, Users Bit et Duration.</p> <p>High/Low Key : Commute entre High Key, Low Key et Off.</p>

System		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Assignable Dial Réglages de molettes personnalisables	Assignable Dial Off / ISO/Gain/EI / IRIS / Focus / Audio Input Level	Assigne des fonctions à la molette personnalisable sur la télécommande à poignée. ISO/Gain/EI : ajuste le gain ou EI. IRIS : ajuste le diaphragme. Focus : ajuste la mise au point. Audio Input Level : ajuste le niveau audio.
	IRIS Dial (Mêmes réglages que pour Assignable Dial)	Assigne des fonctions à la molette IRIS.
	Assignable Dial Direction Normal / Opposite	Règle le sens de rotation de la molette personnalisable sur la télécommande à poignée. Normal : tourne vers l'avant. Opposite : tourne dans le sens opposé.
	IRIS Dial Direction Normal / Opposite	Règle la direction de rotation de la molette IRIS. Normal : tourne vers l'avant. Opposite : tourne dans le sens opposé.
Rec Lamp Réglages d'indicateur d'enregistrement	Rec Lamp On/Off	Active/désactive l'indicateur d'enregistrement.
Fan Control Réglages de mode de commande du ventilateur	Fan Control Mode Auto / Minimum / Off in Rec	Règle le mode de commande du ventilateur du caméscope. Remarque Même lorsque « Off in Rec » est sélectionné, le ventilateur fonctionnera si la température interne du caméscope dépasse une certaine valeur.
HOLD Switch Setting Réglages du commutateur Hold	with Rec Button On/Off	Règle le verrouillage ou non de la touche d'enregistrement.
	with Hand Grip Remote On/Off	Règle s'il faut verrouiller le fonctionnement de la télécommande à poignée.
Lens Réglages d'objectif	Zoom Ring Direction Left(W)/Right(T) / Right(W)/ Left(T)	Règle la direction du fonctionnement de la bague de zoom. Remarque Activé uniquement lors de l'utilisation d'un objectif à monture E prenant en charge le changement de direction de la bague de zoom.
	Distortion Comp. Auto / Off	Active/désactive la compensation automatique de distorsion. Remarques <ul style="list-style-type: none"> • Non disponible en mode d'enregistrement de cache d'image ou pendant l'enregistrement. • La compensation de distorsion n'est pas appliquée pendant l'enregistrement QFHD.
Language Réglages de langue	Select	Règle la langue d'affichage. SET : règle la langue.

System		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
Clock Set Réglages de l'horloge interne	Time Zone UTC 12:00 Kwajalein à UTC +14:00	Règle le décalage horaire par rapport au temps universel, par incréments de 30 minutes.
	Date Mode YYMMDD/MMDDYY/ DDMMYY	Sélectionne le format d'affichage pour les dates. YYMMDD : année, mois, jour MMDDYY : mois, année, jour DDMMYY : jour, mois, année
	12H/24H 12H/ 24H	Sélectionne le format d'affichage de l'horloge. 12H : mode 12 heures 24H : mode 24 heures
	Date	Règle la date actuelle. SET : règle la valeur.
	Time	Règle l'heure actuelle. SET : règle la valeur.
Country Réglages de région	NTSC/PAL Area NTSC Area / PAL Area	Règle la région d'utilisation.
Hours Meter Réglages du compteur horaire	Hours (System)	Affiche les heures d'utilisation cumulées (ne peut pas être réinitialisé).
	Hours(Reset)	Affiche les heures d'utilisation cumulées (peut être réinitialisé).
	Reset Execute/Cancel	Réinitialise l'affichage de Hours (Reset) à 0. Execute : réinitialisation
Basic Authentication Réglages d'authentification de réseau de base	User Name (admin)	Règle le nom d'utilisateur souhaité, composé d'1 à 16 caractères. SET : règle la valeur.
	Password (pxw-fs7)	Règle un mot de passe, composé d'1 à 16 caractères. SET : règle la valeur.
Wi-Fi Réglages de connexion par LAN sans fil	Wi-Fi Enable/ Disable	Permet d'activer (Enable) ou de désactiver (Disable) la connexion Wi-Fi.
	SSID & Password	Affiche le SSID et le mot de passe.
	Wi-Fi Direct Connection Execute/Cancel	Lance une connexion au réseau « Wi-Fi Direct ». Execute : connecte
	Client	Affiche des informations concernant le dispositif client connecté (le nom du modèle et l'adresse MAC).
	IP Address 192.168.1.1	Affiche l'adresse IP du caméscope. Remarque Ne s'affiche pas lors de l'utilisation du CBK-WA100.
	Subnet Mask 255.255.0.0	Affiche le masque de sous-réseau. Remarque Ne s'affiche pas lors de l'utilisation du CBK-WA100.
	MAC Address	Affiche l'adresse MAC du module Wi-Fi raccordé au caméscope.
	Regenerate Password Execute/Cancel	Crée un nouveau mot de passe. Execute : défilement
GPS Réglages GPS	GPS On/Off	Active/désactive la fonction GPS. Remarque Le module GPS est intégré à la poignée.

System		
Élément	Réglage de sous-éléments	Description
IR Remote Réglages de télécommande	Setting On/Off	Active/désactive la commande à partir de la télécommande infrarouge fournie.
Camera Battery Alarm Réglages d'alarme de basse tension de batterie	Low BATT 5% / 10% / 15% / ... / 45% / 50% BATT Empty 3% à 7%	Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de basse tension de batterie (par incréments de 5 %). Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de batterie vide.
Camera DC IN Alarm Réglages d'alarme de tension en entrée	DC Low Voltage1 11.5 V à 17.0 V DC Low Voltage2 11.0 V à 14.0 V	Règle la tension nécessaire pour déclencher l'affichage d'une alarme de basse tension en entrée DC IN. Règle la tension nécessaire pour déclencher l'affichage d'une alarme de tension insuffisante en entrée DC IN.
Ext. Unit Battery Alarm Réglages de la batterie de XDCA-FS7	Near End:Info Battery 5% à 100% End:Info Battery 0% à 5% Near End:Sony Battery 11.5V à 17.0V End:Sony Battery 11.0V à 11.5V Near End:Other Battery 11.5V à 17.0V (11.8V) End:Other Battery 11.0V à 14.0V Detected Battery	Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de basse tension de batterie Info-Lithium (par incréments de 5 %). Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de batterie Info-Lithium vide et pour arrêter l'accès au support. Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de basse tension de batterie pour une batterie autre qu'une batterie Info-Lithium. Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de batterie vide pour une batterie autre qu'une batterie Info-Lithium et pour arrêter l'accès au support. Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de basse tension de batterie pour une batterie Anton/Bauer. Règle le niveau de batterie devant rester pour déclencher l'affichage d'une alarme de batterie vide pour une batterie Anton/Bauer et pour arrêter l'accès au support. Affiche le type de batterie connectée à l'unité XDCA-FS7. Si une batterie est connectée à l'unité XDCA-FS7, « Info Battery », « Sony Battery » ou « Other Battery » s'affiche. Si une source CC est connectée, « DC IN » s'affiche. En cas d'alimentation par batterie ou source CC raccordée au caméscope, « --- » s'affiche.
Ext. Unit DC IN Alarm Réglages d'alarme de tension en entrée de XDCA-FS7	DC Low Voltage1 11.5V à 17.0V DC Low Voltage2 11.0V à 14.0V	Règle la tension nécessaire pour déclencher l'affichage d'une alarme de basse tension en entrée DC IN. Règle la tension nécessaire pour déclencher l'affichage d'une alarme de tension insuffisante en entrée DC IN.
All Reset Réinitialise les réglages par défaut	Reset Execute/Cancel	Réinitialise tous les réglages à leurs valeurs par défaut. Execute : réinitialisation

System		
Elément	Réglage de sous-éléments	Description
APR Exécute l'APR	APR Execute/Cancel	Exécute l'APR (restauration automatique des pixels) pour l'ajustement automatique du capteur d'images. Execute : défilement
Remarque		
Fixez toujours le capuchon de l'objectif avant d'exécuter l'APR.		
Camera Config Réglages de sortie par conversion descendante	HD/2K Modulation High / Low	Règle la bande passante de sortie de conversion descendante pour la conversion vers HD et 2K
Version Affiche la version	Number x.xx	Affiche la version du logiciel du caméscope.
	Version Up Execute/Cancel	Met le caméscope à niveau.* Execute : défilement * La mise à niveau met le logiciel du caméscope à jour.
	Ext. Unit Version Number x.xx	Affiche la version du logiciel de l'unité XDCA-FS7.
	Ext. Unit Version Up Execute/Cancel	Met l'unité XDCA-FS7 à niveau.* Execute : défilement * La mise à niveau met le logiciel de l'unité XDCA-FS7 à jour.

Connexion des moniteurs externes et des dispositifs d'enregistrement

Pour afficher les images enregistrées/lues sur un moniteur externe, sélectionnez le signal de sortie du caméscope et utilisez un câble approprié pour le moniteur à raccorder.

Vous pouvez également raccorder des dispositifs d'enregistrement, tels qu'un magnétoscope, et enregistrer le signal de sortie depuis le caméscope.

Vous pouvez afficher les mêmes informations qui sont visibles dans le viseur, telles que les informations d'état et les menus, sur un moniteur externe. Réglez Output Display (*page 73*) dans le menu Video sur « On » pour le type de signal à émettre au moniteur correspondant.

Connecteur SDI OUT (de type BNC)

Activez/désactivez la sortie et réglez le format de sortie en utilisant le menu Video (*page 71*).

Utilisez un câble coaxial de 75 Ω disponible dans le commerce pour le branchement.

Remarque

Vérifiez que le branchement entre le caméscope et le dispositif externe est mis à la terre avant d'allumer les dispositifs.

(Il est recommandé d'allumer le caméscope et le dispositif externe après avoir branché le câble coaxial de 75 Ω.)

Si le dispositif externe doit être raccordé au caméscope pendant que la caméscope est allumé, raccordez d'abord le câble coaxial de 75 Ω au dispositif externe, puis raccordez-le au caméscope.

Pour commencer l'enregistrement sur le caméscope et sur le dispositif externe de manière simultanée

Lorsque la sortie de signal SDI est activée, réglez SDI/HDMI Rec Control (*page 79*) >Setting dans le menu Recording sur « On » pour activer la sortie d'un signal de déclenchement REC vers le dispositif externe raccordé au connecteur SDI OUT. Cela permettra de synchroniser l'enregistrement sur le dispositif externe avec le caméscope.

Remarque

Si un dispositif externe raccordé ne prend pas en charge le signal de déclenchement REC, le dispositif ne peut pas être utilisé.

Connecteur HDMI OUT (connecteur de type A)

Activez/désactivez la sortie et réglez le format de sortie en utilisant le menu Video (*page 71*).

Utilisez un câble HDMI haute vitesse disponible dans le commerce pour le branchement.

Sélectionnez le type dispositif raccordé grâce à HDMI Target Device (*page 106*) dans le menu Video.

Connecteur RAW OUT (de type BNC)

Le fait de fixer l'unité d'extension XDCA-FS7 au caméscope permet de prendre en charge un enregistreur RAW externe, tel que le AXS-R5, à raccorder au connecteur RAW OUT du XDCA-FS7 (*page 31*).

Synchronisation externe

Pendant une prise de vue avec plusieurs caméscopes, ces derniers peuvent être synchronisés sur un signal de référence spécifique ou des codes temporels synchronisés via le connecteur de synchronisation des unités XDCA-FS7 (page 12) fixées aux caméscopes.

Remarque

Le pack batterie du caméscope ne peut pas être utilisé quand une unité XDCA-FS7 est fixée au caméscope. Vous devez raccorder un pack batterie à l'unité XDCA-FS7 ou brancher l'appareil sur une source d'alimentation externe.

Synchronisation de la phase des signaux vidéo (synchronisation)

Activez la synchronisation en fournissant un signal de référence au connecteur de synchronisation (page 12) des unités XDCA-FS7 connectées aux caméscopes.

Les signaux de référence pouvant être utilisés varient en fonction de la fréquence d'images du format d'enregistrement sélectionné.

Pour la région NTSC

Fréquence d'images du format d'enregistrement	Signaux de référence valides
59.94P	1920 × 1080 59.94i 720 × 486 59.94i 1280 × 720 59.94P
29.97P	1920 × 1080 59.94i 720 × 486 59.94i
23.98P	1920 × 1080 47.95i (23.98PsF)
59.94i	1920 × 1080 59.94i 720 × 486 59.94i

Pour la région PAL

Fréquence d'images du format d'enregistrement	Signaux de référence valides
50P	1920 × 1080 50i 720 × 576 50i 1280 × 720 50P
25P	1920 × 1080 50i 720 × 576 50i
50i	1920 × 1080 50i 720 × 576 50i

Remarques

- Si le format d'enregistrement sélectionné est 1280×720 60P, vous devez fournir un signal vidéo et un signal temporel.
- Si le signal de référence est instable, la synchronisation ne peut pas être achevée.
- La sous-porteuse n'est pas synchronisée.

Verrouillage du code temporel sur d'autres dispositifs

Réglez l'appareil fournissant le code temporel sur un mode dans lequel la sortie de code temporel continue à défiler (comme Free Run ou Clock).

1 Réglez Timecode dans le menu TC/UB de la manière suivante.

Mode : prédéfini

Défilement : défilement libre

2 Appuyez sur la touche personnalisable (page 42) à laquelle la fonction DURATION/TC/U-BIT consistant à afficher le code temporel sur l'écran est attribuée.

3 Vérifiez que le commutateur TC IN/OUT (page 12) sur le XDCA-FS7 est réglé sur la position IN, et fournissez un signal vidéo de référence HD ou SD et un code temporel synchronisé avec le signal vidéo sur les connecteurs de synchronisation et TC IN/OUT, respectivement.

Le générateur de code temporel du caméscope acquiert le verrou avec le code temporel de référence et « EXT-LK » apparaît à l'écran. Une fois que 10 secondes environ se sont écoulées après le verrouillage du code temporel, l'état de verrouillage externe est maintenu, même si la source de code temporel de référence externe est déconnectée.

Remarques

- Vérifiez que le code temporel de référence et le signal vidéo de référence fournis sont en relation de phase conforme à la norme de code temporel SMPTE.
- Lors de l'utilisation d'un verrou externe, le code temporel acquiert instantanément le verrou avec le code temporel externe et la valeur de code temporel externe apparaît dans la zone d'affichage des données. Cependant, ne commencez pas immédiatement l'enregistrement. Patientez quelques secondes le temps

que le générateur de code temporel se stabilise avant l'enregistrement.

- Si la fréquence du signal vidéo de référence et la fréquence d'images sur le caméscope ne sont pas les mêmes, un verrou ne peut pas être acquis et le caméscope ne fonctionnera pas correctement. Si cela se produit, le code temporel n'acquerra pas de verrou correctement avec le code temporel externe.
- Si la source de code temporel externe est déconnectée, le code temporel peut changer d'une image par heure, par rapport au code temporel de référence.

Pour déverrouiller le verrou externe

Changez le réglage Timecode dans le menu TC/UB ou éteignez le caméscope.

Le verrou externe est également déverrouillé si vous commencez l'enregistrement en mode ralenti et accéléré.

Synchronisation du code temporel d'un autre dispositif avec le code temporel du caméscope

Réglez l'appareil fournissant le code temporel sur un mode dans lequel la sortie de code temporel continue à défiler (comme Free Run ou Clock).

- 1 Réglez le code temporel du caméscope en utilisant Timecode (page 78) dans le menu TC/UB.**
- 2 Vérifiez que le commutateur TC IN/OUT (page 12) est réglé sur la position OUT, et connectez le connecteur TC IN/OUT et le connecteur de synchronisation (page 12) sur l'entrée de code temporel et l'entrée de signal de référence, respectivement, du dispositif que vous souhaitez synchroniser.**

Gestion/Édition de plans grâce à un ordinateur

Connexion à l'aide d'un câble USB

Utilisation d'un lecteur de carte XQD (en option)

Raccordez un lecteur de cartes XQD MRW-E80 (en option) à l'aide d'un câble USB, et insérez une carte mémoire dans le logement. La carte mémoire est reconnue comme un lecteur d'extension de l'ordinateur.

Utilisation du mode de stockage de masse

Raccordez le caméscope à l'aide d'un câble USB, et insérez une carte mémoire dans le logement. La carte mémoire est reconnue comme un lecteur d'extension de l'ordinateur.

- 1 Placez le commutateur POWER du caméscope sur ON.**

Un message apparaît sur l'écran ou sur le viseur, vous demandant si vous souhaitez activer la connexion USB.

Remarque

Le message de confirmation de connexion USB n'est pas affiché tant qu'un autre message de confirmation ou de progression est affiché, par exemple, lors du formatage ou de la restauration d'une carte mémoire XQD.

Le message de confirmation est affiché lorsque l'exécution du formatage ou de la restauration est terminée. Le message de confirmation USB n'est pas non plus affiché lorsque l'écran des propriétés du plan est affiché. Le message est affiché lorsque le traitement se termine ou lorsque vous revenez à l'écran de miniatures.

- 2 Tournez la molette SEL/SET et sélectionnez Execute.**

- 3** **Sous Windows, vérifiez que la carte est ajoutée en tant que disque amovible dans la fenêtre « Poste de travail ».**
Sous Mac, vérifiez que le dossier appelé « NO NAME » ou « Untitled » (éditable) est créé sur le bureau.

Remarques

- N'effectuez pas les opérations suivantes si la lampe d'accès est allumée en rouge.
 - Mise hors tension
 - Déconnexion du cordon d'alimentation
 - Retrait de la carte mémoire XQD
 - Déconnexion du câble USB
- Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les ordinateurs.

Utilisation de systèmes de montage non linéaire

Dans un système de montage non linéaire, un logiciel de montage (en option) qui prend en charge les formats enregistrés par le caméscope est nécessaire.

Utilisez un logiciel d'application dédié pour enregistrer au préalable les plans que vous souhaitez éditer sur le disque dur de votre ordinateur.

Précautions d'utilisation

Le ventilateur est une pièce consommable qui nécessitera un remplacement périodique. Lorsque vous utilisez l'appareil à température ambiante, le cycle de remplacement est d'environ 5 ans.

Mais, ce cycle de remplacement ne représente qu'une indication et ne garantit pas la durée de vie de ce consommable. Pour plus de détails sur le remplacement de ces pièces, veuillez contacter votre revendeur.

Si l'appareil est soudainement déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud, ou si la température ambiante augmente brusquement, de l'humidité peut se former sur la surface externe de l'appareil et/ou à l'intérieur de l'appareil. Ce phénomène est connu sous le nom de condensation. Si de la condensation se produit, mettez l'appareil hors tension et patientez le temps que la condensation disparaisse avant d'utiliser l'appareil. L'utilisation de l'appareil avec de la condensation pourrait endommager l'appareil.

L'écran LCD intégré à cet appareil est fabriqué avec une technologie de haute précision, ce qui permet d'obtenir un taux d'au moins 99,99% de pixels qui fonctionnent. Ainsi, un infime pourcentage de pixels peut être « bloqué », c'est à dire toujours éteint (noir), toujours éclairé (rouge, vert ou bleu), ou clignotant. En outre, après une longue période d'utilisation, en raison des caractéristiques physiques de l'afficheur à cristaux liquides, de tels pixels « bloqués » peuvent apparaître spontanément. Ces problèmes ne sont pas graves. Notez que ces problèmes n'ont aucun effet sur les données enregistrées.

La borne de batterie de cet appareil (le connecteur pour les packs batterie et les adaptateurs CA) est une pièce consommable.

L'appareil risque de ne pas être alimenté correctement si les broches de la borne de batterie sont cintrées ou déformées par les chocs ou les vibrations, ou si elles sont touchées par la corrosion en raison d'une utilisation prolongée en extérieur.

Des inspections périodiques sont recommandées pour que l'appareil continue à fonctionner correctement et pour prolonger la durée de son utilisation.

Contactez un vendeur ou un technicien Sony pour plus d'informations sur les inspections.

A propos de la batterie rechargeable intégrée

Le caméscope possède une batterie rechargeable intégrée afin de stocker la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque le caméscope est éteint. La batterie rechargeable sera entièrement déchargée après environ **3 mois** si l'adaptateur CA n'est pas branché ou si le caméscope est utilisé sans que le pack batterie ne soit fixé. Utilisez votre caméscope après avoir chargé la batterie.

Cependant, même si la batterie rechargeable intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté, tant que vous n'enregistrez pas la date et l'heure.

Formats de sortie et limites

Formats vidéo et signaux de sortie

Les réglages par défaut sont affichés en gras (par exemple, **2048×1080P (Level A)**).

Formats de sortie du connecteur SDI OUT

Lorsque Country >NTSC/PAL Area dans le menu System est réglé sur NTSC Area

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie SDI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 4096×2160 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 59.94P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 59.94P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 59.94P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 59.94P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
RAW Output Format 4096×2160 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 59.94P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1280×720 59.94P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 59.94P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 59.94P Level-B
	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P
RAW Output Format –	–	4096×2160P	Pas de sortie
Video Format 3840×2160 59.94P	–	3840×2160P	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 59.94P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
RAW Output Format 2048×1080 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 59.94P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 59.94P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 59.94P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 59.94P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie SDI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 2048×1080 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 59.94P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1280×720 59.94P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 59.94P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 59.94P Level-B
	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P
RAW Output Format –	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 59.94P Level-A
Video Format 1920×1080 59.94P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 59.94P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 59.94P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
	–	720×480i	Pas de sortie
	–	720×480P	Pas de sortie
RAW Output Format –	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
Video Format 1920×1080 59.94i	–	720×480i	Pas de sortie
	–	720×480P	Pas de sortie
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P
Video Format 1280×720 59.94P	–	720×480i	Pas de sortie
	–	720×480P	Pas de sortie
RAW Output Format 4096×2160 29.97P	2048×1080PsF	–	2048×1080 29.97PsF
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 29.97P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
RAW Output Format –	–	4096×2160P	Pas de sortie
Video Format 3840×2160 29.97P	–	3840×2160P	Pas de sortie
	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
RAW Output Format 2048×1080 29.97P	2048×1080PsF	–	2048×1080 29.97PsF
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 29.97P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
RAW Output Format –	2048×1080PsF	–	2048×1080 29.97PsF
Video Format 1920×1080 29.97P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
	–	720×480i	Pas de sortie
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P (2-2RP)
Video Format 1280×720 29.97P	–	720×480i	Pas de sortie

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie SDI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 4096×2160 23.98P	2048×1080PsF	–	2048×1080 23.98PsF
	1920×1080PsF	–	1920×1080 23.98PsF
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 23.98P	–	1920×1080P	Pas de sortie
RAW Output Format –	–	4096×2160P	Pas de sortie
	–	3840×2160P	Pas de sortie
Video Format 3840×2160 23.98P	1920×1080PsF	–	1920×1080 23.98PsF
	–	1920×1080P	Pas de sortie
RAW Output Format 2048×1080 23.98P	2048×1080PsF	–	2048×1080 23.98PsF
	1920×1080PsF	–	1920×1080 23.98PsF
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 23.98P	–	1920×1080P	Pas de sortie
RAW Output Format –	2048×1080PsF	–	2048×1080 23.98PsF
	1920×1080PsF	–	1920×1080 23.98PsF
Video Format 1920×1080 23.98P	–	1920×1080P	Pas de sortie
	1920×1080i (2-3PD)	1920×1080i (2-3PD)	1920×1080 59.94i (2-3PD)
	–	720×480i (2-3PD)	Pas de sortie
	–	720×480i (2-3PD)	Pas de sortie
RAW Output Format –	1280×720P (2-3PD)	1280×720P (2-3PD)	1280×720 59.94P (2-3PD)
	–	720×480i (2-3PD)	Pas de sortie

Lorsque Country >NTSC/PAL Area dans le menu System est réglé sur PAL Area

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie SDI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 4096×2160 50P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 50P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 50P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 50P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 50P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
RAW Output Format 4096×2160 50P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 50P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1280×720 50P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 50P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 50P Level-B
	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P
RAW Output Format –	–	4096×2160P	Pas de sortie
Video Format 3840×2160 50P	–	3840×2160P	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 50P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
RAW Output Format 2048×1080 50P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 50P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 50P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 50P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 50P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
RAW Output Format 2048×1080 50P	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 50P Level-A
Video Format (valeur fixe) 1280×720 50P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 50P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 50P Level-B
	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie SDI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format –	2048×1080P (Level A)	–	2048×1080 50P Level-A
Video Format 1920×1080 50P	2048×1080P (Level B)	–	2048×1080 50P Level-B
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P Level-A
	1920×1080P (Level B)	–	1920×1080 50P Level-B
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
	–	720×576i	Pas de sortie
	–	720×576P	Pas de sortie
RAW Output Format –	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
Video Format 1920×1080 50i	–	720×576i	Pas de sortie
	–	720×576P	Pas de sortie
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P
Video Format 1280×720 50P	–	720×576i	Pas de sortie
	–	720×576P	Pas de sortie
RAW Output Format 4096×2160 25P	2048×1080PsF	–	2048×1080 25PsF
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 25P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
RAW Output Format –	–	4096×2160P	Pas de sortie
Video Format 3840×2160 25P	–	3840×2160P	Pas de sortie
	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
RAW Output Format 2048×1080 25P	2048×1080PsF	–	2048×1080 25PsF
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 25P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
RAW Output Format –	2048×1080PsF	–	2048×1080 25PsF
Video Format 1920×1080 25P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
	–	720×576i	Pas de sortie
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P (2-2RP)
Video Format 1280×720 25P	–	720×576i	Pas de sortie

Formats de sortie du connecteur HDMI OUT

Lorsque Country >NTSC/PAL Area dans le menu System est réglé sur NTSC Area

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie HDMI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 4096×2160 59.94P Video Format (valeur fixe) 1920×1080 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
RAW Output Format 4096×2160 59.94P Video Format (valeur fixe) 1280×720 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P
RAW Output Format – Video Format 3840×2160 59.94P	–	4096×2160P	4096×2160 59.94P
	–	3840×2160P	3840×2160 59.94P
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
RAW Output Format 2048×1080 59.94P Video Format (valeur fixe) 1920×1080 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
RAW Output Format 2048×1080 59.94P Video Format (valeur fixe) 1280×720 59.94P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie HDMI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format –	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
Video Format 1920×1080 59.94P	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 59.94P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
	–	720×480i	720×480 59.94i
	–	720×480P	720×480 59.94P
RAW Output Format –	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 59.94i
Video Format 1920×1080 59.94i	–	720×480i	720×480 59.94i
	–	720×480P	720×480 59.94P
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P
Video Format 1280×720 59.94P	–	720×480i	720×480 59.94i
	–	720×480P	720×480 59.94P
RAW Output Format 4096×2160 29.97P	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 29.97P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
RAW Output Format –	–	4096×2160P	4096×2160 29.97P
Video Format 3840×2160 29.97P	–	3840×2160P	3840×2160 29.97P
	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
RAW Output Format 2048×1080 29.97P	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format (valeur fixe) 1280×720 29.97P	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P (2-2RP)
RAW Output Format –	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format 1920×1080 29.97P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 29.97PsF
	–	720×480i	720×480 59.94i (PsF)
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 59.94P (2-2RP)
Video Format 1280×720 29.97P	–	720×480i	720×480 59.94i (PsF)
RAW Output Format 4096×2160 23.98P	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 23.98P	1920×1080PsF	–	Pas de sortie
	–	1920×1080P	1920×1080 23.98P (Pure)
RAW Output Format –	–	4096×2160P	4096×2160 23.98P
Video Format 3840×2160 23.98P	–	3840×2160P	3840×2160 23.98P
	1920×1080PsF	–	Pas de sortie
	–	1920×1080P	1920×1080 23.98P (Pure)

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie HDMI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 2048×1080 23.98P	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
	1920×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 23.98P	–	1920×1080P	1920×1080 23.98P (Pure)
RAW Output Format –	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
	1920×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format 1920×1080 23.98P	–	1920×1080P	1920×1080 23.98P (Pure)
	1920×1080i (2-3PD)	1920×1080i (2-3PD)	1920×1080 59.94i (2-3PD)
	–	720×480i (2-3PD)	720×480 59.94i (2-3PD)
	–	720×480i (2-3PD)	720×480 59.94i (2-3PD)
RAW Output Format –	1280×720P (2-3PD)	1280×720P (2-3PD)	1280×720 59.94P (2-3PD)
	–	720×480i (2-3PD)	720×480 59.94i

Lorsque Country >NTSC/PAL Area dans le menu System est réglé sur PAL Area

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie HDMI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format 4096×2160 50P Video Format (valeur fixe) 1920×1080 50P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
RAW Output Format 4096×2160 50P Video Format (valeur fixe) 1280×720 50P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P
RAW Output Format – Video Format 3840×2160 50P	–	4096×2160P	4096×2160 50P
	–	3840×2160P	3840×2160 50P
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
RAW Output Format 2048×1080 50P Video Format (valeur fixe) 1920×1080 50P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
RAW Output Format 2048×1080 50P Video Format (valeur fixe) 1280×720 50P	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P

Réglages du format d'enregistrement (Rec Format >RAW Output Format et Video Format dans le menu System)	Réglages de sortie SDI/HDMI (Output Format >SDI et HDMI dans le menu Video)		Signal de sortie HDMI
	SDI	HDMI	
RAW Output Format –	2048×1080P (Level A)	–	Pas de sortie
Video Format 1920×1080 50P	2048×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080P (Level A)	1920×1080P	1920×1080 50P
	1920×1080P (Level B)	–	Pas de sortie
	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
	–	720×576i	720×576 50i
	–	720×576P	720×576 50P
RAW Output Format –	1920×1080i	1920×1080i	1920×1080 50i
Video Format 1920×1080 50i	–	720×576i	720×576 50i
	–	720×576P	720×576 50P
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P
Video Format 1280×720 50P	–	720×576i	720×576 50i
	–	720×576P	720×576 50P
RAW Output Format 4096×2160 25P	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 25P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
RAW Output Format –	–	4096×2160P	4096×2160 25P
Video Format 3840×2160 25P	–	3840×2160P	3840×2160 25P
	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
RAW Output Format 2048×1080 25P	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format (valeur fixe) 1920×1080 25P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 25PsF
RAW Output Format –	2048×1080PsF	–	Pas de sortie
Video Format 1920×1080 25P	1920×1080PsF	1920×1080i	1920×1080 50i (PsF)
	–	720×576i	720×576 50i (PsF)
RAW Output Format –	1280×720P	1280×720P	1280×720 50P (2-2RP)
Video Format 1280×720 25P	–	720×576i	720×576 50i (PsF)

Remarque

Aucune image de lecture n'est émise si la résolution de sortie vidéo est plus élevée que celle de l'image.

Réglages de sortie HDMI pour dispositifs HDMI

Output Setting >HDMI Target Device dans le menu Video	Output Display >SDI/HDMI dans le menu Video	Sortie HDMI	
		OSD On/Off	MLUT On/Off
Recorder (par défaut)	SDI=On, HDMI=On (par défaut) * Gris�, ne peut pas �tre s�lectionn�.	–	Suit le SDI1
	SDI=On, HDMI=Off	Off	
	SDI=Off, HDMI=Off	Off	
Monitor	SDI=On, HDMI=On (par d�faut)	On	Suit le SDI2
	SDI=On, HDMI=Off * Gris�, ne peut pas �tre s�lectionn�.	–	
	SDI=Off, HDMI=Off	Off	

Remarque

Si le r glage Output Display actuel ne peut plus  tre s lectionn  apr s avoir chang  HDMI Target Device, le r glage Output Display se modifie de la fa on suivante.

- Revient de mani re forc e   sa valeur par d faut.
- Si la valeur par d faut ne peut pas  tre s lectionn e, passe de mani re forc e   « SDI=On, HDMI=On ».

Avertissements de fonctionnement

Si le caméscope détecte un avertissement, une précaution ou une opération qui nécessite une confirmation, un message s'affiche dans le viseur, les indicateurs d'enregistrement commencent à clignoter et un avertissement sonore est émis.

Le son d'avertissement est émis depuis le haut-parleur intégré et les écouteurs connectés au connecteur pour casque.

Messages d'erreur

Le caméscope arrêtera l'opération si l'un des écrans suivants s'affiche.

Message du viseur	Avertissement sonore	Indicateur d'enregistrement	Cause et solution
E + code d'erreur	Continu	Clignotement rapide	Indique une anomalie dans le caméscope. L'enregistrement s'arrête, même lorsque ●REC est affiché dans le viseur. Mettez le caméscope hors tension, et vérifiez si vous détectez un problème au niveau des dispositifs, des câbles ou du support raccordés. Si l'erreur persiste après avoir remis le caméscope sous tension, contactez votre technicien Sony. (Si le caméscope ne peut pas être mis hors tension en réglant le commutateur POWER sur OFF, retirez la batterie ou débranchez l'alimentation DC IN.)

Messages d'avertissement

Suivez les instructions fournies si l'écran suivant s'affiche.

Message du viseur	Avertissement sonore	Indicateur d'enregistrement	Cause et solution
Media Near Full	Intermittent	Clignotement	La capacité restante de la carte mémoire XQD est faible. Remplacez-la dès que possible.
Media Full	Continu	Clignotement rapide	Les plans n'ont pas pu être enregistrés, copiés ou divisés car la capacité restante de la carte XQD n'est pas suffisante. Remplacez-la immédiatement.
Battery Near End	Intermittent	Clignotement	La capacité restante du pack batterie est faible. Rechargez-le dès que possible.
Battery End	Continu	Clignotement rapide	Le pack batterie est vide. L'enregistrement est désactivé. Arrêtez les opérations et remplacez le pack batterie.
Temperature High	Intermittent	Clignotement	La température interne est élevée. Mettez le caméscope hors tension et laissez-le refroidir avant de le faire fonctionner à nouveau.
Voltage Low	Intermittent	Clignotement	La tension DC IN est faible (niveau 1). Vérifiez la source d'alimentation.
Insufficient Voltage	Continu	Clignotement rapide	La tension DC IN est trop faible (niveau 2). L'enregistrement est désactivé. Raccordez une source d'alimentation différente.

Messages de précaution concernant l'opération

Les messages de précaution et d'opération suivants peuvent apparaître au centre de l'écran. Suivez les instructions fournies pour résoudre le problème.

Message du viseur	Cause et solution
Battery Error Please Change Battery	Une erreur a été détectée au niveau du pack batterie. Remplacez-le par un pack batterie normal.
Backup Battery End Please Change	La capacité restante de la batterie de secours est insuffisante. Rechargez la batterie de secours.
Unknown Media(A) ¹⁾ Please Change	Une carte mémoire qui a été divisée en plusieurs parties ou une carte mémoire contenant plus de plans que ceux pris en charge par le caméscope a été insérée. La carte ne peut pas être utilisée dans le caméscope et doit être remplacée.
Cannot Use Media(A) ¹⁾ Unsupported File System	Une carte utilisant un système de fichiers différent ou une carte non formatée a été insérée. La carte ne peut pas être utilisée dans le caméscope et doit être remplacée ou formatée à l'aide du caméscope.
Media Error Media(A) ¹⁾ Needs to be Restored	Une erreur s'est produite avec la carte mémoire et la carte doit être restaurée. Restaurez la carte mémoire.
Media Error Cannot Record to Media(A) ¹⁾	La carte mémoire peut être endommagée et ne peut plus être utilisée pour l'enregistrement. La lecture est possible, il est donc recommandé d'effectuer une copie et de remplacer la carte mémoire.
Media Error Cannot Use Media(A) ¹⁾	La carte mémoire peut être endommagée et ne peut plus être utilisée pour l'enregistrement ou la lecture. La carte ne peut pas être utilisée dans le caméscope et doit être remplacée.
Media(A) ¹⁾ Error Recording Halted Playback Halted	L'enregistrement et la lecture se sont arrêtés parce qu'une erreur s'est produite pendant l'utilisation de la carte mémoire. Si le problème persiste, remplacez la carte mémoire.
Media Reached Rewriting Limit Change Media (A) ¹⁾	La carte mémoire a atteint la fin de sa durée de vie. Effectuez une copie de sauvegarde et remplacez la carte immédiatement. Si vous continuez à utiliser la carte, la carte risque de ne plus pouvoir enregistrer ou lire. <i>Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de la carte mémoire.</i>
Fan Stopped	Le ventilateur intégré s'est arrêté. Évitez l'utilisation à des températures élevées, débranchez l'alimentation et prenez contact avec votre technicien Sony.
Invalid setting value was reset: Media/Clip Naming/Camera Position Please save All File again	Le réglage de format Clip Naming a été réinitialisé car un fichier ALL invalide a été chargé. Configurez les réglages de format désiré, puis tentez à nouveau d'enregistrer le fichier ALL.

1) « Media(B) » s'affiche pour la carte située dans le logement B.

Licences

Licence MPEG-4 AVC Patent Portfolio

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE AVC PATENT PORTFOLIO POUR L'UTILISATION PERSONNELLE DU CONSOMMATEUR OU TOUT AUTRE UTILISATION N'IMPLIQUANT PAS DE REMUNERATION

- (i) ENCODAGE VIDEO EN CONFORMITE AVEC LE STANDARD AVC (« AVC VIDEO » ET/OU
- (ii) DECODAGE VIDEO AVC ENCODE PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGE DANS UNE ACTIVITE PERSONNELLE ET/OU OBTENU D'UN FOURNISSEUR VIDEO AYANT LA LICENCE DE DISTRIBUTION AVC VIDEO.

AUCUNE LICENCE N'EST ATTRIBUEE OU NE DOIT ETRE DESTINEE POUR TOUT AUTRE USAGE. DES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE OBTENUES DE MPEG LA, L.L.C. VOIR [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Licence MPEG-2 Video Patent Portfolio

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT AUTRE QU'UNE UTILISATION DE CONSOMMATION PERSONNELLE EN CONFORMITE AVEC LA NORME MPEG-2 POUR L'ENCODAGE D'INFORMATIONS VIDEO SUR SUPPORT LIVRE EST STRICTEMENT INTERDITE SANS LICENCE PREVUE PAR LES BREVETS APPLICABLES SOUS LE MPEG-2 PATENT PORTFOLIO, ET CETTE LICENCE EST DISPONIBLE AUPRES DE MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

« SUPPORT LIVRE » signifie tout support de stockage d'informations vidéo MPEG-2, comme les films sur DVD qui sont vendus/distribués au grand public. Les reproducteurs ou vendeurs de disques du SUPPORT LIVRE doivent obtenir des

licences pour leur entreprise auprès de MPEG LA. Veuillez contacter MPEG LA pour de plus amples informations. MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206
<http://www.mpegla.com>

Obtention d'un logiciel sous licence GPL/LGPL

Ce produit utilise le logiciel auquel s'applique la licence GPL/LGPL. Ceci vous informe que vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de redistribution du code source de ces logiciels dans les conditions de la GPL/LGPL.

Le code source est disponible sur Internet.

Reportez-vous à l'adresse URL suivante et suivez les instructions de téléchargement.

<http://www.sony.net/Products/Linux/common/search.html>

Nous préférierions que vous ne nous contactiez pas au sujet du contenu du code source.

Pour connaître le contenu de ces licences, voir « License1.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM fourni.

Adobe Reader doit être installé sur votre ordinateur pour visualiser des fichiers PDF. Si Adobe Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger en vous rendant à l'adresse URL suivante.

<http://get.adobe.com/reader/>

AUTORISATION DE LICENCE DE L'UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT:

BEFORE USING THE SOFTWARE CONTAINED IN THE SOLID STATE MEMORY CAMCORDER, PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA") CAREFULLY. BY USING THE SOFTWARE YOU ARE ACCEPTING THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE.

This EULA is a legal agreement between you and Sony Corporation (“SONY”). This EULA governs your rights and obligations regarding the software of SONY and/or its third party licensors (including SONY’s affiliates) and their respective affiliates (collectively, the “THIRD-PARTY SUPPLIERS”) contained in the wireless adapter, together with any updates/ upgrades provided by SONY, any printed, on-line or other electronic documentation for such software, and any data files created by operation of such software (collectively, the “SOFTWARE”).

Notwithstanding the foregoing, any software in the SOFTWARE having a separate end user license agreement (including, but not limited to, GNU General Public license and Lesser/Library General Public License) shall be covered by such applicable separate end user license agreement in lieu of the terms of this EULA to the extent required by such separate end user license agreement (“EXCLUDED SOFTWARE”).

SOFTWARE LICENSE

The SOFTWARE is licensed, not sold. The SOFTWARE is protected by copyright and other intellectual property laws and international treaties.

COPYRIGHT

All right and title in and to the SOFTWARE (including, but not limited to, any images, photographs, animation, video, audio, music, text and “applets” incorporated into the SOFTWARE) is owned by SONY or one or more of the THIRD-PARTY SUPPLIERS.

GRANT OF LICENSE

SONY grants you a limited license to use the SOFTWARE solely in connection with the wireless adapter and only for your individual use. SONY and the THIRD-PARTY SUPPLIERS expressly reserve all rights, title and interest (including, but not limited to, all intellectual property rights) in and to the SOFTWARE that this EULA does not specifically grant to you.

REQUIREMENTS AND LIMITATIONS

You may not copy, publish, adapt, redistribute, attempt to derive source code, modify, reverse engineer, decompile, or disassemble any of the SOFTWARE, whether in whole or in part, or create any derivative works from or of the SOFTWARE unless such derivative works are

intentionally facilitated by the SOFTWARE. You may not modify or tamper with any digital rights management functionality of the SOFTWARE. You may not bypass, modify, defeat or circumvent any of the functions or protections of the SOFTWARE or any mechanisms operatively linked to the SOFTWARE. You may not separate any individual component of the SOFTWARE for use on more than one wireless adapter unless expressly authorized to do so by SONY. You may not remove, alter, cover or deface any trademarks or notices on the SOFTWARE. You may not share, distribute, rent, lease, sublicense, assign, transfer or sell the SOFTWARE. The software, network services or other products other than SOFTWARE upon which the SOFTWARE’S performance depends might be interrupted or discontinued at the discretion of the suppliers (software suppliers, service suppliers, or SONY). SONY and such suppliers do not warrant that the SOFTWARE, network services, contents or other products will continue to be available, or will operate without interruption or modification.

EXCLUDED SOFTWARE AND OPEN SOURCE COMPONENTS

Notwithstanding the foregoing limited license grant, you acknowledge that the SOFTWARE may include EXCLUDED SOFTWARE. Certain EXCLUDED SOFTWARE may be covered by open source software licenses (“Open Source Components”), which means any software licenses approved as open source licenses by the Open Source Initiative or any substantially similar licenses, including but not limited to any license that, as a condition of distribution of the software licensed under such license, requires that the distributor make the software available in source code format. If and to the extent disclosure is required, please visit www.sony.com/linux or other SONY-designated web site for a list of applicable OPEN SOURCE COMPONENTS included in the SOFTWARE from time to time, and the applicable terms and conditions governing its use. Such terms and conditions may be changed by the applicable third party at any time without liability to you. To the extent required by the licenses covering EXCLUDED SOFTWARE, the terms of such licenses will apply in lieu of the terms of this EULA. To the extent the terms of the licenses applicable to EXCLUDED SOFTWARE prohibit any of the restrictions in this EULA with respect to such

EXCLUDED SOFTWARE, such restrictions will not apply to such EXCLUDED SOFTWARE. To the extent the terms of the licenses applicable to Open Source Components require SONY to make an offer to provide source code in connection with the SOFTWARE, such offer is hereby made.

USE OF SOFTWARE WITH COPYRIGHTED MATERIALS

The SOFTWARE may be capable of being used by you to view, store, process and/or use content created by you and/or third parties. Such content may be protected by copyright, other intellectual property laws, and/or agreements. You agree to use the SOFTWARE only in compliance with all such laws and agreements that apply to such content. You acknowledge and agree that SONY may take appropriate measures to protect the copyright of content stored, processed or used by the SOFTWARE. Such measures include, but are not limited to, counting the frequency of your backup and restoration through certain SOFTWARE features, refusal to accept your request to enable restoration of data, and termination of this EULA in the event of your illegitimate use of the SOFTWARE.

CONTENT SERVICE

PLEASE ALSO NOTE THAT THE SOFTWARE MAY BE DESIGNED TO BE USED WITH CONTENT AVAILABLE THROUGH ONE OR MORE CONTENT SERVICES ("CONTENT SERVICE"). USE OF THE SERVICE AND THAT CONTENT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE OF THAT CONTENT SERVICE. IF YOU DECLINE TO ACCEPT THOSE TERMS, YOUR USE OF THE SOFTWARE WILL BE LIMITED. You acknowledge and agree that certain content and services available through the SOFTWARE may be provided by third parties over which SONY has no control. USE OF THE CONTENT SERVICE REQUIRES AN INTERNET CONNECTION. THE CONTENT SERVICE MAY BE DISCONTINUED AT ANY TIME.

INTERNET CONNECTIVITY AND THIRD PARTY SERVICES

You acknowledge and agree that access to certain SOFTWARE features may require an Internet connection for which you are solely responsible. Further, you are solely responsible for payment of any third party fees associated with your Internet

connection, including but not limited to Internet service provider or airtime charges. Operation of the SOFTWARE may be limited or restricted depending on the capabilities, bandwidth or technical limitations of your Internet connection and service. The provision, quality and security of such Internet connectivity are the sole responsibility of the third party providing such service.

EXPORT AND OTHER REGULATIONS

You agree to comply with all applicable export and re-export restrictions and regulations of the area or country in which you reside, and not to transfer, or authorize the transfer, of the SOFTWARE to a prohibited country or otherwise in violation of any such restrictions or regulations.

HIGH RISK ACTIVITIES

The SOFTWARE is not fault-tolerant and is not designed, manufactured or intended for use or resale as on-line control equipment in hazardous environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines, or weapons systems, in which the failure of the SOFTWARE could lead to death, personal injury, or severe physical or environmental damage ("HIGH RISK ACTIVITIES"). SONY, each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS, and each of their respective affiliates specifically disclaim any express or implied warranty, duty or condition of fitness for HIGH RISK ACTIVITIES.

EXCLUSION OF WARRANTY ON SOFTWARE

You acknowledge and agree that use of the SOFTWARE is at your sole risk and that you are responsible for use of the SOFTWARE. The SOFTWARE is provided "AS IS," without warranty, duty or condition of any kind.

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as "SONY") EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

NONINFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SONY DOES NOT WARRANT OR MAKE ANY CONDITIONS OR REPRESENTATIONS (A) THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN ANY OF THE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THEY WILL BE UPDATED, (B) THAT THE OPERATION OF ANY OF THE SOFTWARE WILL BE CORRECT OR ERROR-FREE OR THAT ANY DEFECTS WILL BE CORRECTED, (C) THAT THE SOFTWARE WILL NOT DAMAGE ANY OTHER SOFTWARE, HARDWARE OR DATA, (D) THAT ANY SOFTWARE, NETWORK SERVICES (INCLUDING THE INTERNET) OR PRODUCTS (OTHER THAN THE SOFTWARE) UPON WHICH THE SOFTWARE'S PERFORMANCE DEPENDS WILL CONTINUE TO BE AVAILABLE, UNINTERRUPTED OR UNMODIFIED, AND (E) REGARDING THE USE OR THE RESULTS OF THE USE OF THE SOFTWARE IN TERMS OF ITS CORRECTNESS, ACCURACY, RELIABILITY, OR OTHERWISE.

NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY SONY OR AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF SONY SHALL CREATE A WARRANTY, DUTY OR CONDITION OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY. SHOULD THE SOFTWARE PROVE DEFECTIVE YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

LIMITATION OF LIABILITY

SONY AND EACH OF THE THIRD-PARTY SUPPLIERS (for purposes of this Section, SONY and each of the THIRD-PARTY SUPPLIERS shall be collectively referred to as "SONY") SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, BREACH OF CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY RELATED TO THE

SOFTWARE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY DAMAGES ARISING OUT OF LOSS OF PROFITS, LOSS OF REVENUE, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OF THE SOFTWARE OR ANY ASSOCIATED HARDWARE, DOWN TIME AND USER'S TIME, EVEN IF ANY OF THEM HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN ANY CASE, EACH AND ALL OF THEIR AGGREGATE LIABILITY UNDER ANY PROVISION OF THIS EULA SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT ACTUALLY PAID FOR THE PRODUCT. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

CONSENT TO USE OF NON-PERSONAL INFORMATION, LOCATION DATA, DATA SECURITY

You acknowledge and agree that SONY and its affiliates, partners and agents may read, collect, transfer, process and store certain information collected from the SOFTWARE, including but not limited to information about (i) the SOFTWARE and (ii) the software applications, contents and peripheral devices that interact with your wireless adapter and the SOFTWARE ("Information"). Information includes, but is not limited to: (1) unique identifiers relating to your wireless adapter and its components; (2) performance of the wireless adapter, the SOFTWARE and their components; (3) configurations of your wireless adapter, the SOFTWARE and the software applications, contents and peripheral devices that interact with the wireless adapter and the SOFTWARE; (4) use and frequency of use of the functions of (x) the SOFTWARE, and (y) the software applications, contents and peripheral devices that interact with the SOFTWARE; and (5) location data, as indicated below. SONY and its affiliates, partners and agents may use and disclose Information subject to applicable laws in order to improve its products and services or to provide products or services to you. Such uses include, but are not limited to: (a) administering the functionalities of the SOFTWARE; (b) to improve, service, update or upgrade the SOFTWARE; (c) improving, developing and enhancing the current and future

products and services of SONY and other parties; (d) to provide you with information about the products and services offered by SONY and other parties; (e) complying with applicable laws or regulations; and (f) to the extent offered, providing you with location-based services of SONY and other parties, as indicated below. In addition, SONY retains the right to use Information to protect itself and third parties from illegal, criminal or harmful conduct.

Certain services available through the SOFTWARE may rely upon location information, including, but not limited to, the geographic location of the wireless adapter. You acknowledge that for the purpose of providing such services, SONY, the THIRDPARTY SUPPLIERS or their partners may collect, archive, process and use such location data, and that such services are governed by the privacy policies of SONY or such third party. By reviewed the privacy policies applicable to such services and consent to such activities.

SONY, its affiliates, partners and agents will not intentionally use Information to personally identify the owner or user of the SOFTWARE without your knowledge or consent. Any use of Information will be in accordance with the privacy policies of SONY or such third party.

Please contact applicable contact address of each area or country for SONY's current privacy policy. Please contact applicable third parties for privacy policies relating to personally identifiable and other information you provide when you use or access third party software or services.

Information may be processed, stored or transferred to SONY, its affiliates or agents which are located in countries outside of your country of residence. Data protection and information privacy laws in certain countries may not offer the same level of protection as your country of residence and you may have fewer legal rights in relation to Information processed and stored in, or transferred to, such countries. SONY will use reasonable efforts to take appropriate technical and organizational steps to prevent unauthorized access to or disclosure of Information, but does not warrant it will eliminate all risk of misuse of such Information.

AUTOMATIC UPDATE FEATURE

From time to time, SONY or the THIRD-PARTY SUPPLIERS may automatically update or otherwise modify the SOFTWARE, including, but not limited to, for purposes of enhancement of security functions, error correction and improvement of functions, at such time as you interact with SONY's or third parties' servers, or otherwise. Such updates or modifications may delete or change the nature of features or other aspects of the SOFTWARE, including, but not limited to, functions you may rely upon. You acknowledge and agree that such activities may occur at SONY's sole discretion and that SONY may condition continued use of the SOFTWARE upon your complete installation or acceptance of such update or modifications. Any updates/modifications shall be deemed to be, and shall constitute part of, the SOFTWARE for purposes of this EULA. By acceptance of this EULA, you consent to such update/modification.

ENTIRE AGREEMENT, WAIVER, SEVERABILITY

This EULA and SONY's privacy policy, each as amended and modified from time to time, together constitute the entire agreement between you and SONY with respect to the SOFTWARE. The failure of SONY to exercise or enforce any right or provision of this EULA shall not constitute a waiver of such right or provision. If any part of this EULA is held invalid, illegal, or unenforceable, that provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to maintain the intent of this EULA, and the other parts will remain in full force and effect.

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply to this EULA. This EULA shall be governed by the laws of Japan, without regards to conflict of laws provisions. Any dispute arising out of this EULA shall be subject to the exclusive venue of the Tokyo District Court in Japan, and the parties hereby consent to the venue and jurisdiction of such courts.

EQUITABLE REMEDIES

Notwithstanding anything contained in this EULA to the contrary, you acknowledge and agree that any violation of or noncompliance with this EULA by you will cause irreparable harm to SONY, for which monetary damages would be

inadequate, and you consent to SONY obtaining any injunctive or equitable relief that SONY deems necessary or appropriate in such circumstances. SONY may also take any legal and technical remedies to prevent violation of and/or to enforce this EULA, including, but not limited to, immediate termination of your use of the SOFTWARE, if SONY believes in its sole discretion that you are violating or intend to violate this EULA. These remedies are in addition to any other remedies SONY may have at law, in equity or under contract.

TERMINATION

Without prejudice to any of its other rights, SONY may terminate this EULA if you fail to comply with any of its terms. In case of such termination, you must: (i) cease all use, and destroy any copies, of the SOFTWARE; (ii) comply with the requirements in the section below entitled “Your Account Responsibilities”.

AMENDMENT

SONY RESERVES THE RIGHT TO AMEND ANY OF THE TERMS OF THIS EULA AT ITS SOLE DISCRETION BY POSTING NOTICE ON A SONY DESIGNATED WEB SITE, BY EMAIL NOTIFICATION TO AN EMAIL ADDRESS PROVIDED BY YOU, BY PROVIDING NOTICE AS PART OF THE PROCESS IN WHICH YOU OBTAIN UPGRADES/ UPDATES OR BY ANY OTHER LEGALLY RECOGNIZABLE FORM OF NOTICE. If you do not agree to the amendment, you should promptly contact SONY for instructions. Your continued use of the SOFTWARE after the effective date of any such notice shall be deemed your agreement to be bound by such amendment.

THIRD-PARTY BENEFICIARIES

Each THIRD-PARTY SUPPLIER is an express intended thirdparty beneficiary of, and shall have the right to enforce, each provision of this EULA with respect to the SOFTWARE of such party.

Should you have any questions concerning this EULA, you may contact SONY by writing to SONY at applicable contact address of each area or country.

Copyright c 2012 Sony Corporation.

Licences de logiciels libres

Sur la base des contrats de licence entre Sony et les détenteurs de copyright des logiciels, ce produit utilise des logiciels libres.

Pour répondre aux exigences des détenteurs de copyright des logiciels, Sony est dans l'obligation de vous informer sur le contenu de ces licences. Pour connaître le contenu de ces licences, voir « License1.pdf » dans le dossier « License » du CD-ROM fourni.


Caractéristiques techniques

Généralités

Poids Environ 2,0 kg (4 lb 6,5 oz) (boîtier uniquement)

Dimensions

(Unité : mm (pouce), boîtier uniquement)¹⁾



1) Les valeurs indiquées pour les dimensions sont approximatives.

Alimentation

12 V CC (11 V à 17,0 V)

Consommation électrique

Environ 19 W (boîtier, objectif SELP28135G, enregistrement XAVC-I QFHD 59.94P, viseur allumé)

Température d'utilisation

0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Température de stockage

-20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °C)

Durée d'utilisation continue

Environ 60 minutes (lors de l'utilisation du BP-U30)

Format d'enregistrement (vidéo)

XAVC Intra

AVC/H.264 High 4:2:2 Intra Profile

QFHD : CBG, 600 Mbit/s

HD : CBG, 222 Mbit/s

XAVC Long

AVC/H.264 High Profile

QFHD : VBR, 150 Mbit/s max., 4:2:0, Long

HD : VBR, 50 Mbit/s max., 4:2:2, Long

MPEG HD422

MPEG-2 Long GOP

Mode HD422 : CBR, 50 Mbit/s,

MPEG-2 422P@HL

Format d'enregistrement (audio)

LPCM 24 bits, 48 kHz, 4-canaux
(2-canaux d'enregistrement sur le caméscope)

Fréquence d'enregistrement élevée

XAVC Intra

3840 × 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P

1920 × 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P

XAVC Long

3840 × 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P

1920 × 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P

MPEG HD 422

1920 × 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P

1280 × 720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P

Durée d'enregistrement/lecture

XAVC Intra 3840 × 2160

59.94P

Environ 22 minutes : à l'aide du QD-G128A

Environ 11 minutes : à l'aide du QD-G64A

50P

Environ 26 minutes : à l'aide du QD-G128A

Environ 13 minutes : à l'aide du QD-G64A

29.97P

Environ 44 minutes : à l'aide du QD-G128A

Environ 22 minutes : à l'aide du QD-G64A

23.98P
Environ 55 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 27 minutes : à l'aide du
QD-G64A

25P
Environ 52 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 26 minutes : à l'aide du
QD-G64A

XAVC Intra 1920 × 1080

59.94P
Environ 59 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 30 minutes : à l'aide du
QD-G64A

50P
Environ 71 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 35 minutes : à l'aide du
QD-G64A

59.94i
Environ 118 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 59 minutes : à l'aide du
QD-G64A

50i
Environ 141 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 70 minutes : à l'aide du
QD-G64A

29.97P
Environ 118 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 59 minutes : à l'aide du
QD-G64A

23.98P
Environ 147 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 74 minutes : à l'aide du
QD-G64A

25P
Environ 141 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 70 minutes : à l'aide du
QD-G64A

XAVC Long 3840 × 2160

59.94P/50P
Environ 87 minutes : à l'aide du
QD-G128A

Environ 44 minutes : à l'aide du
QD-G64A
29.97P/23.98P/25P
Environ 131 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 66 minutes : à l'aide du
QD-G64A

XAVC Long 1920 × 1080

Mode 50M
Environ 262 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 131 minutes : à l'aide du
QD-G64A

Mode 35M
Environ 374 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 187 minutes : à l'aide du
QD-G64A

Mode 25M
Environ 524 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 262 minutes : à l'aide du
QD-G64A

MPEG HD 422

Environ 262 minutes : à l'aide du
QD-G128A
Environ 131 minutes : à l'aide du
QD-G64A

Remarque

La durée d'enregistrement/lecture peut varier en fonction des conditions d'utilisation et des caractéristiques de mémoire.

Section de caméra

Imageur (type)
Capteur d'image CMOS Super
équivalent 35

Nombre de pixels
11,6 mégapixels (total),
8,8 mégapixels@17:9/
8,3 mégapixels@16:9 (réel)

Filtres ND
1 : Clear
2 : 1/4ND
3 : 1/16ND
4 : 1/64ND

Sensibilité
Gamma vidéo : T14 @ 24p

(2000 lux, réflexion 89,9 %, 3200K)
Sensibilité ISO
Gamma S-Log3 ISO2000 (source lumineuse D55)
Illumination minimum
0,7 lux (18 dB, 23.98P, Shutter: OFF, ND Clear, F1.4)
Monture d'objectif
Monture E
Latitude 14 diaphragmes
S/B vidéo
57 dB (Gamma vidéo/Suppression du bruit : désactivés)
Vitesse d'obturateur
1/3 à 1/9000 sec (23.98P)
Angle d'obturateur
4,2° à 359,7°
5,6° à 180° (23.98P)
5,6° à 216° (59.94P)
5,6° à 300° (50P)
Ralentí et accéléré
XAVC QFHD : 1 à 60P,
XAVC HD : 1 à 180P
Equilibre des blancs
Mode prédéfini, mode mémoire A, B (1500K à 50000K)
Gain -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB
Courbe gamma
STD1, STD2, STD3, STD4, STD5, STD6, HG1, HG2, HG3, HG7, HG8, S-Log3, USER1, USER2, USER3, USER4

Section audio

Fréquence d'échantillonnage
48 kHz
Quantification
24 bits
Réponse de fréquence
50 Hz à 20 kHz (± 3 dB ou moins)
Plage dynamique
90 dB (typique)
Distorsion
0,08 % ou moins (niveau d'entrée -40 dBu)
Haut parleur intégré
Monaural
Microphone intégré
Monaural

Section entrée/sortie

Entrées

INPUT 1/2 :
Type XLR, 3 broches, femelle
Commutable LINE / MIC / MIC+48V
MIC : référence -40, -50, -60 dBu

Sorties

SDI OUT 1/2 :
Type BNC, 0,8 Vp-p, asymétrique (sortie 3G HD/1,5G HD)
SMPTE ST424/425 Level-A/B, conforme à la norme 292M
Audio 4 canaux
EARPHONE (mini-prise stéréo) :
-16 dBu (sortie du niveau de référence, volume maximal du moniteur, charge de 16 Ω)
HDMI : type A, 19 broches

Autre

DC IN : conforme à la norme EIAJ, 11 V à 17 V CC
Connecteur d'unité d'extension :
Dédié (144 broches)
Griffe à interfaces multiples :
Dédiée (21 broches)
REMOTE :
Type mini-sub à 3 pôles de 2,5 Φ
USB : Conforme à la norme 2.0, type mini AB pour stockage de masse (1)
Type A pour connexion LAN sans fil (1)
VF : dédiée (40 broches)

Section d'affichage

Moniteur LCD

Taille d'écran
8,8 cm (3,5 pouces) de diagonale
Rapport d'aspect
16:9
Nombre de pixels
960 (H) \times 540 (V)

Section de logement de support

Logements de carte XQD pour l'enregistrement vidéo (2)
Logement de carte UTILITY SD (1)

Accessoires fournis

Viseur (y compris oculaire, œillette, tige, attache)

Télécommande de poignée

Module LAN sans fil USB (IFU-WLM3)

Télécommande infrarouge (RMT-845)

Adaptateur CA

MPA-AC1 (modèle pour les Etats-Unis et le Canada uniquement)

Entrée nominale : 100 V à 240 V

CA, 50 Hz/60 Hz, 0,4 A à 0,75 A

Sortie nominale : 12 V CC, 3 A

AC-NB12A (modèle pour pays autres que les Etats-Unis et le Canada)

Entrée nominale : 100 V à 240 V

CA, 50 Hz/60 Hz, 0,35 A à 0,65 A

Sortie nominale : 12 V CC, 2,5 A

Pack batterie (BP-U30)

Tension maximale : 16,4 V CC

Tension nominale : 14,4 V CC

Capacité : 28 Wh

Chargeur de batterie (BC-U1)

Alimentation : 100 V à 240 V CA,

50 Hz/60 Hz

Consommation électrique : 38 W

Sortie nominale : 16,4 V, 1,9 A/1,5 A en charge

Cordons d'alimentation (2)

Câble mini USB (1)

Support de montage optionnel (1)

Capuchon de la monture d'objectif (1)

Capuchon protecteur du connecteur de la poignée (deux vis M2 fournies) (1)

Capuchon du module LAN sans fil USB (1)

Cache de rechange du connecteur LAN sans fil (1)

Cache de rechange du connecteur de l'unité d'extension (1)

Kit de griffe pour accessoire (griffe pour accessoire (1), plaque de griffe (1), vis (4))

Avant d'utiliser cet appareil (1)

Mode d'emploi (CD-ROM) (1)

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Sony ne peut être tenue responsable de tout dommage, de quelque nature que ce soit, résultant d'une incapacité à mettre en place des mesures de sécurité adaptées pour les dispositifs de transmission, de fuites de données inévitables dues aux spécifications de transmission ou de tout autre problème de sécurité.

Remarques

- Effectuez toujours un essai d'enregistrement pour vérifier que l'enregistrement s'est fait correctement.

Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, suite au manquement de cet appareil ou de son support d'enregistrement, de systèmes de mémoire extérieurs ou de tout autre support ou système de mémoire à enregistrer un contenu de tout type.

- Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation.

Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.

- Sony n'assumera pas de responsabilité pour les réclamations, quelle qu'elles soient, effectuées par les utilisateurs de cet appareil ou par des tierces parties.
- Sony n'assumera pas de responsabilité pour la perte, la réparation ou la reproduction de toutes données enregistrées sur le système de mémoire intérieur, le support d'enregistrement, les systèmes de mémoire extérieurs ou tout autre support ou système de mémoire.
- Sony n'assumera pas de responsabilité pour la cessation ou l'interruption de tout service lié à cet appareil, résultant de quelque circonstance que ce soit.

Téléchargements de logiciels

Lorsque l'appareil est utilisé avec une connexion PC, téléchargez tous les pilotes du dispositif, les plug-ins et les applications logicielles dont avez besoin à partir des sites internet suivants.

Site internet Sony produits professionnels :

Etats-Unis	http://pro.sony.com
Canada	http://www.sonybiz.ca
Amérique latine	http://sonypro-latin.com
Europe	http://www.pro.sony.eu/pro
Moyen-Orient, Afrique	http://sony-psmea.com
Russie	http://sony.ru/pro/
Brésil	http://sonypro.com.br
Australie	http://pro.sony.com.au
Nouvelle Zélande	http://pro.sony.co.nz
Japon	http://www.sonybsc.com
Asie pacifique	http://pro.sony-asia.com
Corée	http://bp.sony.co.kr
Chine	http://pro.sony.com.cn
Inde	http://pro.sony.co.in

Logiciels créatifs Sony, page de téléchargement du logiciel :

http://www.sonycreativesoftware.com/download/software_for_sony_equipment

Marques commerciales

XDCAM est une marque commerciale de Sony Corporation.

- XAVC et **XAVC** sont des marques déposées de Sony Corporation.
- XQD et **XQD** sont des marques commerciales de Sony Corporation.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms d'entreprises ou de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les éléments de marques commerciales ne sont pas indiqués par les symboles ® ou ™ dans ce document.

